

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

SIM-Karte einlegen

Damit ihr euer Handy mit eurer SIM-Karte bestücken könnt, schaltet das Handy zunächst komplett aus.

1. An der Unterseite befindet sich links der Slot mit dem SIM Halter.

   Darunter ist ein kleines Loch. Nehmt die SIM-Nadel, die im Lieferumfang dabei war, und stecht damit behutsam aber fest in das Loch.



2. Der Halter kommt ein Stück heraus.



3. Ihr könnt den Halter dann komplett herausziehen.

4. Legt nur eure SIM-Karte in den Slot.



5. Habt ihr den Halter bestückt, steckt ihn wieder ins Handy und schiebt ihn ein, bis alles wieder bündig abschließt.



6. Handy einschalten.
   Fertig =)

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.