



KONNWEI KW360

ABS-Sensoren testen

Um die ABS-Sensoren zu überprüfen, gehe wie folgt vor:

1. Verbinde den KW360 über den OBD-II-Anschluss deines Fahrzeugs.
2. **Schalte die Zündung ein** (Motor muss nicht gestartet werden).
3. Wähle im **Hauptmenü* des Scanners den Hersteller **Mercedes-Benz** aus.
4. Navigiere zur Auswahl deines Modells und der entsprechenden Baureihe (z. B. W169, W176).
5. Im Menü **Diagnose** wähle **ABS/ESP-System** aus.
6. Der Scanner liest nun die Fehlercodes aus dem ABS-Steuergerät aus.