



Sigma BC 10.0

Bereits gefahrene Kilometer übernehmen

Die bisherigen Gesamtkilometer kannst du beim SIGMA BC 10.0 manuell als **Gesamtstrecke** eintragen.

1. Halte die **S-Taste** länger als 3 Sekunden gedrückt. Damit öffnest du das Einstellungsmenü.



2. Drücke die **M-Taste** mehrfach kurz, bis **Tot Dist** angezeigt wird.



3. Drücke die **S-Taste** einmal kurz, um die Einstellung der Gesamtstrecke zu öffnen.
4. Mit der **M-Taste** änderst bzw. erhöhst du den aktuell ausgewählten Zahlenwert.
5. Sobald der gewünschte Wert erreicht ist, drückst du kurz die **S-Taste**. Damit bestätigst du die Eingabe und gelangst zur nächsten einzustellenden Stelle bzw. zum nächsten Wert.
6. Wiederhole das Einstellen mit **M** und Bestätigen mit **S**, bis der komplette bisherige Kilometerstand eingetragen ist.
7. Wenn **Set Ok** erscheint, wurde die Gesamtstrecke gespeichert.
8. Halte anschließend die **S-Taste** wieder länger als 3 Sekunden gedrückt, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Der BC 10.0 übernimmt damit den eingetragenen Wert als **Gesamtstrecke** und zählt die künftig gefahrenen Kilometer dazu.