



OUKITEL C59 Pro

Fingerabdrucksensor einrichten

Registrierte am besten den Daumen der Hand, mit der du dein Smartphone normalerweise hältst. Achte darauf, dass Finger und Sensor sauber und trocken sind.

1. Öffne die **Einstellungen** deines Smartphones.
2. Wähle **Sicherheit & Datenschutz** beziehungsweise **Sicherheit**.
3. Tippe auf **Fingerabdruck** oder **Fingerabdruckentsperrung**.
4. Falls noch keine Displaysperre eingerichtet ist, musst du zunächst eine **PIN, ein Muster oder ein Passwort** festlegen.
5. Folge den Anweisungen auf dem Display und lege deinen Finger mehrmals auf den seitlichen Sensor.
6. Verändere dabei leicht die Position deines Fingers, damit der Abdruck möglichst vollständig erfasst wird.
7. Speichere den Fingerabdruck und aktiviere die Entsperrung per Fingerabdruck.

Anschließend kannst du dein Smartphone entsperren, indem du deinen registrierten Finger auf die seitliche Ein-/Aus-Taste legst.