

MONTOP 168

Radumfang genau ermitteln

Wenn du die Geschwindigkeit und gefahrene Strecke möglichst genau messen möchtest, kannst du den Umfang direkt an deinem Fahrrad bestimmen:

1. Markiere am Vorderreifen die Stelle, an der er den Boden berührt.



2. Markiere dieselbe Stelle auf dem Boden.

3. Schiebe das Fahrrad geradeaus, bis das Vorderrad genau eine vollständige Umdrehung gemacht hat.



4. Markiere die neue Position am Boden.

5. Miss den Abstand zwischen den beiden Bodenmarkierungen in Millimetern.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.