



## Erste Schritte mit Windows 10

**Erste Ausgabe (Juli 2015)**

**© Copyright Lenovo 2015.**

**LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.**

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Zweck dieser Veröffentlichung</b> . . . .	<b>iii</b>	Das Wartungszentrum . . . . .	8
<b>Kapitel 1. Windows entpacken (OOBE)</b> . . . . .	<b>1</b>	Tabletmodus aktivieren . . . . .	8
Was ist OOBE . . . . .	1	Flugmodus aktivieren . . . . .	8
Welche Aktionen während OOBE ausgeführt werden. . . . .	1	<b>Kapitel 4. OneDrive erweitert Ihren lokalen Speicher</b> . . . . .	<b>9</b>
Sie sind der Administrator . . . . .	1	Worum es geht . . . . .	9
Weiteres Vorgehen . . . . .	1	Über einen Webbrowser auf OneDrive zugreifen . . . . .	9
Aktivierungsstatus überprüfen . . . . .	1	Lokaler OneDrive-Ordner . . . . .	9
Verwendung und Installation von Sicherheitssoftware . . . . .	1	Auf lokalen OneDrive-Ordner zugreifen . . . . .	9
Eine Systemsicherung erstellen . . . . .	2	Wählen Sie aus, was synchronisiert wird . . . . .	9
<b>Kapitel 2. Das Microsoft-Konto bietet viele Vorteile.</b> . . . . .	<b>3</b>	Lokalen OneDrive-Ordner verschieben . . . . .	9
Worum es geht . . . . .	3	Synchronisierung ausschalten . . . . .	10
Die Vorteile . . . . .	3	<b>Kapitel 5. Der Windows Store erleichtert den Bezug von Apps</b> . . . . .	<b>11</b>
Anmeldung mit einem Microsoft-Konto . . . . .	3	Apps aus dem Store installieren . . . . .	11
Ein lokales Konto erstellen und anmelden . . . . .	3	Installation von Apps auf einem anderen Computer . . . . .	11
Erstellung eines Microsoft-Kontos . . . . .	3	<b>Kapitel 6. Windows wiederherstellen</b> . . . . .	<b>13</b>
Zu einem Microsoft-Konto wechseln . . . . .	4	<b>Anhang A. Unanwendbare Informationen in Ihrer Produktdokumentation</b> . . . . .	<b>15</b>
Weitere Benutzerkonten hinzufügen . . . . .	4	Begriffsliste . . . . .	15
Microsoft-Konto hinzufügen. . . . .	4	Herunterfahren des Computers oder Aktivierung des Ruhezustandes. . . . .	15
Lokales Konto hinzufügen . . . . .	4	<b>Anhang B. Informationen zu ENERGY STAR.</b> . . . . .	<b>17</b>
Kontoart ändern . . . . .	5	Marken . . . . .	17
<b>Kapitel 3. Das Startmenü und das Wartungszentrum</b> . . . . .	<b>7</b>		
Die Rückkehr des Startmenüs. . . . .	7		
Das Netzschaltersymbol . . . . .	7		
Apps lokalisieren . . . . .	7		
Apps an Start- oder Taskleiste anheften . . . . .	7		



---

## Zweck dieser Veröffentlichung

Windows® 10 ist das aktuellste Betriebssystem von Microsoft. Lenovo ist erfreut, Computerprodukte mit einer vorinstallierten Version von Windows 10 anbieten zu können.

Das Betriebssystem ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines PCs. Ihr Erlebnis mit Ihrem Computer hängt maßgeblich davon ab, wie sehr Sie sich mit dem installierten Betriebssystem wohlfühlen. Diese Veröffentlichung wurde entwickelt, um Sie auf die Nutzung von Windows 10 vorzubereiten.

Lesen Sie die von Microsoft zur Verfügung gestellten Informationen, sobald Sie mit den Grundlagen vertraut sind, um die erweiterten Funktionen von Windows 10 kennenzulernen. Bestehen Konflikte zwischen den von Lenovo und Microsoft bereitgestellten Informationen, haben die Informationen von Microsoft Vorrang.



---

# Kapitel 1. Windows „entpacken“ (OOBE)

---

## Was ist OOBE

Wenn auf Ihrem Lenovo-Computer ein Windows-Betriebssystem vorinstalliert ist, müssen Sie Windows vor dem erstmaligen Start Ihres Computers „entpacken“. Dieser Vorgang ähnelt dem Entpacken eines Hardwareprodukts. Der Prozess wird auch als OOBE (Out-Of-Box Experience) bezeichnet.

---

## Welche Aktionen während OOBE ausgeführt werden

Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Aktionen während OOBE auf und zeigt an, ob sie optional oder erforderlich sind.

Aktion	Erforderlich?
Microsoft- und Lenovo-Lizenzverträge annehmen	Ja
Anmeldung mit einem lokalen oder einem Microsoft-Konto	Ja
Für ein Microsoft-Konto anmelden	Optional
Internetverbindung	Optional, wenn Sie sich mit einem lokalen Konto anmelden möchten
Zeitzone auswählen	Optional. Sie können die Einstellungen später jederzeit ändern.

---

## Sie sind der Administrator

Das Benutzerkonto, das Sie während OOBE nutzen, wird das Administratorkonto, egal, ob lokales oder Microsoft-Konto. Als Administrator können Sie Sicherheitseinstellungen ändern, Apps installieren, weitere Konten erstellen und Änderungen vornehmen, die möglicherweise andere beeinflussen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Erstellung und Nutzung eines Standardbenutzerkontos nach OOBE. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Benutzerkontos finden Sie im Abschnitt „Weitere Benutzerkonten hinzufügen“ auf Seite 4.

---

## Weiteres Vorgehen

### Aktivierungsstatus überprüfen

Die Aktivierung von Windows ist erforderlich. Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, sollte Ihre Version von Windows 10 automatisch aktiviert werden.

Schritt 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start und wählen Sie **Systemsteuerung** aus.

Schritt 2. Klicken Sie anschließend auf **System und Sicherheit** → **System**. Sie können den Aktivierungsstatus der Kopie von Windows 10 auf Ihrem Computer unter **Aktivierung von Windows** überprüfen.

### Verwendung und Installation von Sicherheitssoftware

Um den Computer vor Viren und anderen Angriffen zu schützen, installieren oder verwenden Sie Sicherheitssoftware (Antivirensoftware und Firewall).

Auf Ihrem Lenovo-Computer befindet sich möglicherweise eine vorinstallierte Sicherheitssoftware. Die vorinstallierte Sicherheitssoftware ist über einen Testzeitraum hinweg gültig, während dem Sie das Produkt kostenlos nutzen können. Sie müssen eine Lizenz erwerben, wenn Sie nach dem Testzeitraum mit der Nutzung des Produktes fortfahren möchten.

**Wichtig:** Wenn Sie eine andere Sicherheitssoftware installieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie das bereits auf dem Computer installierte Produkt löschen. Zwei verschiedene, gleichzeitig installierte Antivirusprogramme können zu Problemen führen.

## Eine Systemsicherung erstellen

Wenn Sie Windows eingerichtet und häufig verwendete Software installiert haben, empfehlen wir die Erstellung einer Systemsicherungskopie mit Hilfe des Lenovo OneKey Recovery-Systems.

**Anmerkung:** Das Lenovo OneKey Recovery-System ist nicht auf allen Lenovo-Computerprodukten verfügbar.

Schritt 1. Klicken Sie auf **Start → Alle Apps**.

Schritt 2. Suchen Sie das Lenovo OneKey Recovery-System und wählen Sie es aus.

Schritt 3. Klicken Sie auf **Systemsicherung**.

Schritt 4. Wählen Sie einen Speicherort für die Sicherungsdatei aus und klicken Sie auf **Weiter**.

**Anmerkung:** Wählen Sie einen Speicherort auf einem anderen Datenträger oder einer Partition aus, von der Windows 10 installiert wurde. Sie können z. B. ein externes Festplattenlaufwerk oder die Partition mit Laufwerksbuchstaben „D“ auswählen.

Im Falle von Systemproblemen können Sie das Lenovo OneKey Recovery-System nutzen, um den Systemsicherungsstatus von Windows wiederherzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Lenovo OneKey Recovery-System“ im *Benutzerhandbuch*.



---

## Kapitel 2. Das Microsoft-Konto bietet viele Vorteile

---

### Worum es geht

Es ist eine Kombination aus Benutzernamen und zugehörigem Passwort, das Sie zur Anmeldung für Microsoft-Software und -Dienste nutzen. Wenn Sie Microsoft-Dienste wie OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Office 365 und Skype nutzen, verfügen Sie möglicherweise bereits über diese Informationen. Liegen diese Daten nicht vor, ist die Erstellung einfach und kostenlos.

---

### Die Vorteile

Die Verwendung eines Microsoft-Kontos hat zwei grundlegende Vorteile:

- Sie müssen sich nur einmal anmelden. Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto für Windows 10 anmelden, müssen Sie sich nicht erneut für OneDrive, Skype, Outlook.com und andere Microsoft-Dienste anmelden.
  - Sie sind mit allen Ihren Geräten verbunden. Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an mehreren Windows-basierten Geräten an, werden alle personalisierten Einstellungen übertragen.
- 

### Anmeldung mit einem Microsoft-Konto

Wenn Sie bereits ein Microsoft-Konto haben, können Sie sich damit während OOBE für Windows 10 anmelden. Wenn Sie noch kein Konto haben, klicken Sie auf **Registrieren**.

---

### Ein lokales Konto erstellen und anmelden

Falls Sie kein Microsoft-Konto haben und während OOBE keines erstellen möchten, können Sie zur Anmeldung mit Windows 10 ein lokales Konto erstellen.

**Anmerkung:** Wenn Sie ein lokales Konto verwenden, um sich bei Windows 10 anzumelden, können Sie keine Apps aus dem Windows Store installieren. Zur Nutzung von Microsoft-Diensten müssen Sie sich separat anmelden.

---

### Erstellung eines Microsoft-Kontos

Wenn Sie kein Microsoft-Konto haben, können Sie während oder nach OOBE ein Konto erstellen. Der Benutzername des Microsoft-Kontos muss eine gültige E-Mail-Adresse sein.

- Um während OOBE ein Microsoft-Konto zu erstellen, wählen Sie auf der Anmeldeseite **Registrieren** aus.
- Möchten Sie ein Microsoft-Konto nach OOBE erstellen, gehen Sie unter [Microsoft.com/account](https://Microsoft.com/account) auf die Anmeldeseite von Microsoft.

Bei beiden Möglichkeiten werden Sie zur Erstellung eines Microsoft-Kontos auf die Anmeldeseite von Microsoft weitergeleitet. Auf der Seite ist die Eingabe einer E-Mail-Adresse als Benutzername sowie die Vergabe eines Passwortes erforderlich. Außerdem müssen Sie einige persönliche Informationen angeben. Vor der Erstellung des Kontos müssen Sie Ihren Posteingang auf eine Nachricht des Teams für Microsoft-Konten überprüfen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Nachricht, um Ihr Konto fertig zu stellen.

Wenn Sie keine E-Mail-Adresse haben, klicken Sie auf **Neue E-Mail-Adresse erstellen**. Auf diese Weise erstellen Sie ein Microsoft-Konto und erhalten gleichzeitig einen Posteingang von Microsoft.

**Anmerkung:** Das Grundprinzip der Nutzung einer E-Mail-Adresse als Benutzername ist, dass jedes Microsoft-Konto einmalig ist.

---

## Zu einem Microsoft-Konto wechseln

Wenn Sie sich während OOBE mit einem lokalen Konto anmelden, können Sie nach OOBE jederzeit zu einem Microsoft-Konto wechseln.

Schritt 1. Klicken Sie auf **Start → Apps → Einstellungen → Konten**.

Schritt 2. Klicken Sie auf **Mit einem Microsoft-Konto anmelden**.

**Anmerkung:** Wenn Sie sich das erste Mal an einem Geräte mit einem Microsoft-Konto anmelden, ist eine Internetverbindung erforderlich.

---

## Weitere Benutzerkonten hinzufügen

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie nach dem OOBE ein Standardbenutzerkonto erstellen. Falls jemand anderes Ihren Computer verwendet, können Sie ein Benutzerkonto für diese Person hinzufügen. Das hinzugefügte Benutzerkonto kann ein Microsoft-Konto oder ein lokales Konto sein.

**Anmerkung:** Wenn Sie andere Benutzerkonten hinzufügen möchten, muss Ihr Kontotyp über Administratorenrechte verfügen.

Schritt 1. Klicken Sie auf **Start → Alle Apps → Einstellungen → Konten**.

Schritt 2. Klicken Sie auf **Familie & andere Benutzer** und wählen Sie anschließend **Weitere Person zu diesem PC hinzufügen** aus.

Schritt 3. Von hier aus können Sie Ihrem Computer ein Microsoft-Konto oder ein lokales Konto hinzufügen.

## Microsoft-Konto hinzufügen

Hat die Person, die den Computer nutzen möchte, ein Microsoft-Konto, können Sie sein/ihr Microsoft-Konto dem Computer hinzufügen.

**Anmerkung:** Um ein Microsoft-Konto hinzuzufügen, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Schritt 1. Schließen Sie die ersten beiden Schritte ab, die in „Weitere Benutzerkonten hinzufügen“ auf Seite 4 aufgeführt sind. Wenn der Computer über eine Verbindung zum Internet verfügt, werden Sie aufgefordert, den Benutzernamen (eine E-Mail-Adresse) des Microsoft-Kontos einzugeben, das Sie Ihrem Computer hinzufügen möchten.

Schritt 2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Weiter**. Zur Verifizierung wird die E-Mail-Adresse an Microsoft gesendet. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Schritt 3. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um das Hinzufügen des Microsoft-Kontos zu beenden. Der Benutzer sollte sich nun mit seinem/ihrer Microsoft-Konto auf Ihrem Computer anmelden können.

**Anmerkung:** Wenn die eingegebene E-Mail-Adresse nicht zu einem bestehenden Microsoft-Konto gehört, werden Sie aufgefordert, mithilfe dieser E-Mail-Adresse ein Microsoft-Konto zu erstellen.

## Lokales Konto hinzufügen

Wenn Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie für die Person, die Ihren Computer nutzen möchte, ein lokales Konto hinzufügen.

Schritt 1. Schließen Sie die ersten beiden Schritte ab, die in „Weitere Benutzerkonten hinzufügen“ auf Seite 4 aufgeführt sind.

Schritt 2. Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort für das Konto.

Schritt 3. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die Installation zu beenden.

## Kontoart ändern

Nach OOBE wird standardmäßig ein Standardbenutzerkonto hinzugefügt. Wenn Sie der Administrator sind, können Sie ein Standardbenutzerkonto in ein Administratorenkonto ändern.

Schritt 1. Klicken Sie auf **Start → Alle Apps → Einstellungen → Konten**.

Schritt 2. Klicken Sie auf **Familie & andere Benutzer**.

Schritt 3. Unter **Andere Benutzer** klicken Sie auf den Benutzernamen des Kontos, das Sie bearbeiten möchten; anschließend klicken Sie auf **Kontotyp ändern**.

Schritt 4. Ändern Sie den Kontotyp im Pulldown-Menü.

**Wichtig:** Seien Sie bei der Vergabe von Administratorenrechten besonders umsichtig. Ein Administratorkonto kann Sicherheitseinstellungen ändern, wichtige Systemdateien löschen und Änderungen vornehmen, die möglicherweise andere beeinflussen.



---


## Kapitel 3. Das Startmenü und das Wartungscenter

Es gibt zwei Stellen innerhalb der Hauptbenutzerschnittstelle von Windows 10, die erwähnenswert sind. Zum einen das Startmenü in der unteren linken Ecke, zum anderen das Wartungscenter in der unteren rechten Ecke.

---

### Die Rückkehr des Startmenüs

Wenn Sie auf die Start-Schaltfläche in der unteren linken Ecke klicken, wird Ihnen auffallen, dass das Startmenü unter Windows 10 wieder verfügbar ist. Das Startmenü ist sowohl komfortabler als auch leistungsfähiger.



### Das Netzschaltersymbol

Das Netzschaltersymbol befindet sich im Startmenü. Klicken Sie darauf und wählen Sie aus, ob Sie den Computer neu starten oder in den Ruhezustand versetzen möchten.

### Apps lokalisieren

Häufig genutzte Apps werden im Startmenü unter **Häufig verwendet** angezeigt. Wenn Sie eine Anwendung dort nicht finden können, klicken Sie auf **Alle Apps** und durchsuchen Sie die alphabetisch sortierte App-Liste danach.

### Apps an Start- oder Taskleiste anheften

Wenn Sie eine App häufig benutzen, können Sie sie an „Start“ oder die Taskleiste anheften.


Schritt 1. Suchen Sie die App unter **Häufig verwendet** oder **Alle Apps**.

Schritt 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der App und wählen Sie **An „Start“ anheften** oder **An Taskleiste anheften**.

---

## Das Wartungscenter

Auf der rechten Seite der Taskleiste befindet sich der Benachrichtigungsbereich. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Wartungscenter-Symbol, um das Wartungscenter zu öffnen.



Im Wartungscenter können Sie wichtige Benachrichtigungen von Windows und Ihren Apps einsehen. Außerdem können Sie allgemeine Einstellungen bequem ändern.

### Tabletmodus aktivieren

Schritt 1. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Wartungscentersymbol.

Schritt 2. Klicken Sie auf **Tabletmodus**.

### Flugmodus aktivieren

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, sind alle Funkverbindungen Ihres Computers ausgeschaltet.

Schritt 1. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Wartungscentersymbol.

Schritt 2. Wählen Sie **Flugmodus** aus.

---

## Kapitel 4. OneDrive erweitert Ihren lokalen Speicher

---

### Worum es geht

OneDrive ist ein Online-Speicher, der Ihnen von Microsoft bereitgestellt wird. Durch die Erstellung eines Microsoft-Kontos erhalten Sie gleichzeitig kostenlosen Online-Speicherplatz.

**Anmerkung:** Momentan erhalten Sie 15 GB kostenlosen Online-Speicherplatz. Falls notwendig können Sie zusätzlichen Speicherplatz erwerben.

---

### Über einen Webbrowser auf OneDrive zugreifen

Wenn Sie sich für Windows 10 mit einem lokalen Konto angemeldet haben, können Sie auf OneDrive über einen Webbrowser zugreifen.

Schritt 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf Microsoft Edge.

Schritt 2. Geben Sie <https://onedrive.com/> ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Schritt 3. Anschließend klicken Sie auf **Anmelden**, um sich mit Ihrem Konto anzumelden.

---

### Lokaler OneDrive-Ordner

Zur Synchronisation Ihrer Dateien mit Ihrem OneDrive wurde standardmäßig ein lokaler Ordner erstellt. Er heißt OneDrive-Ordner und der standardmäßige Speicherplatz ist C:\Users\[ACCOUNT\_NAME]\OneDrive.

**Anmerkung:** [ACCOUNT\_NAME] ist Ihr Benutzername.

---

### Auf lokalen OneDrive-Ordner zugreifen

Schritt 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol für den Explorer.

Schritt 2. Anschließend klicken Sie im linken Bereich auf **OneDrive**.

Dateien in Ihrem OneDrive-Ordner werden mit OneDrive synchronisiert, sodass Sie lokale Dateien auch verwenden können, wenn Sie nicht verbunden sind. Wenn eine Internetverbindung verfügbar ist, wird OneDrive automatisch synchronisiert.

---

### Wählen Sie aus, was synchronisiert wird

Alle Dateien und Ordner werden standardmäßig zwischen OneDrive in der Cloud und dem OneDrive-Ordner auf Ihrem lokalen Speicher synchronisiert. Dies bedeutet, dass Ihr lokaler OneDrive-Ordner mehr Speicherzeit benötigt, je mehr Dateien Sie Ihrem OneDrive hinzufügen. Möchten Sie lokalen Speicherplatz sparen, können Sie die zu synchronisierenden Dateien und Ordner explizit angeben.

Schritt 1. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich mit der rechten Maustaste auf das OneDrive-Symbol.

Schritt 2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Ordner wählen** aus.

Schritt 3. Überprüfen Sie die Dateien und Ordner, die Sie synchronisieren möchten.

---

### Lokalen OneDrive-Ordner verschieben

Wenn Sie Speicherplatz auf Ihrer Systempartition sparen möchten, können Sie den OneDrive-Ordner auf eine andere Partition verschieben.

- Schritt 1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol für den Explorer.
- Schritt 2. Klicken Sie im linken Bereich mit der rechten Maustaste auf **OneDrive** und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
- Schritt 3. Klicken Sie auf die Speicherortregisterkarte und wählen Sie **Verschieben** aus.
- Schritt 4. Wählen oder erstellen Sie einen Ordner auf einer anderen Partition und klicken Sie auf **Ordner wählen**.
- Schritt 5. Klicken Sie auf **Ja**.

---

## Synchronisierung ausschalten

Ihre PC-Einstellungen und Voreinstellungen werden standardmäßig als Datei auf OneDrive gespeichert und mit anderen Computern, auf denen Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden, synchronisiert. Auf dem Computer können Sie die Synchronisation für alle oder einzelne Einstellungen ausschalten.

- Schritt 1. Klicken Sie auf **Start → Alle Apps → Einstellungen → Konten → Einstellungen synchronisieren**.
- Schritt 2. Klicken Sie auf die Umschaltfläche, damit alle Synchronisierungseinstellungen ausgeschaltet werden; alternativ klicken Sie auf die Schaltflächen unter **Einzelne Synchronisierungseinstellungen**, um die Synchronisation für einzelne Einstellungen auszuschalten.



---

## Kapitel 5. Der Windows Store erleichtert den Bezug von Apps

Windows 10 hält viele integrierte Apps für ein komfortables Arbeiten bereit, zum Beispiel Musik, Fotos und Nachrichten. Natürlich ist die Auswahl viel größer. Im Windows Store finden Sie zahlreiche Apps. Um zum Windows Store zu gelangen, klicken Sie auf **Start → Store**.

---

### Apps aus dem Store installieren

Schritt 1. Suchen und finden Sie die App, die Sie herunterladen möchten.

Schritt 2. Klicken Sie auf den Namen der App, um die Produktinformationsseite zu öffnen.

Schritt 3. Ist die App kostenlos, klicken Sie auf **Installieren**. Handelt es sich um eine kostenpflichtige App, klicken Sie auf **Kaufen**, um die App zu erwerben, bevor Sie sie auf Ihrem Computer installieren.

**Anmerkung:** Damit Sie Apps aus dem Windows Store installieren können, müssen Sie mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein.

---

### Installation von Apps auf einem anderen Computer

Alle Apps, die Sie aus dem Windows Store installiert haben, sind unter **Meine Apps** aufgeführt.

Sie sehen, welche Ihrer Apps auf verschiedenen von Ihnen genutzten Computern installiert wurden und können Apps direkt von dort installieren.



---

## Kapitel 6. Windows wiederherstellen

Falls Sie der Meinung sind, dass die Leistung von Windows ohne besonderen Grund nicht mehr der ursprünglichen Leistung entspricht, können Sie den ursprünglichen Zustand von Windows wiederherstellen.

Schritt 1. Klicken Sie auf **Start** → **Alle Apps** → **Einstellungen** → **Update & Sicherheit**.

Schritt 2. Klicken Sie auf **Wiederherstellung**.

Schritt 3. Unter **PC auf Originaleinstellungen zurücksetzen** klicken Sie auf **Start**.

Schritt 4. Wenn Sie Ihre persönlichen Dateien behalten möchten, wählen Sie „Meine Dateien behalten“ aus. Haben Sie Ihre persönlichen Dateien gesichert, klicken Sie auf „Alles entfernen“.



---

## Anhang A. Unanwendbare Informationen in Ihrer Produktdokumentation

Einige der Informationen in der Produktdokumentation basieren möglicherweise auf früheren Versionen von Windows, zum Beispiel Windows 7 oder Windows 8.1/8. Dieser Anhang verweist Sie auf die Informationen in der Produktdokumentation, die möglicherweise nicht unter Windows 10 gültig sind.

---

### Begriffsliste

Auch, wenn auf Ihrem Computer Windows 10 vorinstalliert ist, basieren die Informationen und Anweisungen in der Produktdokumentation möglicherweise auf einer früheren Version von Windows (z. B. Windows 7 oder 8.1/8). Das liegt daran, dass die Produktdokumentation noch vor dem Erscheinen von Windows 10 entwickelt wurde.

Die folgende Tabelle listet Begriffe aus der Produktdokumentation auf, die möglicherweise ein Hinweis von Unanwendbarkeit sind. Die Informationen und Anweisungen, die diese Begriffe enthalten, sind möglicherweise nicht auf Computern anwendbar, auf denen Windows 10 vorinstalliert ist.

Bedingungen	Beschreibung
Windows 7 oder Windows 8.1/8	Informationen und Anweisungen, die auf Windows 10 anwendbar sind, finden Sie in dieser Veröffentlichung oder in von Microsoft veröffentlichten Informationen.
Charms oder Charms-Leiste	Die Charms-Leiste oder Charms sind unter Windows 10 nicht verfügbar. Die meisten Charms-verknüpften Vorgänge finden Sie im Startmenü oder dem Wartungscenter. Siehe hierzu den Abschnitt Kapitel 3 „Das Startmenü und das Wartungscenter“ auf Seite 7.
Startbildschirm	Unter Windows 10 wird das Startmenü durch klicken auf die Schaltfläche „Start“ angezeigt. Möchten Sie das Startmenü als Vollbild anzeigen, aktivieren Sie im Wartungscenter den Tabletmodus. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter „Tabletmodus aktivieren“ auf Seite 8.
Hilfe und Unterstützung	Informationen und Anweisungen von Microsoft finden Sie in der vorinstallierten App „Erste Schritte“.

---

### Herunterfahren des Computers oder Aktivierung des Ruhezustandes

Wurde Ihre Produktdokumentation auf der Grundlage von Windows 8.1/8 entwickelt, weist sie Sie möglicherweise an, den Computer durch **Charms → Einstellungen → Herunterfahren** herunterzufahren. Mit Windows 10 ist das Herunterfahren des Computers viel einfacher.

Schritt 1. Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche.

Schritt 2. Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie dann **Herunterfahren** oder **Ruhezustand** aus.



---

## Anhang B. Informationen zu ENERGY STAR



ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) und des US-Energieministeriums (Department of Energy). Ziel des Projekts ist es, durch energieeffiziente Produkte und Verfahren die Umwelt zu schonen und Kosten zu sparen.

Lenovo Kunden können von Produkten mit der ENERGY STAR-Kennzeichnung profitieren. Lenovo-Computer mit dem ENERGY STAR-Symbol wurden im Hinblick auf die von ENERGY STAR gestellten Anforderungen an Computer entwickelt und getestet.

Wenn Sie qualifizierte ENERGY STAR-Produkte verwenden, können Sie die Vorteile der Stromverbrauchssteuerung für Ihren Computer nutzen und somit den Stromverbrauch reduzieren. Durch einen reduzierten Stromverbrauch können Kosten eingespart werden. Außerdem tragen Sie durch geringere Treibhausgasemissionen dazu bei, die Umwelt zu schonen.

Weitere Informationen zu ENERGY STAR finden Sie unter:  
<http://www.energystar.gov>

Lenovo fordert Sie dazu auf, Energie im täglichen Leben möglichst effizient zu nutzen. Als Unterstützung hat Lenovo einige Funktionen zur Stromverbrauchssteuerung voreingestellt. Diese treten dann in Kraft, wenn der Computer für einige Zeit inaktiv war. Dazu gehören folgende Funktionen:

*Tabelle 1. Energiespareinstellungen des Betriebssystems*

<b>Energieschema: Ausbalanciert (Einstellungen bei angeschlossenem Netzteil)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bildschirm ausschalten: Nach 10 Minuten</li><li>• In den Ruhemodus wechseln: Nach 30 Minuten</li><li>• Erweiterte Energieeinstellungen:<ul style="list-style-type: none"><li>– Festplattenlaufwerke ausschalten: Nach 20 Minuten</li></ul></li></ul>

Um den Betrieb des Computers aus dem Ruhemodus heraus wieder aufzunehmen, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur.

---

## Marken

Lenovo und OneKey sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Outlook, OneNote, OneDrive, Office 365, Skype und Xbox Live sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.