

**BEDIENUNGSHIN-
WEISE****KURZANLEITUNG
PROGRAMMIERAN-
LEITUNG**

1. **RESET** (Zurücksetzen) drücken, um das Gerät zurückzusetzen. Nur erforderlich, wenn diese Uhr noch nie programmiert wurde. (Dadurch werden alle Einstellungen gelöscht.)

2. Sprache auswählen

- Drehregler auf Position **Language** (Sprache) drehen
- **RAIN DELAY** (Bewässerungspause) einmal drücken
- **NEXT** (Weiter) drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- **ENTER** (Eingabe) drücken, um die Auswahl zu bestätigen
- **RAIN DELAY** (Bewässerungspause) drücken oder

3. Uhrzeit und Datum einstellen

- Drehregler auf **DATE & TIME** (Datum und Uhrzeit) drehen
- Taste **+** drücken und so lange niedergedrückt halten, bis die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Wenn die richtige Uhrzeit angezeigt wird, **ENTER** (Eingabe) drücken, um die Uhrzeit zu bestätigen.
- Tasten **+** und **-** drücken, um das richtige Jahr einzustellen, dann **ENTER** (Eingabe) drücken
- Tasten **+** und **-** drücken, um den richtigen Monat einzustellen, dann **ENTER** (Eingabe) drücken
- Tasten **+** und **-** drücken, um den richtigen Tag einzustellen, dann **ENTER** (Eingabe) drücken

4. Startzeiten für die Programme A, B oder C einstellen

- Drehregler auf **CYCLE START TIMES** (Zyklusstartzeiten) (für A, B oder C) drehen
- Tasten **+** oder **-** drücken, um die gewünschte Startzeit einzustellen. **ENTER** (Eingabe) drücken

5. Bewässerungszeiten für Programme A, B oder C einstellen

- Drehregler (in den Programmen A, B oder C) auf **WATERING DAYS** (Bewässerungstage) drehen
- **NEXT** (Weiter) drücken, bis der gewünschte Wochentag blinkt, dann **ENTER** (Eingabe) drücken, um den Tag auszuwählen. Bei den ausgewählten Tagen wird ein Regentropfen über dem Tag angezeigt.
- **NEXT** (Weiter) drücken, um den blinkenden Tag zu überspringen.
- Um die Auswahl rückgängig zu machen, auf **NEXT** (Weiter) drücken, bis der Tag blinkt, dann **CLEAR** (Löschen) drücken
- Damit fortfahren, bis alle gewünschten Tage ausgewählt sind

Hinweis: Weitere Informationen zu den Optionen „Bewässerungsintervall“ oder „Ungerade/Gerade“ siehe Bedienungsanleitung

6. Bewässerungsdauer für jede Station einstellen

- Schieberegler „Bewässerungsdauer“ bei jeder aktivierten Station auf den gewünschten Zeitpunkt einstellen
- Bei nicht aktivierten Stationen Schieberegler auf **MANUAL OFF** (Manuell aus) einstellen

7. Programm (A, B oder C) bei jeder Station auswählen

- Schieberegler „Programm Selection“ (Programmauswahl) bei jeder Station auf das gewünschte Programm einstellen.

8. Betriebsbereitschaft einstellen

- Drehregler auf **AUTO** drehen

Hinweis: Prüfen Sie, ob der Schalter „RAIN SENSOR“ (Regensensor) auf die Position „OFF“ (Aus) eingestellt ist, wenn kein Regensensor angeschlossen ist.

HÄUFIG GENUTZTE FUNKTIONEN AUF DER RÜCKSEITE

HÄUFIG GENUTZTE FUNKTIONEN

Bewässerungspause

1. Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
2. **RAIN DELAY** (Bewässerungspause) drücken, um die Bewässerung automatisch um 24 Stunden zu verzögern
3. Wenn eine längere Bewässerungspause gewünscht wird, Tasten **+** oder **-** verwenden, um die Einstellung entsprechend zu verändern
4. **ENTER** (Eingabe) drücken oder 30 Sekunden warten, bis die ausgewählte Bewässerungspause einsetzt
5. Mit **CLEAR** (Löschen) wird die Bewässerungspause gestoppt und die geplante Bewässerung fortgesetzt

Wassersparschaltung

1. Drehregler auf die Position **BUDGETING** (Sparschaltung) drehen.
2. Tasten **+** oder **-** drücken, um den Prozentanteil zu erhöhen oder zu senken
3. **ENTER** (Eingabe) drücken, um die Einstellung zu speichern

Manuelle Bewässerung

1. Eine Station (nicht zeitgesteuert)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - Um die Station zu aktivieren, **Schieberegler Bewässerungsdauer** in die Position **MANUAL ON** (Manuell ein) schieben (ganz nach oben).
 - Um die manuelle Bewässerung abzuschalten, **Schieberegler Bewässerungsdauer** in die Position **MANUAL OFF** (Manuell aus) schieben
2. Eine Station (zeitgesteuert)
 - Oben beschriebene Schritte 1 und 2 ausführen.
 - **Schieberegler Bewässerungsdauer** auf die gewünschte Bewässerungsdauer schieben.
3. Manual Test All (Manueller Test aller Stationen bzw. Programme von 2 Minuten Dauer)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - **MANUAL** (Manuell) einmal drücken.
 - **ENTER** (Eingabe) drücken, um den Testzyklus zu starten, bzw. **CLEAR** (Löschen) drücken, um ihn zu stoppen
4. Alle Stationen (Alle Programme)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist.
 - **MANUAL** (Manuell) einmal drücken.
 - **NEXT** (Weiter) drücken, bis „A B C Extra All“ angezeigt wird
 - **ENTER** innerhalb von 30 Sekunden drücken, um die manuelle Bewässerung zu aktivieren
 - **CLEAR** (Löschen) einmal drücken, um diesen Zyklus zu unterbrechen oder abubrechen
5. Alle Stationen (Nur ein Programm)
 - Prüfen, ob der Drehregler auf **AUTO** eingestellt ist
 - **MANUAL** (Manuell) einmal drücken
 - **NEXT** (Weiter) drücken, bis „**EXTRA ALL**“, mit dem gewünschten Programm angezeigt wird, das ausgeführt werden soll.
 - **ENTER** innerhalb von 30 Sekunden drücken, um die manuelle Bewässerung zu aktivieren
 - **CLEAR** (Löschen) einmal drücken, um diesen Zyklus zu unterbrechen oder abubrechen