



# Gibt es durch Android 6.x (Marshmallow) Änderungen beim Sperrbildschirm?

Mit Android 6.x (Marshmallow) ändern sich die angezeigten Informationen auf dem Sperrbildschirm. Die Wetterinformationen werden nicht mehr auf dem Sperrbildschirm angezeigt und der Entsperrereffekt wurde entfernt. Dafür haben Sie die Möglichkeit, unter „Menü – Einstellungen – Gerätesicherheit – Info- und App-Shortcut – App-Shortcuts“ die Anwendungsverknüpfungen in den unteren Ecken des Sperrbildschirms einzustellen.



Über den Shortcut können Sie einstellen, welche Funktion auf dem Sperrbildschirm hinterlegt werden soll. Möchten Sie die Funktion nicht nutzen, können Sie diese über den Ein-Aus-Schalter oben rechts deaktivieren.






Außerdem wurde auch eine neue „Streichen“-Funktion zum Entsperren des Bildschirms implementiert. Wenn Sie die Sperrmethode z. B. auf „PIN“ oder „Muster“ eingestellt haben, streichen Sie bitte zuerst über den Bildschirm. Anschließend können Sie Ihr Entsperrmuster bzw. Ihre PIN eingeben.

### **Wartezeiten für eine Fehleingabe im Sperrbildschirm**

Nach mehreren Fehlerversuchen beim Entsperren des Bildschirms, ist die erneute Eingabe erst nach einer bestimmten Wartezeit möglich.

**Wichtig:** Wenn Sie 15-mal eine Fehleingabe getätigt haben und die Funktion „Automatisch zurücksetzen“ unter „Menü – Einstellungen – Gerätesicherheit – Sichere Sperreinstellungen“ aktiviert ist, wird Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle darauf befindlichen Daten gelöscht. Dies soll bei Verlust Ihres Mobiltelefons das Risiko des Zugriffs durch unbefugte Dritte auf Ihre persönlichen Daten minimieren.



Fehlversuche	Wartezeit
1 bis 4	keine
5	30 Sekunden
6 bis 9	keine
10	1 Minute
11	5 Minuten
12	10 Minuten
13	30 Minuten
14	60 Minuten
15	<p><b>Wenn Auto factory reset „An“ ist:</b> Gerät wird gelöscht und zurückgesetzt</p> <p><b>Wenn Auto factory reset „Aus“ ist:</b> Benutzer müssen 60 Minuten für jede Eingabe warten.</p>

## Sperrbildschirmeinstellung und Fingerabdrücke

Möchten Sie unter Android 6.x den Fingerabdruck zum Entsperren nutzen, richten Sie vorab bitte zusätzlich eine alternative Entsperrmethode ein (PIN, Passwort oder Muster).

