

# **SISWOO**

**C50** Longbow  
Smart Phone

[www.siswoo.com](http://www.siswoo.com)

SISWOO - Breathe Your Dream

## **Bedienungsanleitung**

Lieferumfang:




1. Siswoo Smartphone
2. Netzadapter
3. Micro-USB-Kabel
4. Batterie
5. Bedienungsanleitung



- |   |               |   |                       |    |                |
|---|---------------|---|-----------------------|----|----------------|
| 1 | Volume Key    | 5 | LED Flash in Front    | 9  | Back Cover     |
| 2 | Front Camera  | 6 | Power Key             | 10 | Micro USB Port |
| 3 | Earphone port | 7 | Rear Camera           | 11 | Loud Speaker   |
| 4 | IR            | 8 | LED Flash in the back |    |                |

- 1. Lautstärke + / -
- 2. Frontkamera
- 3. Kopfhörer-Anschluss
- 4. Infrarot-Licht
- 5. LED-Blitzlicht vorne
- 6. Ein-/Ausschalter - Sperre
- 7. Hintere Kamera
- 8. LED-Blitzlicht hinten
- 9. Rückendeckel
- 10. Micro-USB-Anschluss
- 11. Lautsprecher

## Erläuterung der Tasten des Smartphones:


Taste	Funktion
Ein-/Ausschalter Sperre	Durch Drücken dieser Taste wird das Smartphone ein- bzw. ausgeschaltet. Bei leichtem Drücken wird der Touch-Bildschirm gesperrt.
Lautstärke +/-	Zur Erhöhung oder Reduzierung der Lautstärke des Anrufs, des Klingeltons, der Musik, Spiele und anderen Audiofunktionen. Bei Klingeln kann das Smartphone in den Lautlos-Modus versetzt werden. Zur Aktivierung des Meeting-Modus halten Sie die Taste „Lautstärke -“ gedrückt.
Startbildschirm 	Bei leichtem Drücken dieser Taste wird der Startbildschirm angezeigt. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, werden die offenen Anwendungen angezeigt.
Menü 	Bei Drücken dieser Taste werden die Optionsmenüs der geöffneten Anwendung angezeigt. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, öffnet sich die Liste der zuletzt geöffneten Anwendungen.
Zurück 	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die Tastatur auszublenden.

## Bedienungsanleitung:

### Erste Schritte

#### - Installation der SIM-Karte:


Der Rückendeckel des Mobiltelefons ist mit Klammern gesichert. Lösen Sie den Deckel mithilfe der Einkerbung des Gehäuses und indem Sie dem Umfang des Smartphones folgen. Legen Sie die SIM-Karten gemäß den nachstehenden Abbildungen ein:



#### - Installation der Speicherkarte:

Ihr Smartphone erlaubt die Einfügung einer Micro-SD-Karte von bis zu 32 GB.

Zur Einlegung der Speicherkarte schalten Sie das Smartphone aus. Nehmen Sie dann den Rückendeckel ab, entfernen Sie die Batterie und führen Sie anschließend die Speicherkarte in die dazu vorgesehene Vertiefung ein.



#### - Aufladen der Batterie

Wenn das Batteriesymbol oben rechts rot leuchtet, ist die Akkuladung niedrig. Laden Sie das Smartphone bitte auf, da eine niedrige Akkuladung die Betriebslebensdauer der Batterie senken könnte.

Schließen Sie das Ladegerät dazu an eine Steckdose an und stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss des Smartphones.

Das Symbol „ ⚡ “ innerhalb des Batteriesymbols deutet an, dass das Smartphone aufgeladen wird.

Nach Abschluss der Aufladung wechselt die Farbe des Blitzsymbols auf Weiß:  
Trennen Sie jetzt das Ladegerät vom Smartphone

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Sicherheit“.



#### - Inbetriebnahme und Trennung

Halten Sie die EIN-/AUS-Taste gedrückt, um das Smartphone einzuschalten.

Zum Ausschalten des Smartphones halten Sie die Taste EIN/AUS so lange gedrückt, bis das Menü erscheint. Tippen Sie dann auf „Ausschalten“ und anschließend zur Bestätigung auf „OK“.

#### Grundlegende Funktionen

##### - Verwaltung der SIM-Karten

Beim ersten Einschalten des Smartphones werden verschiedene Nachrichten zur SIM-Karte bzw. den SIM-Karten angezeigt, die Ihnen die Möglichkeit bieten, die Einstellungen des Smartphones, der Nachrichten sowie der Internetverbindung zu ändern.

Über das Verwaltungsmenü der SIM-Karte können Sie:

1. Die Information der SIM-Karten mit der Option VERWALTUNG DER SIM-KARTE individuell anpassen. Die Hintergrundfarbe dient zur Unterscheidung der beiden SIM-Karten in den einzelnen Menüs.
2. Die standardmäßig eingestellte SIM-Karte\* für Sprachanrufe, Videoanrufe, Nachrichten und die Datenverbindung einstellen.

Bei Auswahl der Option „Immer fragen“ erscheint bei Versand einer SMS/MMS oder bei Durchführung eines Anrufs ein Symbol.

## - Datenverbindung

Beim ersten Einschalten des Smartphones oder wenn Sie die SIM-Karte gewechselt und das Smartphone wieder eingeschaltet haben, müssen Sie die Datenverbindung manuell konfigurieren:

### · WLAN-Verbindung

Gehen Sie zu „Einstellungen“ → „WLAN“ → „WLAN wählen“. Geben Sie dann das Passwort zur Herstellung der Verbindung ein.

\* Sie können zur Aktivierung einer Datenverbindung auch das Benachrichtigungsfenster nach unten wischen.

### · 4G-Verbindung



Wenn Sie die 4G-Verbindung bei 2 eingeführten SIM-Karten aufrufen wollen, gehen Sie zu „Einstellungen“ → „Mehr“ → „Mobile Netze“ → „Standardmäßig verwendetes Netz“ → „4G aktivieren“.

### · Datenroaming

Aktivierung des Datenroamings für SIM-Karten im Ausland. Rufen Sie das Datenroaming unter „Einstellungen“ → „Mehr“ → „Mobile Netze“ → „Datenroaming“ auf.

## - Benachrichtigungen

Informationssymbole in der Statusleiste.


 Signalstärke	 4G-Netzverbindung
 WLAN-Netzverbindung	 EDGE-Netzverbindung
 Bluetooth aktiviert	 GPS aktiviert
 Laufender Sprachanruf	 Neue SMS oder MMS
 Anruf in Abwesenheit	 Neue E-Mail
 Synchronisierung	 Weckfunktion aktiviert
 Download	 Mit einem Computer verbunden
 Ladezustand	 Flugmodus aktiviert

Abhängig von den Anwendungen können die Benachrichtigungen zusammen mit einem akustischen Signal, einer Vibration oder mit blinkenden Anzeigen erfolgen.

### Benachrichtigungsfenster

Zur Anzeige sämtlicher Details Ihrer Benachrichtigungen wischen Sie die Statusleiste nach unten. Beispielsweise Daten über eingegangene neue Nachrichten, künftige Ereignisse Ihres Kalenders oder den Status von Downloads.

Drücken Sie „“, um alle einmaligen Benachrichtigungen zu löschen.

Wischen Sie das Fenster nach oben oder drücken Sie die Taste ZURÜCK „“, um das Fenster zu schließen.

### Sicherheit

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte sorgfältig durch, um dieses Smartphone ausschließlich unter sicheren Bedingungen zu verwenden:

1. Kinder: Achten Sie besonders auf Kinder.

Mobiltelefone enthalten viele lose Teile, weswegen Sie besonders auf Kinder achten sollten, die ein Mobiltelefon in den Händen halten.

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können oder bei versehentlichem Verschlucken zum Ersticken führen können.

Wenn Ihr Smartphone mit einer Kamera oder einer Taschenlampenfunktion ausgestattet ist, verwenden Sie diese Funktionen bitte nicht übermäßig in der Nähe von Kindern oder Tieren.

2. Lautstärke: Eine längere Benutzung über Kopfhörer bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen. Stellen Sie die Lautstärke so leise wie möglich ein, wenn Sie Musik hören oder einen Anruf durchführen. Vermeiden Sie die längere Benutzung bei hoher Lautstärke.

3. Am Steuer: Seien Sie am Steuer vorsichtig. Am Steuer ist eine äußerste und ununterbrochene Aufmerksamkeit erforderlich, um das Unfallrisiko zu reduzieren. Die Verwendung eines Mobiltelefons kann vom Verkehr ablenken und zu einem Unfall führen. Alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und örtlichen Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen am Steuer müssen streng eingehalten werden. Aus diesem Grund ist die Verwendung des Smartphones am Steuer verboten, wobei der Einsatz von Kopfhörern nicht als Lösung angesehen werden kann.

Im Flugzeug: Schalten Sie Ihr Smartphone im Flugzeug aus. Vergessen Sie nicht, Ihr Smartphone auszuschalten, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden (GSM + Bluetooth), da diese Funktionen eventuell Störungen erzeugen können.

4. Im Krankenhaus: Schalten Sie Ihr Smartphone aus, wenn Sie sich in der Nähe medizinischer Geräte befinden.

Es ist sehr gefährlich, ein Smartphone in der Nähe medizinischer Geräte einzuschalten. Dies kann zu Störungen dieser Geräte führen. Aus diesem Grund müssen alle Warnhinweise in Krankenhäusern oder Gesundheitszentren befolgt werden.

Vergessen Sie nicht, Ihr Smartphone an Tankstellen auszuschalten. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an einer Tankstelle oder in der Nähe entzündlicher Stoffe.

Es ist gefährlich, Ihr Smartphone im Inneren einer Reparaturwerkstatt zu verwenden.

5. Elektronische Implantate und Herzschrittmacher: Personen mit elektronischen Implantaten oder Herzschrittmachern sollten die Vorsichtsmaßnahme ergreifen, das Smartphone während Anrufen auf der gegenüberliegenden Seite des Implantats zu halten. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Smartphone zu Störungen eines Herzschrittmachers führt, schalten Sie dieses bitte sofort aus und wenden sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder Ihren Arzt, um sich darüber zu informieren, wie Sie sich verhalten sollen.

6. Brandrisiko: Bewahren Sie Ihr Smartphone nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise Heizkörpern oder Gasherden auf. Laden Sie Ihr Smartphone außerdem nicht in der Nähe entzündlicher Materialien auf (das Brandrisiko ist unbestreitbar).

7. Kontakt mit Flüssigkeiten: Vermeiden Sie jeden Kontakt des Smartphones mit Flüssigkeiten oder nassen Händen. Wasser kann irreparable Schäden verursachen.

8. Verwenden Sie ausschließlich von SISWOO zugelassene Zubehörteile. Die Verwendung von nicht zugelassenen Zubehörteilen kann Ihr Smartphone beschädigen oder Risiken erzeugen.

9. Verändern Sie keinesfalls die Batterien oder Ladegeräte.

Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien oder Ladegeräte.

Vermeiden Sie unbedingt, dass die Batterien in Kontakt mit magnetischen Gegenständen kommen. Magnetische Gegenstände können zu einem Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol der Batterie führen und die Batterie oder das Smartphone irreparabel beschädigen.

Setzen Sie die Batterien im Allgemeinen keinen sehr niedrigen oder hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 45 °C). Diese Temperaturdifferenzen können die Autonomie und Lebensdauer der Batterien reduzieren.

10. Stürze oder Stöße: Gehen Sie bei der Verwendung Ihres Smartphones mit der größten Vorsicht vor.

Schützen Sie Ihr Smartphone vor Stürzen oder Stößen, die das Telefon beschädigen könnten. Einige Komponenten des Smartphones sind aus Glas und können bei Stürzen oder harten Stößen zerbrechen. Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone nicht herunterfällt. Berühren Sie den Bildschirm niemals mit spitzen Gegenständen.

11. Stromschläge: Versuchen Sie nicht, Ihr Smartphone zu demontieren, da dies zu einem Stromschlag führen könnte.

12. Wartung: Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Smartphones ein trockenes Tuch (niemals Lösungsmittel wie beispielsweise Benzol oder Alkohol).



13. Laden Sie Ihr Smartphone in gut belüfteten Bereichen auf. Legen Sie Ihr Smartphone bei der Aufladung nicht auf einen Stoff.
14. Veränderung von Magnetstreifen: Legen Sie Ihr Smartphone nicht neben Kreditkarten, da dadurch die Magnetstreifen der Kreditkarten und somit deren Daten beschädigt werden können.
15. Temperatur des Smartphones: Verwenden Sie Ihr Smartphone nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und setzen Sie es nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Luftfeuchtigkeit aus. Der optimale Temperaturbereich Ihres Smartphones entspricht  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+45^{\circ}\text{C}$ , wobei die vom Hersteller während der Aufladung angegebene Höchsttemperatur  $+40^{\circ}\text{C}$  beträgt.
16. Aufgrund der zur Herstellung des Mobiltelefongehäuses verwendeten Werkstoffe ist es erforderlich, eine Verbindung an eine USB-Schnittstelle der Version 2.0 oder höher zu verwenden.  
  
Eine Verbindung an eine Stromversorgung über USB ist verboten.
17. Der Netzadapter dient als Trennvorrichtung des Geräts. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Mobiltelefons befinden und leicht zugänglich sein.
18. Dieses Ladegerät wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen ausgelegt.

#### - Wichtige Hinweise zur Verwendung

#### Batterien – SIM-Karten – Notrufe – SAR – Reparaturen

1. Bitte verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte und Batterien von SISWOO, um die Betriebslebensdauer der Batterie zu verlängern. Der Austausch der Originalbatterie durch eine nicht zugelassene Batterie kann dazu führen, dass diese explodiert.
2. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Halten Sie die geltenden Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling von Altbatterien und Smartphones ein.
3. Achten Sie darauf, die Batterie weder zu beschädigen noch zu quetschen. Dies kann zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen.
4. Bauen Sie die Batterie nicht auseinander.
5. Die Batterie kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor sie ausgetauscht werden muss. Wenn die Batterieleistung nachlässt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst zwecks Wechsel derselben.
6. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon während eines längeren Zeitraums nicht nutzen, laden Sie bitte die Batterie vollständig auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
7. Entsorgen Sie die Batterien nicht zusammen mit Hausmüll. Denken Sie an ein mögliches Recycling und befolgen Sie die Vorgaben des Herstellers.

Bringen Sie beschädigte Batterien zu einem Kundendienst oder einem SISWOO-Händler in Ihrer Nähe.

8. Trennen Sie das Ladegerät nach der Aufladung der Batterie von der Steckdose, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

9. Laden Sie die Batterie nicht tagelang auf, da dies zu einer Überladung führen und die Betriebslebensdauer des Produkts reduzieren kann.

10. Behandeln Sie die SIM-Karten vorsichtig. Wischen Sie diese gegebenenfalls zur Reinigung leicht mit einem trockenen Tuch ab.

11. Notrufe: Die Notrufnummern sind eventuell nicht in allen Mobilfunknetzen verfügbar, beispielsweise in entlegenen Gebieten oder Gegenden ohne Netzempfang. Bitte fragen Sie vorher Ihren Telefondienstanbieter.

12. Strahlenbelastung:

Ihr Mobiltelefon wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Richtlinien (ICNIRP 1) über die Strahlenbelastung von Funkfrequenzen ausgelegt und gefertigt. Diese Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen auf der Grundlage von Studien und Forschungen zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen implementiert, die Mobiltelefone nutzen.

In den Richtlinien zur Emission von Funkwellen gilt eine Maßeinheit, die als SAR (spezifische Absorptionsrate) bezeichnet wird. Die internationalen Richtlinien haben diesen Grenzwert als  $2\text{W/kg}^*$  festgelegt. Bei der Durchführung der Versuche zur Bestimmung der SAR-Rate wurde ein Smartphone in Standardbedienungspositionen verwendet.

Obwohl die spezifische Absorptionsrate mit der höchstmöglichen Sendeleistung ermittelt wird, kann die tatsächliche Absorptionsrate des Smartphones im Betrieb deutlich unter dem Höchstwert liegen.

Smartphones werden für den Betrieb bei unterschiedlichen Sendeleistungen ausgelegt und verwenden daher nur die für Verbindung zum Netzwerk erforderliche Leistung.

Darüber hinaus werden alle Smartphone-Modelle vor dem Vertrieb Prüfungen unterzogen, um deren Konformität mit der europäischen FuTEE-Richtlinie sicherzustellen, die strenge Vorschriften zur Gewährleistung der Sicherheit der Benutzer und Vermeidung sämtlicher Gesundheitsrisiken festlegt.

- Tipps zur Reduzierung der Strahlenbelastung

Zur Reduzierung der Strahlenbelastung empfehlen wir, Ihr Smartphone bei gutem Netzempfang zu verwenden. Die Nutzung sollte insbesondere in den folgenden Fällen vermieden werden: in Tiefgaragen oder in fahrenden Pkws, Zügen usw.

Die Qualität des Netzempfangs wird auf dem Smartphone mittels vertikaler Balken angezeigt.

Je mehr Balken zu sehen sind, desto besser ist der Netzempfang.

Zur Reduzierung der Strahlenbelastung empfehlen wir darüber hinaus die Verwendung einer Freisprechvorrichtung.

13. Ihr Smartphone darf nur von autorisierten Technikern repariert werden. Falls Ihr Smartphone von nicht zugelassenen Personen repariert wird, erlischt die von SISWOO gewährte Garantie.

14. Bei der IMEI-Nummer handelt es sich um die Seriennummer zur Identifizierung Ihres Geräts, die Sie dem Kundendienst angeben sollten.

Sie können die IMEI-Nummer wie folgt finden:

- Durch Wählen der Nummer \*#06# auf der Tastatur Ihres Smartphones.
- Auf der Schachtel des Smartphones.
- Auf der Rückseite der herausgenommenen Batterie Ihres Smartphones (falls diese herausnehmbar ist) auf einem Aufkleber mit der IMEI-Nummer.

(Im Falle von nicht herausnehmbaren Batterien befindet sich der Aufkleber auf der Rückseite des Smartphones)

#### ACHTUNG

Der Verschleiß aufgrund normalen Gebrauchs (Batterien, Bildschirme, Tastaturen, Kameraobjektive) ist von der SISWOO-Garantie nicht abgedeckt.

LOGO:

# SISWOO

SLOGAN:

Breathe Your Dream: Leben Sie Ihren Traum

Internet: [www.siswoo.com](http://www.siswoo.com)

Adresse: Room 1701, Tower B, Haisong Building, Terra 9th Road, Futian District,  
Shenzhen China

Kontaktinformationen

E-Mail: [info@siswoo.com](mailto:info@siswoo.com)

Skype: siswoomobile

Tel: (0034) 902 444 770

Adresse: Polígono Industrial Mutilva Baja Calle E 11 Bajo  
31192 Mutilva (Spanien)

## 4G-LTE



[www.siswoo.com](http://www.siswoo.com)

Made by SISWOO