


















<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <h1 style="text-align: center;">Orbsmart S84 Handbuch</h1>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>1. Über das Gerät</p> <p>1.1 Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Power Adapter</li> <li>1x Fernbedienung</li> <li>1x HDMI Kabel</li> <li>1x TV Halterung</li> <li>1x Handbuch</li> </ul> <p style="text-align: right;">1</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2. Inbetriebnahme</p> <p>2.1 Erste Schritte</p> <p>2.1.1 Ein/Ausschalten &amp; Standby</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Verbinden Sie das beiliegende HDMI-Kabel plus Netztel mit dem TV-Gerät. Neben der beiliegenden Fernbedienung empfehlen wir zur optimalen Steuerung eine Maus/Tastatur (auch Funk/Bluetooth) oder eine Antimouse (wie z.B. Orbsmart AM-1). Alternativ kann man die Android TV Box über ein Android Smartphone/Tablet steuern. Die App dazu finden Sie unter <a href="#">orbsmart.de/support</a></li> <li>Die TV Box startet automatisch bei Stromzufuhr eine Status-LED leuchtet vorne auf. Halten Sie den ON-Knopf für 10 Sekunden um die Box komplett herunterzufahren.</li> </ol> <p style="text-align: right;">2</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.1.2 Betrieb</p> <p>Die Bedienung ähnelt der eines Android-Mobiltelefons/Tablets:</p>  <p>Die Oberfläche hat bereits einige Verknüpfungen integriert die Sie je nach Wunsch individuell anpassen können. Durch das „Plus“ Zeichen am unteren Ende lassen sich Verknüpfungen von Apps direkt hinzufügen oder löschen. Mit dem Klick auf „Settings“ gelangen Sie in die Einstellungen.</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.1.3 Auf externe Medien zugreifen</p> <p>USB Stick/Festplatte Schließen Sie den Stick oder die externe Festplatte per USB an. Das  Zeichen in der linken oberen Ecke auf dem Desktop erscheinen. Öffnen Sie nun den „File Browser / Date Manager“ und das Medium wird als USB(A) angezeigt. Nun können Sie direkt darauf zugreifen.</p>  <p>Die Oberfläche hat bereits einige Verknüpfungen integriert die Sie je nach Wunsch individuell anpassen können. Durch das „Plus“ Zeichen am unteren Ende lassen sich Verknüpfungen von Apps direkt hinzufügen oder löschen. Mit dem Klick auf „Settings“ gelangen Sie in die Einstellungen.</p> <p>microSD-Karte Schließen Sie die microSD-Karte in den leeren SD-Kartenslot. Das  Zeichen wird in der linken oberen Ecke auf dem Desktop erscheinen. Öffnen Sie nun den „File Browser / Date Manager“ und das Medium wird als External Storage Card angezeigt. Nun können Sie direkt darauf zugreifen.</p> <p style="text-align: right;">4</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.1.4 WLAN Verbindung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Homescreen -&gt; SETTINGS -&gt; Network -&gt; Wi-Fi -&gt; um WLAN zu aktivieren.</li> <li>Wählen Sie jetzt Ihr Netzwerk aus und geben Ihr Passwort ein.</li> </ol>  <p>2.1.5 LAN Verbindung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Homescreen -&gt; SETTINGS -&gt; Network -&gt; Ethernet</li> <li>Schließen Sie jetzt Ihr LAN-Kabel an die LAN-Buchse an. Das Gerät wird sich automatisch mit Ihrem Netzwerk verbinden.</li> </ol> <p style="text-align: right;">5</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.1.6 Bluetooth Verbindung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Homescreen -&gt; SETTINGS -&gt; Remote and accessories -&gt; Add accessory um Bluetooth-Geräte zu koppeln</li> </ol>  <p style="text-align: right;">6</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>Klicken Sie oben auf den Schalter um Bluetooth zu aktivieren. Der S84 sucht jetzt automatisch nach verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Umgebung.</p>  <p>Verbinden Sie jetzt Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb der Suche. Einige Geräte verlangen einen Pairing-Code (0000 oder 1234 normalerweise)</p> <p style="text-align: right;">7</p>
--	---	--	---	---	--	---	--

<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.2 Erweiterte Optionen</p> <p>2.2.1 WLAN Hotspot</p> <p>Der S84 kann als WLAN-Hotspot für andere Geräte mit WLAN dienen. Unter Homescreen -&gt; Settings -&gt; More Settings -&gt; More... -&gt; Portable hotspot -&gt; Portable hotspot Schalter umlegen</p> <p>Klicken Sie auf Set up Wi-Fi hotspot um die Netzwerk-SSID und das Passwort zu wählen</p>  <p>Bitte beachten: um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erzielen, sollte der S84 per LAN angeschlossen werden.</p> <p style="text-align: right;">8</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.2.2 Miracast</p> <p>Der S84 unterstützt Miracast. Homescreen -&gt; Recommend -&gt; Miracast öffnen</p>  <p>Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert worden ist. Um eine Verbindung herzustellen, müssen Sie über Ihr Smartphone/Tablet die Verbindung aufbauen. Der Menüpunkt ist je nach Hersteller unterschiedlich. Bei Neuen Geräten z.B. Bildschirmübertragung.</p> <p style="text-align: right;">9</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>Sobald Sie die Verbindung von Ihrem Smartphone/Tablet hergestellt haben, müssen Sie diese nur am S84 noch akzeptieren.</p>  <p>Bitte beachten Sie, dass Miracast je nach verwendeten Geräten / verbauten Chipsatz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen kann.</p> <p>2.2.3 DLNA</p> <p>Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert worden ist und das sich beide Geräte im selben WLAN-Netz befinden. Nutzen Sie eine App wie Firefox um eine Verbindung herzustellen.</p> <p>Homescreen -&gt; Recommend -&gt; Media Center -&gt; DLNA DMR -&gt; Start DMR -&gt; ON</p> <p style="text-align: right;">10</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>Jetzt können Sie per DLNA Videos, Musik und Bilder über den S84 darstellen.</p>  <p style="text-align: right;">11</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>2.2.4 Air Play</p> <p>Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert worden ist und das sich beide Geräte im selben WLAN-Netz befinden.</p> <p>Homescreen -&gt; My recommend -&gt; Media Center -&gt; Airplay -&gt; Start Airplay -&gt; ON</p>  <p>Der S84 sollte jetzt in der Liste beim Aufrufen des Airplay Buttons erscheinen.</p>  <p style="text-align: right;">12</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>Pur WLAN lassen sich so Videos, Bilder Filme von einem iPhone/iPad Gerät auf den Bildschirm bringen.</p>  <p>3. FAQ</p> <p>Q: Kann ich auf meine Netzwerkfreigabe bzw. ein NAS zugreifen? A: Ja. Dazu können Sie wahrweise den integrierten Netzwerk-Datenträger nutzen oder auch Ihre eigenen anderen installieren. Im Play Store sind einige kostenfreie verfügbar, z.B. der ES-Date Explorer. Dadurch kann man z.B. auch Filme von einem PC oder NAS in Full HD streamen.</p> <p>Q: Wie erhalte ich Firmwareupdates? A: Installieren Sie nur direkt von Orbsmart bereitgestellte Firmwareupdates. Bei Verwendung einer fremden Firmware droht eine Beschädigung des Gerätes. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch falsche oder systemfremde Firmware entstehen. Offizielle Updates finden Sie unter <a href="#">www.orbsmart.de/support</a></p> <p>Q: Wie kann ich meine angeschlossene Tastatur auf ein deutsches Layout stellen (QWERTZ statt QWERTY, Umlaute etc.)? A: Das geht nur mit einer zusätzlichen App (Externe Keyboard Helper) aus dem Google Play Store. Standardmäßig kennt Android nur das US-Layout.</p> <p>Q: Es werden mir nicht volle 16GB freier interner Speicher angezeigt? A: Es sind definitiv 16GB interner Speicher verbaut. Wie bei allen Android Geräten wird ein Teil fest von Android selbst belegt bzw. fest reserviert.</p> <p>Q: Ich kann mich nicht im Google Play Store anmelden bzw. gibt der Browser eine Sicherheitswarnung aus? A: Stellen Sie sicher, dass Sie Details der Box korrekt eingestellt wurde (Einstellungen -&gt; Datum &amp; Uhrzeit).</p> <p style="text-align: right;">13</p>	<p style="text-align: center;">Orbsmart S84</p> <p>Q: Wie kann ich auf meine USB-Speichermedien/SD-Karte in Date-Manager/Apps zugreifen? A: Im vorinstallierten Date-Manager werden direkt die USB-Festplatte/Stick und die SD-Karte angezeigt. In anderen Date-Managern und Apps muss man durch das Android Date-System navigieren. Android benutzt ein anderes Date-System wie Windows, aber folgt beim Root-Zugriff auf ein und dasselbe hier die Verzeichnisse und Laufwerke. Die USB-Speichermedien und die SD-Karte befinden sich unter <code>/storage/emulated/0</code>, <code>/storage/usb1</code> (<code>/storage/usb2</code> (interner Speicher) und <code>/storage/usb3</code>) (externe SD-Karte).</p> <p>Q: Die Amazon Prime Instant Video App funktioniert nicht? A: Wir empfehlen dazu die Nutzung eines Kodi-Addons, der manuellen Installation der Amazon Prime Instant Video oder Amazon Underground. Im Netz finden sich dazu mehr Informationen.</p> <p>Q: Wie erhalte ich MovieCovers für meine Filmlammlung? A: Dazu eignet sich am besten das spezialisierte MovieCrawler Kodi Anleitungen hierzu finden sich Netz, z.B. unter <a href="#">http://hood.wiki</a></p> <p>Q: Wie erhalte ich Firmwareupdates? A: Installieren Sie nur direkt von Orbsmart bereitgestellte Firmwareupdates. Bei Verwendung einer fremden Firmware droht eine Beschädigung des Gerätes. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch falsche oder systemfremde Firmware entstehen. Offizielle Updates finden Sie unter <a href="#">www.orbsmart.de/support</a></p> <p style="text-align: right;">14</p>	 <p><b>Konformitätserklärung</b></p> <p>Hiermit erklären wir, die <b>Capevo GmbH, Kolbweg 3, 82024 Taufkirchen</b>, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter <a href="#">www.orbsmart.de</a></p> <p>Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.</p> <p>  Orbsmart© 2016 Alle Rechte vorbehalten.</p>
--	--	---	--	---	--	--	---