

DE

GB

FR

NL

Eis Maxx
Ice Cream Maxx
Ice Maxx
Ijs Maxx

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	5 - 6
Lieferumfang & Produktüberblick	6
Anwendung.....	7 - 8
Rezepte.....	9
Pflege / Wartung	10
Fehler / Störungen beheben	10
Technische Daten	11
Entsorgen	11
Kundenservice	11

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

DE

wir freuen uns, dass Sie sich für den Eis Maxx entschieden haben. Mit diesem Gerät können Sie sich ganz einfach Ihr eigenes Softeis herstellen und individuell geschmacklich gestalten. Genießen Sie Ihr Softeis ohne künstliche Konservierungs- und Farbstoffe!

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bei Weitergabe des Gerätes ist diese Anleitung mit auszuhändigen.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.

Bedeutung der Symbole in der Anleitung:



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie sie aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Tipps und Empfehlungen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Für Lebensmittelkontakt geeignet.



Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Herstellen von Softeis vorgesehen und nicht zum Kühlen von Getränken oder Speisen geeignet. Es ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es ist für den privaten Gebrauch vorgesehen und für den gewerblichen Einsatz ungeeignet.

Verletzungsgefahren / Gesundheitsvorkehrungen für Kinder und Personen!

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern. Es besteht Ersticken-gefahr!
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt. Es ist nicht für Kinder geeignet.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Bewahren Sie das zubereitete Eis unbedingt im Kühlfach auf. Verzehren Sie kein verdorbenes Eis und verwenden Sie keine verdorbene Milch, um neues Softeis herzustellen.
- Verwenden Sie nur Zutaten, die das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten haben.
- Reinigen Sie den Softeis-Zubereiter sorgfältig nach jedem Gebrauch, um Keimbildung vorzubeugen.
- Fassen Sie nicht in das laufende Gerät und vermeiden Sie direkten Kontakt von Händen, Haaren und Bekleidung mit dem laufenden Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es befüllt ist.

Elektrizität - Stromschlaggefahr!

- Halten Sie den Motor des Gerätes von Feuchtigkeit fern.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien geeignet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose an, die ordnungsgemäß installiert ist und mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Es darf nicht verwendet werden, wenn das Gerät oder das Anschlusskabel sichtbar beschädigt ist.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird oder mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer Fachwerkstatt oder dem Kundendienst durchführen.
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, oder vor einem Gewitter und bevor Sie es reinigen.




- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie nie am Kabel, sondern am Stecker.
- Lassen Sie ein beschädigtes Anschlusskabel nur durch den Hersteller, den Kundendienst oder einen Fachmann reparieren.
- Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Zubehör oder solches, das ausdrücklich empfohlen wurde.

Aufstellungsort

- Stellen Sie das Gerät immer auf einen ebenen, festen Untergrund. Es könnte sonst umkippen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen ab, wie z.B. Öfen oder Herdplatten.
- Legen Sie evtl. eine Unterlage unter das Gerät, damit Sie die Oberflächen nicht beschädigen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs. Die Eisherstellung könnte misslingen. Beachten Sie dies bereits bei der Wahl des Aufstellungsortes.

Lieferumfang und Produktüberblick

1. An (I) /Aus (0)-Schalter
2. Motor
3. Einfüllöffnung
4. Deckel
5. Rührstab
6. Kühlbehälter
7. O-Ring
8. Gerätekörper
9. Dosiertaste
10. Tropfschale
11. Gerätefuß



Vor der ersten Anwendung

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
2. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, wie unter „Pflege / Wartung“ beschrieben.
3. Waschen Sie den Kühlbehälter, den Deckel und den Rührstab mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie alles gründlich ab.
4. Benutzen Sie einen feuchten Lappen, um das Äußere des Motors zu reinigen. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser.

Anwendung

Schritt I – Gefrieren des Kanisters

1. Nehmen Sie den gereinigten Kühlbehälter und geben ihn in eine Gefriertüte (verhindert Gefrierbrand).
2. Legen Sie den eingetüteten Kühlbehälter dort in den Gefrierschrank, wo es am kältesten ist.
3. Die Gefrierzeit ist abhängig von der Temperatur Ihres Gefrierschranks. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle, um die notwendige Gefrierzeit einzuhalten.

Temperatur Gefrierschrank/ -truhe	Minimale Gefrierzeit
-30°C	8-9 Stunden
-25°C	12-14 Stunden
-18°C	20-22 Stunden
-15°C	24 Stunden und mehr



Der Kühlbehälter sollte sofort verwendet werden, nachdem Sie ihn aus dem Gefrierfach geholt haben. Lassen Sie ihn nicht auftauen.

Schritt II – Zubereitung der Softeis-Mischung

1. Bereiten Sie die Softeis-Mischung wie in einer der Rezeptideen in dieser Anleitung beschrieben.
2. Es ist ratsam, die Softeis-Mischung einen Tag vor der Softeis-Herstellung zuzubereiten und im Kühlschranks aufzubewahren. So wird die empfohlene Temperatur erreicht.

Schritt III – Aufbau

1. Montieren Sie den Gerätekörper (8) auf dem Gerätefuß (11).
2. Entnehmen Sie den Kühlbehälter aus dem Gefrierschrank und entfernen Sie den Gerfrierbeutel.
3. Drücken Sie nun den Kühlbehälter in die vorgesehene Öffnung im Gerätekörper und drehen sie ihn leicht.
4. Setzen Sie die Rührereinheit auf den Gerätekörper.
5. Montieren Sie nun die Dosiertaste unter den Kühlkörper, indem Sie die Taste von links nach rechts festdrehen. Achten Sie darauf, dass die Dosiertaste richtig eingerastet ist und mit dem transparenten O-Ring der Auslassöffnung des Kühlkörpers dicht abschließt.
6. Drücken Sie die Dosiertaste nach unten, um sicher zu stellen, dass diese geschlossen ist.
7. Setzen Sie den Deckel auf und lassen Sie ihn einrasten.
8. Legen Sie die Tropfschale in die Aussparung im Gerätefuß.

Ihr EisMaxx ist nun einsatzbereit!

Schritt IV – Zubereitung des Softeises

1. Stecken Sie den Stecker des Eis Maxx in eine Steckdose.
2. Gießen Sie die Softeis-Mischung durch die Befüll-Vorrichtung in den Kühlbehälter.
3. Stellen Sie den Schalter auf „I“, der Rührstab beginnt sich nun zu drehen.
4. Der Herstellungsprozess dauert circa 20-25 Minuten



Wenn Sie das Gerät während des Vorgangs ausschalten, kann die Mischung zu fest gefrieren und so die Drehung des Rührstabs einschränken.

5. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, halten Sie eine Waffel, eine Schüssel oder einen beliebigen Behälter unter den Dosierer, drücken die Dosier-Taste hoch und befüllen ihr Behältnis mit dem fertigen Softeis.



Die ersten Tropfen des Softeises werden nicht gefroren sein. Das ist normal, da sich eine geringe Menge der Eismischung im Dosierer befindet, bevor der Gefrierprozess startet

6. Wenn Sie das gesammte Eis entnommen haben, schalten Sie das Gerät ab. Gehen Sie sicher, dass die Dosiertaste geschlossen ist.



Die maximale Menge Eismischung, die im Kanister zubereitet werden kann, beträgt 600 ml. Da die Mischung während des Gefrierprozesses noch an Volumen zunimmt, können circa 750 ml Softeis hergestellt werden. Dies entspricht etwa 6-8 Softeiswaffeln.

Füllen Sie kein fertiges Speiseeis oder andere feste Substanzen wie Nüsse, kandierte Früchte, Smarties etc. in den Eis Maxx! Die feste Masse kann den Motor beschädigen.

Rezepte

Einfache Vanille Eiscreme

300 ml Milch
250 ml Sahne
1/2 Tasse Zucker
1 Prise Salz
1/2 Teelöffel Vanille

Vermischen Sie alle Zutaten und rühren Sie die Masse so lange, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Stellen Sie die Mischung kühl, möglichst über Nacht, und füllen Sie dann die Masse in ihren Eis Maxx.

Vanille Eiscreme nach Großmutter's Art

300 ml Milch
1 Prise Salz
1/2 Tasse Zucker
5 cm einer Vanilleschote oder
1 Teelöffel Vanille-Essence
1 geschlagenes Ei
250 ml Sahne

Vermischen Sie Milch, Salz, Zucker und Vanille in einem kleinen Kochtopf. Bringen Sie die Mischung unter Rühren bei mittlerer Hitze zum Kochen. Reduzieren Sie die Hitze. Rühren Sie die Hälfte der Milchmischung unter das geschlagene Ei und geben dies zu der restlichen Mischung. Lassen Sie dies bei geringer Hitze unter Rühren andicken. Nehmen Sie die Mischung vom Herd, lassen Sie sie abkühlen und kühlen sie dann über Nacht auf die benötigte Temperatur. Vor der Softeisbereitung entnehmen Sie die Vanilleschote.

Cremiges Schokoladeneis

120 g Schokoplätzchen
1/2 Tasse Zucker
250 ml Milch
2 Eigelb
250 ml Sahne

Geben Sie die Schokoplätzchen, Zucker und die Hälfte der Milch in einen Topf und erhitzen das Ganze langsam, bis die Schokolade schmilzt. Vermengen Sie die restliche Milch mit dem Eigelb und geben dies zu der Schokomischung. Bringen Sie die Mischung vorsichtig zum Kochen und rühren Sie sie gleichmäßig. Nehmen Sie den Topf vom Herd und lassen die Menge abkühlen. Stellen Sie die Mischung möglichst über Nacht kalt. Dann fügen Sie die Sahne hinzu und verquirlen alles mit dem Schneebesen. Nun ist die Masse fertig zur Eiszubereitung.

Erdbeereis

250 g frische Erdbeeren, gewaschen und entstielt
3 Eigelb
3/4 Tasse Zucker
350 ml Sahne
200 ml Milch

Mixen Sie alle Zutaten zu einer geschmeidigen Masse und kühlen Sie sie über Nacht auf die benötigte Temperatur und füllen dann alles in ihren Eis Maxx.

Pflege / Wartung

- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive und scheuernde Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie den Deckel, indem Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Lösen Sie die Rührstabeinheit, indem Sie die Einbuchtungen am Deckel drücken, so lässt sich die Einheit lösen . Drücken Sie nicht zu fest, um den Deckel nicht zu zerstören.
- Entfernen Sie die Dosiereinheit durch Drehen nach links und drücken Sie sie dann herunter.
- Nehmen Sie den Kühlbehälter heraus, wobei Sie ihn von unten herausdrücken.
- Spülen Sie Deckel, Rührstab, Kühlbehälters und Dosiereinheit mit warmem Seifenwasser und wischen die übrigen Teile des Geräts gründlich mit einem feuchten Tuch ab. Anschließend alles vollständig trocken lassen.



Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser.
Stellen Sie keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler.
Gehen Sie sicher, dass der „O“-Ring nach der Reinigung und vor der Nutzung am Boden des Kühlbehälters montiert ist.



Nach dem Reinigen sollten Sie den Kühlbehälter zurück ins Eisfach geben, sodass er für die nächste Softeiszubereitung schon zur Nutzung bereit ist.

Fehler / Störungen beheben

Problem	Mögl. Ursachen u. Abhilfe
Das Softeis bleibt dünnflüssig.	Der Kühlbehälters ist nicht kalt genug – halten Sie sich an die Gefrierzeit- Angaben auf Seite 7.
	Die Softeis-Mischung ist nicht kalt genug – s. Angaben Seite 7.
	Zuviel Eismischung – entnehmen Sie soviel wie nötig aus dem Kühlbehälters. Die Menge sollte maximal 600 ml betragen.
	Die Mischung ist nicht lange genug gerührt worden. Fahren Sie mit der Zubereitung fort. Max. 45 Minuten.

Technische Daten

Netzspannung: 220 -240 V, 50 Hz / 22 Watt



Entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie es an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

DS Produkte GmbH, D-19258 Gallin

Tel. 038851 – 314-650

e-mail: service@dspro.de

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

Importeur:
DS Produkte GmbH, D - 19258 Gallin
Alle Rechte vorbehalten.