


**Bedienungsanleitung – kurz**  
Quick Manual



Bluetooth Tastatur mit integrierter Batterie  
Bluetooth Keyboard with integrated battery

**Model: HB005, HB007, HB066, HB086, HB087**

**Inhaltsangabe**

1.Deutsch.....3  
2.English.....13

**1.Lieferumfang**

- Bluetooth Tastatur
- Micro USB Ladekabel
- Kurzanleitung

Viel Freude mit diesem Produkt aus unserem Hause!  
Ihr Supremery Team (www.supremery.de)

Um die Lebensdauer und Haltbarkeit zu erhöhen,  
lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung  
aufmerksam durch.

**2.Inbetriebnahme**

Nehmen Sie die Bluetooth Tastatur aus der Verpackung und laden Sie sie vor der ersten Benutzung vollständig auf. Verbinden Sie hierfür den Micro USB Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels mit der Bluetooth Tastatur. Anschließend verbinden Sie den USB Stecker mit einer geeigneten Ladequelle (z.B. Tablet-PC, Handy, PC oder geeignetes USB Ladegerät). Während der Akku geladen wird, leuchtet die LED Anzeige „Charge“ rot auf. Trennen Sie nach jedem erfolgten Ladevorgang die Bluetooth Tastatur von Ihrer Stromquelle, um ein ständiges Nachladen zu vermeiden. Um die volle Akku-Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, empfehlen wir die Bluetooth Tastatur in regelmäßigen Abständen zu benutzen.

**3.Herstellen einer Bluetooth Verbindung (Android und iOS)**

Aktivieren Sie zuerst die Bluetooth-Funktion Ihres Tablet-PCs bzw. Smartphones. Schalten Sie danach die Tastatur ein. Schieben Sie dazu den Ein/Aus-Schalter nach rechts. Die Power-LED an der Tastatur leuchtet für ca. 5 Sekunden blau auf. Drücken Sie auf die „Connect“-Taste auf der Tastatur. Sobald die LED über dem Bluetooth-Symbol auf der Tastatur anfängt zu blinken, befindet sich das Gerät im Kopplungsmodus. Führen Sie nun einen Suchlauf mit Ihrem Tablet-PC bzw. Smartphone durch und verbinden Sie Ihr Gerät mit der Tastatur. Ihr Gerät zeigt Ihnen einen Sicherheitscode an, geben Sie diesen mit der Tastatur ein und bestätigen Sie danach die Eingabe mit der „Enter“-Taste. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

③

**4.Herstellen einer Bluetooth Verbindung (Windows)**

Aktivieren Sie zuerst die Bluetooth-Funktion an Ihrem PC, Tablet-PC oder einem sonstigen bluetoothfähigen Gerät, die Sie mit der Tastatur verbinden wollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie den Menüpunkt „Gerät hinzufügen“ aus. Schalten Sie dazu die Tastatur ein. Schieben Sie dazu den Ein/Aus-Schalter nach rechts. Die Power-LED an der Tastatur leuchtet für ca. 5 Sekunden blau auf. Drücken Sie auf die „Connect“-Taste auf der Tastatur. Sobald die LED über dem Bluetooth-Symbol auf der Tastatur anfängt zu blinken, befindet sich das Gerät im Kopplungsmodus.

Die Bluetooth Tastatur wird nach kurzer Zeit gefunden. Wählen Sie die Tastatur aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. Wählen Sie im nächsten Fenster die Option „Eigene Kopplungscode erstellen“ aus. Lesen Sie den Kopplungscode vom Bildschirm ab und geben Sie diesen auf der Tastatur ein. Bestätigen Sie Ihre Tastatur-Eingabe mit der „Enter“-Taste. Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt. Klicken Sie zum Schluss auf die Schaltfläche „Schließen“.

**5.Funktionen**

Dank der kompakten Bluetooth Tastatur müssen Sie auch unterwegs mit Ihrem Tablet-PC oder Smartphone nicht auf Ihr gewohntes Keyboard verzichten. Die Tastatur wird kabellos über Bluetooth mit Ihren Geräten verbunden und betrieben. Die Tastatur ist mit Microsoft Windows, Google Android und Apple iOS kompatibel.

④

**6.Funktionstasten**

	Für Android	FN auf Windows	Für Windows	Für iOS
	Home	ESC	Web Browser	Home
	Suche	F1	Suche	Suche
	Markiere Alle	F2	Markiere Alle	Markiere Alle
	Kopieren	F3	Kopieren	Kopieren
	Einfügen	F4	Einfügen	Einfügen
	Ausschneiden	F5	Ausschneiden	Ausschneiden
	Sprachänderung	F6	Sprachänderung	Sprachänderung
	Vorheriger Titel	F7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
	Start/Pause	F8	Start/Pause	Start/Pause
	Nächster Titel	F9	Nächster Titel	Nächster Titel
	Lautstärke - Leiser	F10	Lautstärke - Leiser	Lautstärke - Leiser
	Lautstärke - Lauter	F11	Lautstärke - Lauter	Lautstärke - Lauter
	Sperrern	F12	N/A	Sperrern

⑤

Bitte halten Sie die Funktionstaste (FN) gedrückt und drücken Sie danach auf eine der unten genannten Tasten, um die Belegung der Funktionstasten auszuwählen.

- Q - iOS
- W - Android
- E - Windows

**7. LED-Anzeige**

CAPS	Leuchtet blau auf, wenn die Feststell-Taste (Caps Lock) betätigt wurde. Diese Anzeige ist ausschließlich unter Windows und iOS verfügbar.
BT	Die LED über dem Bluetooth Symbol blinkt, wenn sich die Tastatur im Kopplungsmodus befindet. Der Kopplungsmodus wird aus Sicherheitsgründen nach 3 Minuten automatisch beendet.
Charge	Leuchtet rot, während die Tastatur aufgeladen wird. Sobald die LED erlischt, ist der Akku vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie die Tastatur wieder auf, wenn die LED rot blinkt.
Power	Leuchtet ca. 5 Sekunden blau auf, sobald die Tastatur eingeschaltet wird.

**8.Technische Daten**

Modell	HB005
Tastenbelegung	QWERTZ (Deutsch)
Akku	Lithium-Ionen, 280mAh
Akku-Laufzeit	bis zu 100 Stunden (Schreiben) bis zu 100 Tage (Standby)
Verbindung	Bluetooth 3.0
Reichweite	Bis zu 10 m

⑥

Modell	HB007
Tastenbelegung	QWERTZ (Deutsch)
Akku	Lithium-Ionen, 280mAh
Akku-Laufzeit	bis zu 100 Stunden (Schreiben) bis zu 100 Tage (Standby)
Verbindung	Bluetooth 3.0
Reichweite	Bis zu 10 m

Modell	HB066
Tastenbelegung	QWERTZ (Deutsch)
Akku	Lithium-Ionen, 280mAh
Akku-Laufzeit	bis zu 100 Stunden (Schreiben) bis zu 100 Tage (Standby)
Verbindung	Bluetooth 3.0
Reichweite	Bis zu 10 m

Modell	HB086
Tastenbelegung	QWERTZ (Deutsch)
Akku	Lithium-Ionen, 280mAh
Akku-Laufzeit	bis zu 100 Stunden (Schreiben) bis zu 100 Tage (Standby)
Verbindung	Bluetooth 3.0
Reichweite	Bis zu 10 m

Modell	HB087
Tastenbelegung	QWERTZ (Deutsch)
Akku	AAA Batterie (nicht enthalten)
Akku-Laufzeit	bis zu 60 Stunden (Schreiben) bis zu 60 Tage (Standby)
Verbindung	Bluetooth 3.0
Reichweite	Bis zu 10 m

⑦

**9.FAQs**

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Funktion	Akku leer Batterie leer	Akku laden Batterie wechseln
Tastatur wird bei der Bluetooth – Suche nicht gefunden	Tastatur ist ausgeschaltet	Tastatur einschalten
	Tastatur ist nicht im Suchmodus	Drücken Sie gleichzeitig FN+C auf der Tastatur
	Entfernung zum Gerät zu groß	Entfernung verkleinern
	Akku zu schwach / leer	Akku laden
Tastatur wurde gefunden aber Verbindung nicht möglich	Passwort nicht eingegeben	Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie das mit „Enter“-Taste
	Passwort falsch eingegeben	Wiederholen Sie die Suche und geben das Passwort erneut ein
Verbindungsabbruch	Akku leer	Laden Sie den Akku auf
	Entfernung der Geräte zu groß	Entfernung verringern
Tastenbedienung nicht möglich	Falsches Betriebssystem gewählt	Wählen Sie das richtige Betriebssystem aus
Falsches Tastaturlayout gewählt (z.B. ist Y – Z vertauscht)	Wählen Sie das richtige Tastaturlayout	Deutsches Tastaturlayout einstellen

⑧

**Service-Abwicklung**

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma Supremery GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

**Servicezeit:** Mo - Fr von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Samstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

**Telefon-Nr.:** 05136/8781543

**Email:** info@supremery.de


Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

⑨

**Wartung**

- Der Einsatz nicht-originaler Zubehörteile kann Leistungseinbußen, Verletzungen, Kurzschlüsse und ein Erlöschen der Garantie zur Folge haben.
- Durch Demontage von Teilen können die Artikel beschädigt werden; außerdem erlischt Ihr Garantieanspruch.
- Legen Sie die Tastatur nicht in staubige Umgebungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Tastatur ein sauberes, weiches, trockenes Tuch.
- Halten Sie Kinder von der Tastatur fern.
- Vermeiden Sie den Einsatz der Tastatur bei extremen Temperaturen. Bitte lagern und verwenden Sie die Tastatur bei Temperaturen zwischen 10 °C und 45 °C.
- Die Akkuleistung verringert sich bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 10 °C bis 45 °C.
- Falls die Tastatur lange Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku bitte mindestens einmal alle zwei Monate auf.



**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Tastatur überträgt die Signale drahtlos über eine Bluetooth-Verbindung. Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Lithium-Ionen-Akku, der über das mitgelieferte USB-Kabel geladen werden kann. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

⑩