

de



Vor Gebrauch lesen

Achtung: Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, lesen Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die Ihrem Produkt beiliegen.



Überblick

Erste Schritte: Wir leiten Sie durch den Start und informieren Sie dabei über das Telefon.

Hinweis: Es werden häufig Softwareupdates durchgeführt, das Telefon sieht also möglicherweise etwas anders aus.

Entfernen der hinteren Abdeckung

Entfernen Sie die hintere Abdeckung, um die SIM- und Speicherkarte einzusetzen.

Achtung: Verwenden Sie keine Werkzeuge, um die Abdeckung zu entfernen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.



Einsetzen der SIM-Karte

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine SIM-Karte der richtigen Größe verwenden und schneiden Sie die SIM-Karte nicht zurecht.

Ihr Telefon kann bereits eine Nano-SIM mit Adaptern beinhalten.
Ziehen Sie die Adapter der SIM-Karte heraus.

Hinweis: Für Micro-SIM-Karten benötigen Sie keine Adapter.

Für Nano-SIM-Karten:

Legen Sie eine Nano-SIM-Karte in einen Adapter und drehen Sie ihn um. Schieben Sie den Adapter mit den goldenen Kontakten nach unten in den SIM-Steckplatz.

Umdrehen.

Nano-SIM

Für Micro-SIM-Karten:

Schieben Sie eine Micro-SIM-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten direkt in den Steckplatz.

Hinweis: Verwenden Sie keinen Adapter.

Micro-SIM

Einsetzen der Speicherkarte und Einschalten des Geräts

Setzen Sie eine optionale Speicherkarte ein. Schließen Sie die hintere Abdeckung wieder. Laden Sie Ihr Telefon vollständig auf und schalten Sie das Gerät ein. Um loszuliegen, wählen Sie einfach Ihre Sprache aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Setzen Sie die optionale Speicherkarte ein.

microSD (Optional)

Aufladen und einschalten.

Hinweis: Laden Sie Ihr Telefon vor der Verwendung vollständig auf.

Ein-/Aus taste gedrückt halten, bis der Bildschirm sich einschaltet.



SAR

Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen nationalen oder internationalen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich (SAR-Richtlinien) bei normaler Verwendung am Kopf oder wenn es 1,5 cm vom Körper entfernt getragen oder gehalten wird. Die SAR-Richtlinien basieren auf großzügig bemessenen Grenzwerten, damit die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter oder gesundheitlicher Verfassung, gewährleistet ist.

Besuchen Sie <https://motorola.com/sar>, um die SAR-Werte für Ihr Telefon anzuzeigen. Um weitere SAR-Informationen auf Ihrem Telefon anzuzeigen, tippen Sie **Apps > Einstellung > Rechtliche Hinweise > HF-Informationen**. Besuchen Sie www.motorola.com/rfhealth, um sich die Informationen im Internet anzusehen.


motorola.com



Startbildschirm und Einstellungen

Von Ihrem Startbildschirm aus können Sie Apps entdecken, Benachrichtigungen lesen, Sprachbefehle verwenden und vieles mehr.

- **Verknüpfungen hinzufügen:** Tippen Sie auf „Apps“ (☰), halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie dann auf den Startbildschirm.
- **Einstellungen:** Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um WLAN ein- oder auszuschalten, die Display-Helligkeit zu ändern und andere Aktionen auszuführen. Um weitere Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf ⚙️.
- **Telefon freigeben:** Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf 👤, um einen Gastbenutzer hinzuzufügen.



Für Benachrichtigungen mit einem Finger und für Profile und Einstellungen mit zwei Fingern nach unten wischen.

Suchen durch Eintippen oder indem Sie „OK, Google“ sagen.

Leere Stelle auf dem Bildschirm berühren und gedrückt halten, um Widgets, Hintergründe und mehr zu ändern.

Auf „Apps“ (☰) tippen, um alle Anwendungen zu sehen.

Entdecken Ihrer Moto-App

So geht's: „Apps“ (☰) > Moto

- **Action:** Lernen Sie, wie Sie die Kamera mithilfe von Quick Capture mit zwei Handgelenkbewegungen öffnen.
- **Infos:** Sie können sich SMS, Anrufe und andere Benachrichtigungen anzeigen lassen, auch wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet.

Hinweis: Möglicherweise verfügt Ihr Telefon nicht über alle Funktionen.




Fotos

Mit zwei einfachen Handgelenkbewegungen und durch Antippen des Bildschirms können Sie gestochen scharfe Fotos aufnehmen.

- **So starten Sie die Kamera:** Selbst wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, drehen Sie es schnell zwei Mal um, um die Kamera zu starten.
- **Ansehen:** Wischen Sie nach links, um zur Galerie zu gelangen.
- **Teilen:** Lassen Sie sich ein Foto oder Video aus Ihrer Galerie anzeigen und tippen Sie dann auf .

Tipp: Wischen Sie nach rechts, um Effekte und Einstellungen wie z. B. die Auflösung anzupassen.



Nach rechts wischen, um Einstellungen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zu Ihren Fotos zu gelangen.

Tippen, um ein Foto aufzunehmen. Gedrückt halten, um mehrere Bilder aufzunehmen.

Zu Video, Zeitlupe, Panorama, oder Pro-Modus wechseln.

Zur vorderen Kamera umschalten.

Hilfe und mehr

Erhalten Sie Antworten, Aktualisierungen und Informationen:

- **Hilfe:** Tippen Sie auf Apps (☰) > Hilfe, um direkt auf Ihrem Telefon durch Schritt-für-Schritt-Tutorials, Anleitungen und FAQs zu stöbern.
- **Alles zum Moto G:** Rufen Sie Software, Benutzerhandbücher und mehr unter www.motorola.com/mymotog ab.
- **Apps abrufen:** Tippen Sie auf „Apps“ (☰) > Play Store, um Apps zu kaufen und herunterzuladen.
- **News:** Hier finden Sie uns:

YouTube™ www.youtube.com/motorola

Facebook™ www.facebook.com/motorola

Twitter www.twitter.com/moto

Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Wo finde ich die Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise?

Um Ihnen einen besseren Zugriff auf diese wichtigen Informationen zu gewähren, haben wir sie im Menü „Einstellungen“ des Telefons und im Internet zugänglich gemacht. Lesen Sie diese Informationen vor der Verwendung des Geräts. Um von einem verbundenen Telefon aus auf die Informationen zuzugreifen, navigieren Sie zu **Einstellungen > Rechtliche Hinweise** und wählen Sie dann ein Thema aus. Um im Internet auf die Informationen zuzugreifen, besuchen Sie www.motorola.com/device-legal.

Akkusicherheit

Lesen Sie vor dem erstmaligen Zusammenbauen, Laden oder Verwenden Ihres Mobilgeräts zuerst die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die dem Produkt beiliegen. Falls das Mobilgerät nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart. Halten Sie dazu die Ein-/Austaste gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet und das Mobilgerät neu gestartet wird. Zu Ihrer Sicherheit sollte der Akku Ihres Mobilgeräts nur von einem von Motorola genehmigten Service Center oder von einem unabhängigen qualifizierten Techniker entfernt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entnehmen oder auszutauschen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen. Zerbrechen und verbiegen Sie das Mobilgerät nicht. Setzen Sie es weder Hitze aus, noch lassen Sie es mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke

Warnung: Hören Sie nicht bei hoher Lautstärke über einen langen Zeitraum, um mögliche Hörschäden zu verhindern.



Entsorgung & Recycling

Tragen Sie Ihren Teil dazu bei! Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Nähere Informationen zu den staatlichen Recycling-Programmen und den Recycling-Aktivitäten von Motorola erhalten Sie unter der Internetadresse: www.motorola.com/recycling.



Nutzung

Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Bestimmte Apps und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

Rechtliche Hinweise

Um die rechtliche ID (wie die FCC-ID) für dieses Gerät auf dem Telefon anzuzeigen, navigieren Sie zu **Einstellungen > Rechtliche Hinweise > Rechtliche ID/Markierungen**, oder besuchen Sie www.motorola.com/device-legal.

Garantie

Dieses Produkt ist durch die eingeschränkte Garantie von Motorola abgedeckt. Zur Überprüfung der Garantie auf Ihrem Telefon navigieren Sie zu **Einstellungen > Rechtliche Hinweise > Garantie** oder besuchen Sie motorola.com/device-legal. Sie können auch eine Kopie der Garantie von Motorola erhalten, indem Sie Motorola unter folgender Adresse kontaktieren: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Streitbeilegung und Abmeldung

Sämtliche aus oder in Verbindung mit einem Produkt von Motorola entstehende Streitigkeiten oder Ansprüche werden nicht gerichtlich, sondern durch ein bindendes Schiedsverfahren entschieden, sofern Sie dies nicht abwählen. Senden Sie dazu bitte innerhalb von 30 Tagen eine schriftliche Ablehnungsanzeige, die Angaben zu Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und Telefonnummer, dem Gerät und der Seriennummer des Geräts enthält und gegenüber Motorola zum Ausdruck bringt, dass Sie diese Schiedsverfahrensbestimmung ablehnen, an: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Betreff: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654 oder an arbitrat@motorola.com. Navigieren Sie für weitere Informationen zu dieser Schiedsverfahrensbestimmung auf Ihrem Telefon zu **Einstellungen > Rechtliche Hinweise > Streitbeilegung und Abmeldung** oder besuchen Sie www.motorola.com/device-legal.

Urheberrecht und Warenzeichen

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele. MOTOROLA, das Logo mit dem stilisierten M, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC, Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google Inc. Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2016 Motorola Mobility LLC.
Produkt-ID: Moto G⁴ (Modell XT1622)
Handbuchnummer: 68018189015-A