

MON

AIR



Designed in Germany

D

ACHTUNG:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und heben Sie sie zum Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, falls Sie den Anweisungen nicht Folge leisten.
- Transportieren Sie keine zusätzlichen Kinder oder Taschen, Waren und Zubehör, sofern dies nicht ausdrücklich in dieser Anleitung erwähnt wird.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen. Dies kann gefährlich sein.
- Vergewissern Sie sich, bevor Sie Einstellungen am Kinderwagen vornehmen, dass sich das Kind nicht in der Nähe beweglicher Teile befindet.
- Benutzen Sie bitte immer das Gurt-Rückhaltesystem, um ernsthafte Verletzungen durch Herausfallen oder -gleiten zu vermeiden.
- Erlauben Sie dem Kind nicht, sich auf den Sitz zu stellen.
- Dieser Kinderwagen ist für die Beförderung von nur einem Kind konzipiert.
- Hängen Sie keine Taschen an Handgriffe, da dies den Wagen unstabil werden lassen kann.
- Benutzen Sie den Wagen nicht auf Rolltreppen oder Treppen. Legen Sie ihn zusammen und tragen Sie ihn.
- Betätigen Sie beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Kindes, dass der Wagen vollständig aufgeklappt ist und alle Fixierungen sicher eingerastet sind.
- Überladen Sie den Wagen nicht, da dies den Wagen unstabil werden lassen kann. Das Maximalgewicht des Kindes darf 15 kg nicht überschreiten.
- Der Sportsitz ist nicht empfohlen für Kinder unter 6 Monaten.
- Waren, welche im Korb befördert werden dürfen ein Gewicht von 3 kg nicht überschreiten.
- Benutzen Sie den Wagen nicht in der Nähe von offenem Feuer, Grill oder Heizung.
- Benutzen Sie den Wagen nicht, wenn Schrauben, Muttern, Bolzen etc. fehlen oder wenn der Wagen sonstwie beschädigt ist.
- Der Wagen ist nicht für den Einsatz beim Joggen oder Skaten konzipiert.
- Benutzen Sie immer den Schrittgurt zusammen mit dem Beckengurt.
- Bitte führen Sie eine regelmäßige Kontrolle, Wartung und Reinigung des Kinderwagens durch.
- Stellen Sie den Kinderwagen nicht auf Parkett-, Laminat-, Linoleum- oder Teppichböden ab. Dies kann Flecken verursachen, welche nicht mehr entfernt werden können!
- Bitte beachten Sie, dass die Stoffmuster und -farben sowie das Zubehör, welches in dieser Anleitung abgebildet sind von denen Ihres gekauften Produktes abweichen können.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- **Die Lufträder dürfen mit max. 1,2 bar befüllt werden!**




Pflege und Wartung:

- Vor dem ersten Gebrauch die Gelenke und beweglichen Verbindungen mit wenig silikonfreiem Öl oder Vaseline schmieren um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten.
- Reinigen Sie den Sitzbezug mit einem feuchten Lappen und lassen Sie den Sitz an der Luft trocknen.
- Prüfen Sie den Wagen regelmäßig. Falls Teile wie Bolzen, Schrauben, Stoffe oder Aufnäher lose sind oder fehlen reparieren oder ersetzen Sie diese.
- Sofern ein Schaden oder eine Fehlfunktion auftritt verwenden Sie den Wagen nicht weiter und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Den Rahmen mit Haushaltsreiniger und warmem Wasser reinigen.
- Überhitzung oder starke Sonneneinstrahlung kann Alterung hervorrufen und die Stoffe ausbleichen lassen.
- Prüfen und schmieren Sie Radbolzen und Achsen regelmäßig und ersetzen Sie defekte Teile sofort.

1. Öffnen des Wagens

- Ziehen Sie an der Verriegelung und heben Sie den Rahmen an.




- Transportsicherung entriegeln.
Heben Sie den Handgriff, bis beide Sicherungen fest eingerastet sind.




2. Montage der Hinterräder

- Hinterachse stecken Sie die Hinterachse auf das Gestell, bis diese einrastet.




3. Rad trennen ab

- Stecken Sie die Räder auf und vergewissern Sie sich, dass die Achse gut in der Trommel sitzt.




- Hochziehen Sie den grauen Knopf um das Rad wieder abzunehmen.



4. Benutzung der Feststellbremse

- Treten Sie das Bremspedal wie gezeigt (A) nach unten um die Bremse zu aktivieren. Heben Sie das Bremspedal an (B) um die Bremse zu lösen.



5. Montage des Verdecks


- Ziehen Sie die Arretierung und justieren Sie das Verdeck in der gewünschten Position. Arretieren Sie die Sicherung anschließend wieder.



6. Benutzung des Spielbügels

- A. Befestigen Sie den Spielbügel an den Rohren in den Halterungen.
- B. Um den Bügel zu entfernen, die Fixierung drücken. Drücken Sie die seitlichen Knöpfe, um den Bügel in den gewünschten Winkel zu bringen.

Achtung: Erlauben Sie dem Kind niemals, sich auf den Bauchbügel zu stellen oder zu setzen .



7. Einstellung der Fußablage

- Drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten und bringen Sie die Fußstütze in die gewünschte Position. Durch Loslassen der Knöpfe wird die Fußstütze wieder fixiert .

Achtung: Erlauben Sie dem Kind niemals, sich auf die Fußstütze zu stellen oder zu setzen .



8. Nutzung der Fußstütze

- Drücken Sie die Pfeiltaste, und richten Sie dann den Stecker in die Fußbrett.




9. Einstellung der Rückenlehne

- Um die Rückenlehne nach hinten zu verstellen, heben Sie den Verstellhebel an der Rückseite leicht an und senken Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. (es sind 3 Positionen verfügbar). Um die Rückenlehne nach oben zu verstellen, einfach nach oben in die gewünschte Position ziehen, sie verrastet selbsttätig.



10. Einstellung der Höhe des Handgriffes

- Drücken Sie die Knöpfe an beiden Seiten des Handgriffes, bringen Sie diesen in die gewünschte Position und verriegeln Sie wieder, indem Sie die Knöpfe loslassen.



11. Umstellen des Handgriffes


- Ziehen Sie die Verriegelungen an den beiden Seiten des Handgriffes. (Bild :A)



- Schwenken Sie den Handgriff auf die andere Seite bis er einrastet.




12. Verwendung des Sicherheitsgurtes




13. Zusammenklappen


- Stellen Sie die Rückenlehne kpl. in Liegeposition.
- Betätigen Sie die Feststellbremsen.
- Klappen Sie das Verdeck zusammen.
- Der Schieber muss sich auf der Seite des Verdecks befinden.



- Treten Sie auf den Verriegelungshebel auf der rechten Seite und entriegeln Sie den Rahmen. (Bild :A&A-1)



- Drücken Sie die Pfeiltasten Kunststoff, die Freigabe der zweiten Sperre



Achtung : Der Schiebergriff muss zum Zusammenlegen des Wagens in die Stellung hinter das Verdeck und die Fußraste in die oberste Stellung gebracht werden um ein Lösen der Wechsellvorrichtung der Vorderräder zu vermeiden. Legen Sie den Wagen zusammen, wie in (Bild :C) gezeigt.

Handgriff nach unten drücken um den Wagen kpl. zusammen zu legen (Bild :D).



Spare part list



- 1 Oberes Schieberrohr und Handgriff
- 2 Höhenversteller
- 3 Umsetzer
- 4 Transportsicherung
- 5 Hebel zum Schwenkschieber
- 6 Halter zum Schwenkschieber
- 7 Rohr zum vorderen Rahmen
- 8 zwei Schleuse
- 9 Rohr zum hinteren Rahmen
- 10 Hinterrad
- 11 Vorderrad
- 12 Feststellbremse

- 13 Hinterachse mit Verstärkungsrohr
- 14 Fußstützenversteller
- 15 Fußstützen-Versteller
- 16 Frontbügel Halter
- 17 Spielbügel
- 18 Zweite Schleuse
- 19 Vorderer Verdeckrahmen
- 20 Hinterer Verdeckrahmen
- 21 Hebel zur Rückenlehnenverstellung
- 22 Dachhalterung
- 23 Verdeckgelenk
- 24 Rahmen zur Rückenlehne

Babywelt GmbH

Maierhof 2

94167 Tettenweis

Für Reklamationen und Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an Ihr Fachgeschäft.