

Startanleitung Laubsauger

1. EIN/AUS Schalter auf **EIN** stellen



2. Chochehebel nach oben stellen



3. Primärpumpe 3 - 4x betätigen, das Benzin angesaugt wird
4. Am Starterseilzug ziehen bis das Gerät anspringt



5. ca. 10 bis 15 Sekunden das Gerät laufen lassen bevor Sie den Choke (langsam)nach unten stellen



6. Danach langsam Gas geben damit sich der Laubsauger einläuft

