

Android 7.0 Handy/Tablet

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Anleitung

Wenn auf deinem Smartphone Android Nougat 7.0 installiert ist und dieses nicht mehr korrekt funktioniert oder das Gerät verkauft werden soll, dann musst du einen Werksreset durchführen. Dabei werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht und im Anschluss daran das Android Nougat 7.0 Betriebssystem wieder frisch installiert. In der Regel löst dies Probleme, wie zum Beispiel ein heiß werdendes Gerät oder zu hoher Akkuverbrauch. Beim Verkauf des Smartphones stellst du mit einem Werksreset sicher, dass deine Daten nicht in falsche Hände geraten.

Einen Werksreset in Android Nougat 7.0 ausführen:

1. Stelle sicher, dass alle Daten, die du benötigst, in einem Backup gesichert wurde
2. Navigiere in Android nun an folgende Stelle im System:
Homescreen --> App-Menü -Einstellungen --> Sichern und zurücksetzen
3. Tippe hier nun „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ an, um so den Assistenten für den Vorgang zu starten.
4. Nachdem der Werksreset durchgeführt wurde, startet sich das Smartphone neu und Android Nougat 7.0 wird neu installiert. Du hast nun ein Gerät in der Hand, das sich von der Software her einem Werkszustand entspricht. Android Nougat 7.0 muss nun neu eingerichtet werden, um das Smartphone nutzen zu können.