

## Aufnahme programmieren am Samsung TV

Drücke den **GUIDE** Knopf auf der Fernbedienung und suche mit den Pfeiltasten nach dem Programm, welches du aufnehmen möchtest.




Nun hat man mehrere Möglichkeiten, ein Programm aufzunehmen.

### **➔ Möglichkeit 1:**


Drücke die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung (in der Mitte von den Pfeiltasten) und wähle **Aufnahme programmieren**. Die Aufnahme beginnt und endet automatisch. Drückt man jetzt wieder die Bestätigungstaste, hat man die Möglichkeit, mit **Zeitplan abbr.** die Aufnahmeprogrammierung wieder rückgängig zu machen.

➔ **Möglichkeit 2:**

Drücke wieder die **GUIDE** Taste und wähle das Programm, welches aufgezeichnet werden soll.  
Drücke auf der Fernbedienung nun die die **gelbe C-Taste**. Der **Programm-Manager** wird geöffnet.




Drücke mit den Pfeil-Tasten nach rechts, bis oben **Einstell.** steht.



Nun kannst du **Vor- und Nachlaufzeit** einstellen. Also z. B. schon 5 Minuten vorher aufzeichnen, bevor das eigentliche Programm beginnt. Und z. B. auch, wenn das Programm zu Ende ist, noch 5 Minuten weiter aufnehmen.

➔ **Möglichkeit 3:**

Nachdem du den **Programm-Manager** aufgerufen hast (in Möglichkeit 2 beschrieben), drückst du bei **Programmierung** die Bestätigungstaste der Fernbedienung und dann auf **Aufnahme programmieren**.



Hier kannst du nun Einstellungen vornehmen, wie z. B. regelmäßige Aufnahmen oder eben auch Start- und Endzeit der Aufnahme.



Bestätige noch mit **OK** - Fertig!