

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### INFANTRY Herren Analog-Digital Armbanduhr

Es gibt vier Knöpfe auf der Uhr:

**Links oben:** Licht - um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

**Links unten:** Mode - um die Betriebsart zu wählen.

**Rechts oben:** Anfangen - um den Chronograph zu beginnen oder zu halten sowie für Zeit- oder Alarmeinstellung.

**Rechts unten:** Chronograph setzen und Datum wählen.



### Einstellung

1. Drücken Sie "Mode" einmal, es wird zu "halten Uhr", drücken Sie "beginnen" und "zurückstellen", um die Uhr zu beginnen, zu halten und zurücksetzen.
2. Drücken Sie "Mode" zweimal, es wird zu "Alarm", drücken Sie "beginnen" und "zurückstellen", um Zeit einzustellen und Daten zu wählen. Nachdem Sie die Einstellung erledigt haben, drücken Sie "Mode", für Festlegung. Drücken Sie "beginnen" und "zurückstellen" gleichzeitig, um den Alarm zu ausschalten.
3. Drücken Sie "Mode" dreimal, dann können Sie die Zeit und Daten zurücksetzen. Sie drücken "beginnen" und "zurückstellen", um Zeit einzustellen und Daten zu wählen. Nachdem Sie die Einstellung erledigt haben drücken Sie "Mode", für Festlegung.