

Kurzanleitung für DVD Player Kopfstütze

* Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung vor der Installation

Alle unserer Artikel sind brandneu und haben vollständig getestet worden bevor sie aufgegeben wurden. Aber wir können nicht garantieren , 100% von ihnen funktionieren einwandfrei nach lange Lieferung. Wir schlagen Ihnen vor, das Gerät zu prüfen bevor Sie es auf Ihr Auto installieren.

Diese Kurzanleitung Handbuch hat den Ziel, den Benutzer zu helfen, das Gerät einfach zu prüfen und die gemeinsamen operativen Probleme zu lösen.

Kabelanschluss

Bitte verbinden Sie die Stromkabel mit 12v DS Energieversorgung, das rote Kabel ist für die positive Stromversorgung und das schwarze Kabel für die negative. Wenn Sie unseren Zigarettenanzünder Adapter gekauft haben, dann kann dieser Artikel von dem Zigarettenanzünder Ihres Autos Strom versorgt werden.

Einschalten

Sobald Sie das Netzkabel richtig angeschlossen haben, wird die Betriebsanzeige rot. Dann können Sie die SRC-Taste auf der Frontplatte drücken zum Einschalten des Geräts.

Wenn die Betriebsanzeige nicht rot wird, bitte überprüfen Sie die Stromkabelverbindung und das Sicherungskasten .

Wenn die Betriebsanzeige rot wird während das Gerät durch Drücken der SRC Taste nicht eingeschaltet werden kann, bitte versuchen Sie es mit der Fernbedienung.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung der Strom Ihres Fahrzeugs zwischen 12V-14V ist.

DVD

Entfernen Sie bitte die Schutzkarte in dem DVD Laufwerk und setzen die CD richtig.

Schalten Sie zum DVD Modus, dann können Sie Ihre Lieblingsmusik und Filme genießen.

Wenn die Disc nicht gelesen werden kann, bitte versuchen Sie es mit anderer CD oder DVD-Discs. Vielleicht ist Ihre frühe Disk zerkratzt oder kann das Format der Disk nicht unterstützt werden.

Wenn alle Ihrer Discs nicht gelesen werden können, bitte öffnen den Deckel, dann werden Sie einen schwarzen Stift in der linken oberen Ecke sehen. Drücken Sie diesen Stift und überprüfen, ob Ihre Discs gelesen werden können. Wenn es funktioniert, versuchen Sie es, den Kontakt zwischen dem schwarzen Stift und dem Deckel zu verbessern.

USB & SD

Die meisten unserer Produkte unterstützen USB-Sticks und SD-Karten bis zu 32 GB. Und die unterstützten Formate wie MP3, WMA, DivX, MPEG, DAT, JPEG und so weiter.

Wenn Ihre USB-Sticks oder SD-Karten mit diesem Artikel nicht kompatibel sind, bitte überprüfen Sie, ob sie innerhalb der maximalen Kapazität des Artikels sind. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät Portable Hard Drive nicht unterstützt.

Wenn die Dateien in Ihren USB-Sticks oder SD-Karten nicht geöffnet werden können, bitte prüfen, ob ihre Formate von diesem Gerät unterstützt werden kann.

IR

Unsere Kopfstütze DVD Player haben eingebaute IR-Transmitter, wenn Sie unseren IR-Kopfhörer gekauft hatten, können Sie die folgenden Schritte folgen zur Einstellung des Artikels.

- 1) Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Kopfhörer ein.
- 2) Drücken Sie die IR-TX Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie IR ACH oder IR BCH.
- 3) Schalten Sie die Kopfhörerent zum entsprechenden A Kanal oder B Kanal, dann werden Sie die Audio Sound aus dem Kopfhörer hören.

FM

Eingebaute IR-Transmitter ermöglicht es Ihnen, das Audio der Kopfstütze Audio durch Ihr Autoradio zu hören. Bitte drücken Sie die FM-TX Taste auf der Fernbedienung und wählen eine Frequenz. Dann schalten Sie Ihr Autoradio auf die entsprechende Frequenz, Sie werden die

Audio-Sound aus Ihrem Autolautsprecher hören.

Game

Die Kopfstütze DVD Player ist mit 32 nativer Games in CD ,Sie können die Game CD durch ihre DVD-Laufwerke abspielen. Einige Modelle unterstützen nicht Lautstärkeregelung beim Spielmodus. Wenn Ihre Kopfstütze diese Situation betreffen, stellen Sie bitte die Lautstärke beim DVD-Modus zuerst.

Wenn Sie eine Game CD abspielen, können Sie sich das Game durch Ihre Game Pad steuern. Aber wenn Ihr Gerät Unterstützt 8 Bit Spiele, dann müssen Sie die Fernbedienung verwenden, um die 8 Bit Spiele einzutreten

Für weitere Spiele klicken Sie bitte auf diesen Link: <http://www.native32.com/english/>.

Wenn es keine Video-oder Audioübertragung nach dem AV-KabelVerbindung gibt,bitte stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindung korrekt ist und beide Geräte im richtigen Modus sind.

AV Eingang & Ausgang

Die beiden Kopfstützen können die gleichen Spiele oder Filme abspielen, wenn man sie miteinander über AV Eingang- und Ausgangkabel verbindet, ansonsten werden sie getrennt arbeiten.

Betrachten eine Kopfstütze als Master und die andere als Sklave, dann verbinden das AV-Ausgangskabel von Master mit dem AV-Eingangskabel von Sklave. Spielen Sie einen Film über den Master und schalten Sie den Player von Slave auf AV-Modus um, werden Sie den gleichen Film auf beiden Bildschirmen sehen.

Wenn es keine Video-oder Audioübertragung nach dem AV-KabelVerbindung gibt, bitte stellen Sie sicher, ob die Kabelverbindung korrekt ist und beide Geräte im richtigen Modus sind.

Wenn die Eingangsvideos verzerrt sind oder keine Farben haben, bitte ändern Sie das TV System des Geräts im EinstellungsMenü vom DVD Modus

Fernbedienung & Gamepad

Vor der Verwendung Ihrer Fernbedienung und des Game-Pads legen Sie bitte die korrekte Batterie ein. Wenn es eine Schutzplastik in der Unterseite der Fernbedienung gibt, entfernen Sie bitte es. Wenn Ihre Fernbedienung oder Gamepad nicht einwandfrei funktioniert, versuchen Sie bitte, mit einer Digitalkamera oder Handykamera auf die Lampe auf der Oberseite der Fernbedienung oder des Game-Pads zu zeigen. Dann wenn Sie irgendeine Taste drücken, sollte die Lampe blinkt (Sie können das nur auf dem Bildschirm der Digitalkamera oder Handykamera sehen). Wenn es einwandfrei funktioniert, das bedeutet, dass es in gutem Zustand ist. Bitte benutzen Sie Ihre Fernbedienung oder Gamepad im Anwendungsbereich des IR-Sender vom Artikel.

Installation

Die folgenden sind die Sammlungen für die Installation des Kopfstütze-DVD-Players.

1. Bauen Sie Ihre vorhandene Kopfstütze aus.
2. Setzen Sie unsere Kopfstütze und alle Kabel durch die Löcher der Kopfstützestange, durch die Sitze und unter den Teppich Polsterung.
3. Verbinden Sie das Netzkabel mit 12V-Autonetzteil. Roter Draht ist für die Anode, während ist das schwarze Kabel für den Minuspol. Wenn Sie unsere Zigarettenanzünder gekauft hätten, kann diesen Artikel Strom vom Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs besorgen.

Wenn die Pole zu dünn sind, den Kopfstütze-DVD-Player auf Ihrem Autositz zu stabilisieren, bestellen Sie bitte auch unser Pole-Kits. Sie sind vorhanden in 6 Größen und perfekt für Ihre Autositz passend.