

# Bedienungsanleitung



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR Maximalwerte finden Sie auf Seite 20 dieses Benutzerhandbuchs.


Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 1,0 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Das Mobiltelefon entspricht den Anforderungen von EN 60950-1: 2006 Zusatz A12: 2011. Ist die Lautstärke höher als 4 eingestellt, erscheint ein Warnfeld. Wenn der Nutzer den linken Softkey im Warnfeld auswählt, kann die Lautstärke erhöht werden. Das Telefon fordert diese Bestätigung alle 20 h zusammenhängender Wiedergabezeit ein.



### SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.



- 1 Linker Softkey
- 2 Anrufliste (Standbybildschirm)
- 3 Gedrückt halten: Mailbox anrufen
- 4 Taste \*0# gedrückt halten: Tastatur sperren
- 5 Rechter Softkey
- 6 Ein-/ausschalten
- 7 Anruf beenden
- 8 Lautlos-Modus
- 9 Steuertaste: - Menü/Option auswählen
- 10 Lauter
- 11 Leiser
- 12 Neue SMS
- 13 Wecker

## 1.1 Tasten

- Steuertaste
- Drücken: durch Menü und Optionen navigieren
- Anrufen
- Anrufliste öffnen (Standbybildschirm)
- Gedrückt halten: Gerät ein-/ausschalten
- Auflegen
- Zum Standbybildschirm zurückkehren
- Linker Softkey
- Rechter Softkey

## 1.2 Auf dem Standbybildschirm

- Drücken: „1“ einfügen
- Gedrückt halten: Mailbox anrufen
- Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Symbole einfügen
- Gedrückt halten: Ziffern eingeben

## Auf dem Standbybildschirm

- Drücken: „0“ einfügen
- Gedrückt halten: „+“ eingeben; das „+“ muss internationalen Vorwahlen vorangestellt werden.

## Im Bearbeitungsmodus:

- Gedrückt halten: „0“ einfügen (Ziffern eingeben)
- Auf dem Standbybildschirm
- Drücken: „\*“ einfügen
- Gedrückt halten: Tastatur sperren
- Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: zwischen Eingabearten wechseln
- Gedrückt halten: Eingabesprache ändern

## #->A

- Auf dem Standbybildschirm
- Drücken: „#“ einfügen
- Gedrückt halten: Lautlos-Modus aktivieren/deaktivieren
- Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Leerzeichen einfügen
- Gedrückt halten: Tabelle mit Symbolen öffnen

## 1.2 Symbole auf dem Standbybildschirm

- Ladezustand des Akkus
- Lautlos-Modus: Das Gerät spielt weder akkustische Signale, noch Klingeltöne und vibriert nicht
- Flugmodus
- Kopfhörer angeschlossen
- Wecker programmiert
- Entgangene Anrufe
- Netzeempfangsstärke
- Ungelesene SMS
- Mitteilungsspeicher voll
- Rufumleitung aktiv

# 2 Erste Schritte.....

## 2.1 Einrichten

### Hintere Abdeckung abnehmen und aufsetzen




### Akku einsetzen und entnehmen



### SIM-Karte einsetzen und entnehmen



## Akku laden



Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und einer Netzsteckdose an.

- Wenn der Akku leer ist, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bevor der Ladevorgang beginnt.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden) auf. Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf ( ).
- Verringerung des Energieverbrauchs:
  - Ladegerät nach dem Ladevorgang abtrennen
  - Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen usw.



Der Akku ist vollständig geladen, wenn sich das Symbol nicht mehr ändert.

## 2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet.

## 2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Standbybildschirm die -Taste gedrückt.

# 3 Anrufe.....

## 3.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie die -Taste. Falsch eingegebene Ziffern können durch Drücken der -Taste gelöscht werden. Drücken Sie zum Auflegen die -Taste.

### Notruf tätigen

Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken Sie die -Taste, wenn das Telefon Netzverbindung hat. Dies funktioniert auch ohne SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes oder Entsperrung der Tasten.

## 3.2 Mailbox anrufen (1)

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Mailbox anzurufen.

## 3.3 Anruf entgegennehmen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die Taste, um das Gespräch anzunehmen, und dann die Taste, um aufzulegen.

## 3.4 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während eines Anrufs können Sie Ihre Kontakte, den Kalender, SMS usw. aufrufen, ohne dass der Anruf beendet wird.

# 4 Radio.....

Das Telefon ist mit einem Radio ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden.

Drücken Sie bei geöffneter Radioanwendung, um die Wiedergabe des aktuellen Senders zu starten oder anzuhalten. Drücken Sie und, um die Lautstärke anzupassen.

# 5 Anruflisten.....

Sie können die Anrufliste von der SIM-Karte aufrufen, indem Sie auf dem Standbybildschirm drücken oder die -Taste drücken und im Menü das Symbol auswählen.

In diesem Menü werden alle Anruflisten angezeigt.

# 6 Wecker.....

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion.

# 7 Extras.....

## 7.1 Rechner

Wählen Sie über die Nach-oben-, Nach-unten-, Nach-links-, Nach-Rechts- und die OK-Taste jeweils +, -, x, =, x und = aus.

Drücken Sie zum Löschen der Ziffer.

## 7.2 Kalender

In dieser Anwendung steht Ihnen ein Kalender mit Monatsansicht zur Verfügung, in dem Sie das aktuelle Datum sehen. Sie können im Kalender einen beliebigen Tag aufrufen.

## 7.3 Umrechner

Mit dem Umrechner können Sie Gewichts- und Längeneinheiten umrechnen.

## 7.4 Taschenlampe

Schalten Sie die Taschenlampe bei Bedarf ein und aus. Halten Sie auf dem Standbybildschirm die Taste „5“ gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

## 7.5 Anrufruffer

Mit dieser Funktion können Sie eine schwarze und eine weiße Liste erstellen.

## 7.6 Dienste

Der STK-Dienst entspricht dem Toolkit der SIM-Karte. Das Telefon unterstützt diesen Dienst. Die konkret vorhandenen Elemente hängen von der SIM-Karte und dem Netz ab. Das Menü für diesen Dienst wird automatisch im Telefonmenü angezeigt, wenn er vom Netzwerk und der SIM-Karte unterstützt wird.

# 8 Mitteilungen.....

Wählen Sie im Hauptmenü zum Aufrufen Ihrer Mitteilungen **Mitteilungen** und zum Erstellen einer neuen Mitteilung **Mitteilung erstellen** aus. Geben Sie eine Mitteilung ein und senden sie an einen Kontakt von der SIM-Karte. Wählen Sie beim Schreiben einer Mitteilung **Optionen** aus, um auf alle Mitteilungsoptionen zuzugreifen.

Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z.B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

# 9 Profile.....

Auf dem Mobiltelefon können mehrere Nutzerprofile eingerichtet werden, deren Einstellungen an die spezifischen Termine und Umgebungen des Nutzers angepasst werden können.

# 10 Spiele.....

Mit dieser Funktion können Sie einfache Spiele spielen.

# 11 Kontakte.....

## 11.1 Auf Ihre Kontakte zugreifen

Sie können die Kontakte aufrufen, indem Sie auf dem Standbybildschirm drücken oder die -Taste drücken und im Menü das Symbol auswählen. In diesem Menü werden alle Kontakte angezeigt.

## 11.2 Kontakt hinzufügen

Fügen Sie einen neuen Kontakt zur SIM-Karte oder zum Telefonspeicher hinzu, indem Sie im Menü **Optionen** die Option **Neu** auswählen.

# 12 Einstellungen.....

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol und die gewünschte Funktion aus, um das Telefon anzupassen: Telefoneinstellungen, Einstellungen, Netzwerk, Sicherheit, Werkzeugeinstellungen wiederherstellen.

# 13 Eingabemodus

Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe hervorgehoben wird. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen in den Text eingefügt.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.  
 © Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Alle Rechte vorbehalten  
 TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

(1) Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

