

Anfängliche Autoinstallation

Wenn der TV nach dem Kauf zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Assistent für die anfängliche Autoinstallation. Folgen Sie bitte den Anzeigen und nehmen Sie der Reihe nach die erforderlichen Einstellungen vor.

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten Folgendes

- Ist das Antennenkabel angeschlossen?
- Ist das Netzkabel angeschlossen?
- Ist der MAIN POWER-Schalter eingeschaltet (I)?

1 Drücken Sie am TV.

- Der Assistent für die anfängliche Autoinstallation erscheint.



2 Einstellen der OSD-Sprache.



Wählen Sie mit / die gewünschte Sprache und drücken Sie dann **OK**.

3 Einstellen des TV-Standorts.



Wählen Sie mit / wo der TV benutzt wird, und drücken Sie dann **OK**.

- DAHEIM: „STANDARD“ wird zur Vorgabeeinstellung für die „AV-Modus“-Einstellung.
- GESCHÄFT: „DYNAMISCH (Konstant)“ wird zur Vorgabeeinstellung für die „AV-Modus“-Einstellung. Falls der „AV-Modus“ geändert wird, schaltet der TV automatisch auf „DYNAMISCH (Konstant)“ zurück, wenn länger als 30 Minuten vom TV oder von der Fernbedienung kein Signal eingegeben wird.

4 Einstellen des Lands.



Wählen Sie mit / Ihr Land oder Gebiet und drücken Sie dann **OK**.

- Diese Einstellanzeige erscheint nur bei der Erstinbetriebnahme.

5 Starten der Kanalsuche.



Wählen Sie mit / „Start“ oder „Überspringen“ und drücken Sie dann **OK**.

- Um nach weiteren Sendern zu suchen, führen Sie bitte „Zusätzliche Suche“ über das „Programm-Einstellungen“-Menü aus (Seite 21).

6 Der TV sucht, sortiert und speichert alle TV-Programme, die bei den aktuellen Einstellungen mit der angeschlossenen Antenne empfangbar sind.

- Um die laufende anfängliche Autoinstallation abzubrechen, drücken Sie bitte .

ZUR BEACHTUNG

- Wenn Schritt 5 ausgeführt worden ist, bevor der TV wieder ausgeschaltet wird, oder wenn Sie in Schritt 5 „Überspringen“ auswählen, erscheint der Assistent für die anfängliche Autoinstallation danach nicht mehr. Die Autoinstallation kann über das „Einstellungen“-Menü auch später wieder neu gestartet werden (Seite 20).
- Der Assistent für die anfängliche Autoinstallation bricht automatisch ab, wenn der TV länger als 10 Minuten nicht bedient wird, bevor in Schritt 6 die Kanalsuche startet.
- Nach Ende der anfänglichen Autoinstallation ist die Geheimnummer automatisch auf die Vorgabe „1234“ eingestellt. Informationen zum Ändern der eingestellten Geheimnummer finden Sie unter **Passwort/Kindersicherung-Einstellungen** (Seite 22). Informationen zum Löschen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie unter **Löschen der Geheimnummer** (Seite 24).
- Wenn in der Landeinstellung „Italien“ ausgewählt ist, wird die Standard-Geheimnummer automatisch auf „1234“ eingestellt, und der Standardwert für die Altersbeschränkung wird auf 18 festgelegt.

Kontrollieren der Signalstärke

Wenn Sie eine Antenne neu installieren oder positionieren, sollten Sie die Ausrichtung der Antenne anhand der Antennensetup-Anzeige auf guten Empfang optimieren.

1 Rufen Sie mit **MENU** das „MENU“ auf.

2 Wählen Sie mit / den Punkt „Einstellungen“.

3 Wählen Sie mit / „Antennensetup“ und drücken Sie dann **OK**.

4 Wählen Sie mit / den Punkt „Signalstärke“.

ZUR BEACHTUNG

- Die richtige Ausrichtung der Antenne kann anhand des Werts von „Signalstärke“ kontrolliert werden.