

Anleitung zum Einsatz des Inkubators Campo24 C1

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Inkubators bei Campo24 entschieden haben.

Stellen Sie den Inkubator an einem sicheren und standfesten Ort auf.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, der Inkubator heizt automatisch auf den ab Werk eingestellten Temperaturbereich.

Der Inkubator verfügt über eine kleine Stellschraube, mit der Sie die Temperatur einstellen können. Solange die rote LED leuchtet, heizt die Heizspirale. Wird die Temperatur erreicht, blinkt sie um den Wert aufrecht zu erhalten. (Motorbrüter d.h. die Gesamte Luft wird gleichmäßig umgewirbelt).

Möchten Sie z.B. Hühner ausbrüten, benötigen Sie 37,8°C. Da der Fühler des Thermometers jedoch im Oberteil sitzt, stellen Sie den Wert bitte auf 38,1 °C also 0,3 °C höher als der für das Geflügel empfohlene Wert. Die Grad Zahl können Sie mittels einfachem Zimmer, Kühlschrank oder Außenthermometer kontrollieren.

Geben Sie Wasser in die Bodenrinnen, um die nötige Luftfeuchte zu erreichen:

55-60 % kleine Rinne

60-75 % große Rinne

75-85 % beide Rinnen zusammen

Die Eier müssen 3 Mal am Tag gewendet werden (alle 8 Stunden), um 180 Grad.

Der Inkubator muss in einem Raum mit einer Temperatur von 20 °C - 25°C aufgestellt werden.

Eine Isolierung des Inkubators von Unten durch eine Styroporplatte oder Dergleichen, ist ratsam.

Ende