

ANKER SoundCore Lautsprecher - Schnellstartanleitung

Stellen Sie sicher, dass sich der SoundCore Lautsprecher und das mobile Endgerät (Smartphone, Tablet) **nicht weiter als 90cm** entfernt befinden. Ansonsten kann es zu Verbindungsproblemen kommen.

Schalten Sie den SoundCore Lautsprecher mit Hilfe des Hauptschalters (Ein-/Aus-Taste) an der Geräteoberseite ein. Wählen Sie anschließend den **Bluetooth Modus** per Knopfdruck aus. Diese "Modus" Taste befindet sich ganz rechts auf der Geräteoberseite.

Schalten Sie den Bluetooth Modus auf Ihrem mobilen Endgerät ein. Es wird **automatisch** nach Bluetooth fähigen Endgeräten in der Nähe **gesucht**. Während die beiden Geräte verbunden werden (Pairing) **blinkt die blaue LED**. Sobald eine Verbindung hergestellt werden konnte leuchtet die blaue LED durchgehend.

HINWEIS:

Der Anker SoundCore Lautsprecher wird nach jedem Einschalten **automatisch** versuchen sich mit dem zuletzt genutzten Endgerät (Mobiltelefon, Tablet, Computer) zu verbinden. Sollte eine Verbindung nicht möglich sein, schaltet sich der Lautsprecher wieder zurück in den Verbindungs-Modus (Pairing).

Möchten Sie den SoundCore Lautsprecher mit einem anderen Endgerät verbinden, schalten Sie die Bluetooth Funktion am Endgerät ab (z.B. **Verbindung trennen**) und **drücken die "Bluetooth" Taste** an der Geräteoberseite. Danach geht der Lautsprecher wieder in den Modus (Pairing), um sich mit einem anderen Gerät zu verbinden.

Der SoundCore Lautsprecher unterstützt nicht die Funktion sich mit einem anderen Lautsprecher parallel zu verbinden. Allerdings besteht die Möglichkeit zwei Lautsprecher über ein "Y Kabel" (3,5 Klinkenkabel) manuell zu verbinden.

Weitere Informationen zu den Status LEDs:

Blaue LED blinkt gleichmäßig schnell:

Lautsprecher befindet sich im Verbindungs-Modus (Pairing).

Blaue LED leuchtet durchgehend:

Lautsprecher ist mit einem Endgerät verbunden.

Rote LED blinkt:

Batterie leer.

Rote LED leuchtet durchgehend:

Batterie wird geladen.

Keine LED leuchtet:

Batterie vollständig geladen.

Der **Ladevorgang dauert circa 5-6 Stunden**. Während dieser Zeit kann Musik wiedergegeben werden. Die gesamte Akkulaufzeit beträgt bis zu 24 Stunden.