

1. Laden Sie das Update-Tool herunter

Bitte klicken Sie auf diesen Link und laden Sie die Software herunter:

[http://images.agptek.us/Download/G6\(20180705\).rar](http://images.agptek.us/Download/G6(20180705).rar)


Hinweis: Es tut uns leid, dass die Screenshots etwas Chinesisch enthalten, weil unser System standardmäßig in Chinesisch ist. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Die Software sollte Englisch sein, wenn die Standardsprache Ihres Computers Englisch ist, und das Update wird unter englischer Umgebung ausgeführt.

2. Installation


1 Entpacken Sie die Datei und suchen Sie den Ordner mit der Update-Software.

2 Öffnen Sie diesen und doppelklicken Sie auf setup.  Anschließend klicken Sie auf "Weiter" bzw. auf "Next".






Das Programm wird installiert.



Klicken Sie auf "Schließen" bzw. "Close" und beenden Sie die Installation.

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Startmenü --> Alle Programme und öffnen Sie das "Audio-Produkte Volume-Production-Tools".



4. Hinweis: Wenn Sie das Programm zum ersten Mal verwenden, wird ein Fenster wie oben angezeigt. Wählen Sie

„ `XLX6505BT_4-F3BG-AG_直充_高清屏_No.3_蓝牙4(3)_CHIPID_180705.fw` „

welche Sie im Update-Ordner finden und klicken Sie dann auf "N (否)".

Wenn ein Bild erscheint, klicken Sie auf "Schließen/Close (关闭)", und ein Upgrade-Dialogfeld wird angezeigt.



5. Öffnen Sie es und klicken Sie auf Ersetzen (替换 im Screenshot), und Sie können sehen:



6. Klicken Sie auf die erste Option "Firmware hochladen", wählen Sie NICHT die zweite Option. Wenn Ihr Player bereits angeschlossen ist, können Sie feststellen, dass die Farbe des Downloads (下载) auf grün wechselt, klicken Sie darauf und Sie können auf das Update warten.



7. Wenn das Update abgeschlossen ist, können Sie die Funktion Ihres Players ausprobieren.

Hinweis:

1. Wenn Ihr MP3-Player nicht vom Computer erkannt werden kann, drücken Sie die Wiedergabetaste länger als 10 Sekunden, wenn er an den Computer angeschlossen ist.

Und wenn es zeigt, dass eine neue Hardware gefunden wurde, können Sie den Anweisungen folgen, um den Treiber zu installieren.

Nach der Installation aktualisieren Sie bitte den Player entsprechend der Anleitung.

2. Dieses Update-Tool ist für Windows-System, es kann Kompatibilitätsprobleme mit Linux System und Mac OS X haben.

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen zum Update haben. Danke für Ihr Verständnis!