


HP DeskJet 3630 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1 Schalten Sie den Drucker ein.

Drücken Sie kurz auf die Ein / Aus-Taste.



2. Warten Sie, bis der Drucker vollständig gestartet ist.

Das Einschalten wird beendet, wenn das Druckergeräusch aufhört und die Power-Taste stetig weiß leuchtet.

3. Drücken und halten Sie den Einschaltknopf.

Lassen Sie nicht los, bis Sie die nächsten zwei Schritte ausführen.

4. Drücken Sie dann zweimal die Taste Start Copy Black

Lassen Sie die Taste dann wieder los.



5. Drücken Sie anschließend dreimal die Taste Abbrechen (rot x)

Lassen Sie sie dann wieder los.



6. Warten Sie, bis die Wi-Fi-Netzwerkstatusanzeige weiß blinkt.

Wenn es blinkt, löscht der Drucker die alten Information aus seinem Speicher. Dann ist es bereit für die Programmierung mit neuen drahtlosen Netzwerkdetails.



7. Fertig!

Der Drucker ist nun auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und kann neu eingerichtet werden.