


# Bedienungsanleitung



**AGPTEK A26 MP3 Player**

# CONTENTS

English	01/03
Deutsch	04/06
Italiano	07/07
Espanol	08/10
Francais	11/12
日本語	13/14



- 1. Power On
- 3. Abspielen/  
Anhalten/  
Bestätigen /Power  
On/off
- 5. Nächst/ Schnller  
Vorlauf
- 7. Zurück/Nach unten
- 9. Lautstärke+
- 11. USB Schnittstelle

- 2. Power Off
- 4. Vorherig/  
Schneller Rücklauf
- 6. Menü Taste /  
Nach oben
- 8. Lautstärke+
- 10. Karte Slot
- 12. Kopfhörer  
Schnittstelle
- 13. Clip

## Ein/ Aus schalten

Wenn der Schalter auf On Seite ist, halten Sie die mittlere Taste für 3 Sekunden gedrückt um ein/aus zu schalten.

## Zurück zum Hauptmenü

Während es auf der Musikwiedergabe / Tonaufnahme /

Radio-Wiedergabe-Schnittstelle ist, klicken Sie auf die Taste  zu beenden, dann klicken Sie auf die linke Taste  um zurück zum Hauptmenü zu sein.

Während auf anderen Schnittstellen, klicken Sie einfach auf die Taste , um zurückzukehren.

## Untermenü

Während es auf der Musik-Wiedergabe-Schnittstelle ist, klicken Sie auf die Taste  um auf das Untermenü zuzugreifen.

"Wiederholen Einstellungen" (nur verfügbar, wenn die Musik abgespielt wird)

Wählen Sie "Wiederholen Einstellungen" > "Wiederholen Modus", um auf seine Funktion zuzugreifen. Das Symbol für A-B erscheint. Die Startzeit für die Wiederholung wird bestätigt, während Sie auf die Taste ► klicken (B blinkt), klicken Sie erneut auf die Taste und dann wird die Wiedergabe wiederholt (stellen Sie den Wiederholungspunkt entsprechend Ihrer Notwendigkeit ein). Klicken Sie erneut auf die Taste, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

## **Bluetooth Modus**

Klicken Sie mit der mittlere Taste um Bluetooth auszuwählen. Alle Geräte, die zuvor angeschlossen und gescannt wurden, werden hier aufgelistet. Wählen Sie aus den Geräten (Überprüfen Sie den Bluetooth-Status des Geräts, das Sie zuerst verbinden möchten) und klicken Sie auf die mittlere Taste , um eine Verbindung

herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung geht es zur Musikliste des Player automatisch. Klicken Sie auf die Taste ««, um zum Untermenü zurückzukehren. Klicken Sie erneut, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.

Hinweis: A26 MP3 Player kann nur mit Bluetooth-Empfänger wie Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher, etc gekoppelt werden.

Weitere Probleme, einfach uns kontaktieren [support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).