

Uhr Benutzerhandbuch

Inhalt

Hardware und Aussehen	1
Funktionen	2
Hinweisen	7

Hardware und Aussehen

Wenn Sie die Box öffnen, überprüfen Sie bitte die Box enthält:

1. Uhr
2. Ladestation
3. USB-Kabel
4. Spezielle Schraubendreher

Power / Lock-Screen-Taste

Drücken Sie diese Taste zum Einschalten, ausschalten oder Licht auf dem Bildschirm. Drücken Sie auf 5 Sekunden kann zurückgesetzt werden, wenn Sie Crash-Problem haben.

Ladestation

Buckle Ladestation, und dann eine Verbindung per USB-Kabel aufladen. Computer-Datenaustausch kann über den gleichen Weg.

Herzfrequenzsensor

Stellen Sie sicher, das Armband nicht zu eng ist. Wenn die Herzfrequenz verwenden, sollten Sie die Uhr auf Karpalknochen Position flach sein.

Lange Zeit Reibung und Bindung kann die Haut reizen, nachdem es eine lange Zeit tragen, entfernen Sie sie bitte zur Ruhe.

Funktionen

Startseite

Drücken Sie die Home-Taste, dann wird der Hauptbildschirm ein wunderschönes Gesicht zeigt, können Sie die Uhr Gesicht aus den 20 Wahl wählen oder den neuen aus dem Internet download.

Schieben Sie den Bildschirm, wird es zeigen: Energie, Signalen, WLAN, Bluetooth, Verbindungsstatus usw.

Liste enthalten die grundlegende Anwendung: das Telefonbuch , Anruflisten , Nachricht, Browser, Einstellung, Dateiverwaltung

, Spiel, Gesundheit, Uhrenassistent , Wecker, um die Aufnahme, Downloads, Musik, Wetter und andere Anwendungen.

Der Benutzer kann das Symbol berühren eingeben

Set

Dial-Einstellung, Ton, Display, Anschlüsse, Stromsparmmodus , Sprache und Eingabemethode , setzen Sie das Gerät, Gerätemanagement , auf das Gerät.

Gesundheit

Gesundheit umfasst Herzfrequenz , Schrittzähler , und Sie können die anderen von Google Play herunterladen.

Browser

Suchen Sie im Internet via WLAN

Wecker

Den Wecker stellen

Aufzeichnen

Klicken Sie auf das Symbol der Aufnahme zu beginnen, denken Sie daran zu speichern. Geben Sie die Aufnahmeliste , können Sie die Aufzeichnung abspielen.

Barometer

Durch das Netzwerk aktualisiert in Echtzeit lokalen Druck.

Wetter

durch das Netzwerk zeigen Sie lokale Wetterinformationen.

Dokumentenverwaltung

Sie können alle Dateien des Mobiltelefons zu sehen, auch Ordner durchsuchen, den neuen Ordner bearbeiten, usw.

Herunterladen

Dateien im Internet gespeichert sind, können in diesem Menü angezeigt werden.

Musikspieler

Built-in-Musik-Player, unterstützt Bluetooth-Headset anschließen. Music Player Seite Displays sind aktuelle Spiel Songs, Wiedergabe oder Pause-Songs.

Maschinenschreiben

Die Uhr unterstützt die vollständige Tastatur und integrierte Spracheingabemethode. der Benutzer können die Eingabemethode vervollständigen mit der Spracheinstellung.

Bluetooth-Verbindung Methode

von Apple-System

Verbinden Sie mit IOS-System Smartphones per Bluetooth direkt, dann können Sie die Kontakte synchronisieren, Anrufe, Nachrichten, Musik, Kamera und die anderen APPs bemerken.

Beobachten Sie Assistent für Android

Klicken Sie auf das

Uhrenassistent-Symbol, und

scannen Sie den QR-Code

auf download und auf dem

Smartphone installiert haben,

dann können Sie die Kontakte

synchronisieren, Anrufe,

Nachrichten, Musik, Kamera und



die anderen APPs bemerken. Oder

Sie können direkt aus dem QR-Code

oder den Link heruntergeladen werden:

<http://www.app2open.com/download>

Hinweisen

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Verwendung:

In der chemischen Anlage, Tankstelle und andere Sprengstoffe in der Nähe, bitte stillgelegt .

Diese Uhr auf der Ebene nicht verwenden. Bitte überprüfen Sie, ob das Mobiltelefon vor dem Einsteigen starten soll. Besonderes Augenmerk sollte auf die Verwendung von Watch in der Nähe des Herzschrittmachers zu zahlen, Hörgeräte und andere medizinische elektronische Geräte. Ihre Uhr kann mit diesen Geräten stören.

Sie kann die Uhr nicht auseinandernehmen. wenn Sie Ihre Uhr in Schwierigkeiten ist, wenden Sie sich bitte individuelle Service für Hilf.

Aufladen muss in guter Belüftung und Wärmeableitung Umgebung, bitte halten Sie weg von brennbaren und explosiven Gütern.

Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie die Uhr aus dem magnetischen Material, weg wie Magneten, Kreditkarten etc ..

Vermeiden Sie die Umgebung mit einer Temperatur zu hoch oder zu niedrig zu verwenden, so dass die Exposition bei starker Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Bitte verwenden Sie keine feuchten Tuch oder Flüssigkeit, die Reinigungsmittel Ihre Uhr zu reinigen.

Die Uhr verfügt über eine Aufnahmefunktion, benutzen Sie bitte diese Funktionen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften verwenden. Die unbefugte Aufzeichnung kann die Gesetze und Bestimmungen verstoßen.

Warnung

Wenn diese Geräte Funktionen, benutzen Sie bitte die Gesetze, und die örtlichen kulturellen Gepflogenheiten zu befolgen.

sowie die Privatsphäre und die legitimen Rechte und Interessen anderer (einschließlich Copyright).

Sie können einige geschütztes Bild, Musik und andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen.

Wenn die Uhr in Gefahr ist, bitte starten Sie nicht auf.

Die Uhr können viele nützliche Informationen speichern, stellen Sie bitte sicher, dass ein Backup zu machen, alle wichtigen Informationen speichern.

Bevor Sie Geräte anschließen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung zuerst. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Das Unternehmen wird nicht tragen, dass keine Verantwortung für die Folgen mit dem oben genannten Vorschlag oder unsachgemäße Verwendung entsprechen.

Wie in diesem Handbuch Inhalt beschrieben nicht für Ihre Uhr passt, wenden Sie sich bitte an tatsächlichen beziehen.

Das Unternehmen sollte das Recht haben, Spezifikationen zu ändern, jederzeit ohne vorherige Ankündigung.