

Ändern der Spracheinstellungen, wenn man die aktuelle Sprache nicht versteht

Wenn dein Handy auf eine Sprache eingestellt ist, die du nicht verstehst, kannst du die Symbole verwenden, um die Spracheinstellung zu ändern.

1. Tippe auf dem Startbildschirm auf das Symbol **Alle Apps**  und dann auf das Symbol **Einstellungen** .
2. Blättere nach unten und tippe auf das Symbol **Sprache und Eingabe** .
3. Um eine Liste verfügbarer Sprachen anzuzeigen, tippe auf die erste Auswahl am oberen Bildschirmrand.
4. Tippe in der Liste auf die bevorzugte Sprache, z. B. Deutsch.

Das Android-Betriebssystem zeigt Benachrichtigungen, Menüs und andere Systemtexte nun in der ausgewählten Sprache an.

Die Bildschirmtastatur entspricht nun auch dem Standardlayout für die ausgewählte Sprache.