



Imported by - Importé par:
GD import (Genius Ideas & Welllys)

190 chemin de la Frayère - 06530 Peymeinade - France
www.gdimport.com
www.genius-ideas.com
www.wellys-care.com



En France: Emballages, papier, piles, meubles, textiles et articles électriques se recyclent.
Mettez ces éléments dans des poubelles adaptées ou en déchèterie spécialisée.



DE – SOLAR-UNIVERSAL-TIERSCHRECK MIT ULTRASCHALL & BLITZLICHT

VERWENDUNG UND PFLEGE:

Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

FUNKTIONSWEISE

- Das Gerät erzeugt ein Ultraschallgeräusch, das Tiere verängstigt. Die Tiere werden wegen der für sie unangenehmen Ultraschallgeräusche nicht in dem Bereich bleiben, in dem sie diese Geräusche wahrnehmen. Das Geräusch wird nur dann ausgelöst, wenn ein Tier in den geschützten Bereich eindringt. Dadurch können sich die Tiere nicht an das Geräusch gewöhnen, was die abweisende Wirkung noch verstärkt.

- Ein Blitz erschreckt Tiere, insbesondere Vögel. Der Blitz wird aktiviert, wenn ein Tier in den geschützten Bereich eindringt.

PLATZIERUNG DES GERÄTS

1. Die Ultraschallwellen haben eine lineare Ausbreitung. Platzieren Sie dieses Gerät für eine optimale Wirkung in die Richtung, aus der die Tiere kommen.
2. Beim Platzieren des Tierschrecks wählen Sie am besten einen Ort, an dem sich die Sonnenkollektoren auf der Oberseite des Geräts ungehindert aufladen können und ohne große Hindernisse dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Entfernen Sie ggfs. Schmutz oder Staub von den Solarzellen, um eine optimale Funktion des Geräts zu gewährleisten.
3. Bringen Sie den Erdspeer am Gerät an und stecken Sie den Tierschreck an einer geeigneten Stelle in den Boden.

Beim ersten Mal kann es mitunter schwierig sein, den Erdspeer in das Gerät zu stecken, dies ist normal. Nach mehrfachem Verwenden gelingt das Ineinanderstecken mühelos. Verwenden Sie keine Werkzeuge, hämmern Sie nicht auf die Oberseite des Produkts. Bei der Platzierung des Tierschrecks wählen Sie einen Standort, an dem die USB-Schnittstelle nicht durch Wasser, Regen oder andere Flüssigkeiten beschädigt werden kann, so dass das Gerät auch bei schlechtem Wetter keine Schäden erleidet.

4. Das Gerät verfügt über ein Loch auf der Rückseite, damit Sie es auch an geeigneter Stelle aufhängen können, um Tiere abzuschrecken.

EINSTELLUNGEN

- Der Knopf "Sens." (links) regelt die Sensitivität/Intensität. Durch das Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Sensitivität. Um kleine Tiere zu erschrecken, drehen Sie den Regler ganz nach rechts.

- Der Knopf "Freq." (rechts) regelt die Frequenz. Durch das Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Frequenz.

Positionen des Knopfes "Freq.":

- 0: AUS

- 1: 19.5kHz-23.5kHz - erschreckt Tiere wie Hunde, Katzen, ...

- 2: 23.5kHz-27.5kHz - erschreckt Tiere wie Füchse, Wildschweine, Wild, ...

- 3: 27.5kHz-31.5kHz - erschreckt kleine Nagetiere, ...
 - 4: Blitzlicht erschreckt insbesondere Vögel
 - 5: Alle Funktionen sind aktiviert (absuchende Frequenz für Modus 1, 2 und 3) und der Blitz ist eingeschaltet. Dies ist die beste Einstellung, da es alle Funktionen des Geräts abdeckt.
- Wichtig: Um eine Einstellung zu ändern, müssen Sie immer von der AUS-Position (0) starten und direkt die gewünschte Funktion anwählen. Wenn Sie eine Funktion ändern wollen, starten Sie wieder zuerst von der AUS-Position (0). Wenn Sie z.B. direkt von der Position 5 auf 3 umstellen, ohne vorher auf die AUS-Position (0) zurückgedreht zu haben, dann bleibt die Einstellung auf der Position 5.

SCHUTZ DER BATTERIE

1. Bedingt durch Transport, Lagerung und Lieferzeit kann es vorkommen, dass sich die Batterien bei der ersten Benutzung schnell entladen. Bei Erstverwendung des Geräts achten Sie darauf, dass sich die Batterien (seien es die mitgelieferten oder von Ihnen selbst erworbenen) vollständig entladen. Sollte die Energie nicht mehr ausreichend sein, beginnt die rote LED-Anzeige zu blinken. Schließen Sie das Gerät dann mithilfe des mitgelieferten Kabels an einen USB-Anschluss an (Computer, Handy-Ladegerät, MP3, ...). Sobald die Batterien vollständig aufgeladen sind, leuchtet das rote Licht permanent. Sollten die Batterien im Laufe der Zeit wieder schwächer werden, laden Sie sie gemäß dieser Beschreibung erneut auf. Für eine optimale Nutzung der Batterien muss der Ladevorgang dreimal oder häufiger durchgeführt werden.

2. Wenn Sie neue Batterien verwenden oder wenn das Gerät für eine längere Zeit (über einen Monat) nicht benutzt wurde, ist es normal, dass die Akkus schnell geladen sind. Drei bis fünf Ladevorgänge sind notwendig, um die Batterien zu aktivieren, dann können sie normal genutzt werden. Wenn die Batterien, die bereits lange Zeit verwendet werden, häufig aufgeladen werden müssen, so müssen Sie sie austauschen und durch neue ersetzen.

3. Wenn die Batterien für eine lange Zeit nicht verwendet werden, ersetzen Sie die drei im Batteriefach befindlichen AA 1.2V-Batterien (Ni-Cad- oder Ni-MH). Nur einwandfreie Batterien garantieren eine bestmögliche Funktion des Tierschrecks.

4. Sind Batterien leer oder lassen sich Akkus nicht mehr aufladen, dürfen Sie nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie bei Lithium-Batterien die Pole ab.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 3 wiederaufladbare Batterien (Akkus durch Solarzellen oder USB-Kabel)

Infrarot-Sensor: 110 Grad

Reichweite: 8-9 Meter, abhängig von der Größe des Tieres (für größere Tiere erhöhen Sie die Reichweite)

INFORMATIONEN ZUM ULTRASCHALL

Ultraschall ist sehr gut geeignet, um effektiv zu erschrecken. Es kann sein, dass der Mensch Ultraschallgeräusche hören kann (junge Erwachsene und Kinder). Platzieren Sie das Gerät so weit entfernt wie möglich von Ihren häuslichen Räumlichkeiten, um jegliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Einige Personen reagieren empfindlicher auf Ultraschallgeräusche als andere. Das Wahrnehmen dieser Geräusche kann unangenehm für sie sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Nachbarn durch das Gerät nicht gestört werden. Stellen Sie den Tierschreck nicht an Spielplätzen/Spielbereichen für Kinder und Babys auf.