


CReaderVI Softwareupdate




1. Schritt: Herunterladen der Software

1. Öffnen Sie die Internetseite www.crecorder.com und klicken Sie auf folgende Symbole:



2. Klicken Sie beim CReaderVI auf das grüne Download Symbol



The screenshot displays a website interface with three main sections for diagnostic tools:

- Top Section:** Shows a product image on the left. To its right, under the heading "+ Produkte", are the items "OBD BOOK and USB cable." and "User manual.". A green "Download" button is positioned to the right of this list.
- Middle Section (CReader VI):** Features a red heading "CReader VI" and a product image of the device on the left. To the right, under the heading "+ Funktionen", is a list of capabilities:
 - Read dynamic datastream
 - Readiness status test
 - Search freeze frame data
 - Read current DTCs
 - Clear DTCs
 - O2 sensor detection test
 - Specified monitoring system on-board monitor test
 - Read pending DTCs
 - Read on-board systems or components control
 - Read vehicle information
 - Read permanent DTCs
 - DTCs search
 - Tested data playbackBelow the functions, under the heading "+ Produkte", are the items "CReaderVI and USB cable". A green "Download" button is located to the right of this list and is circled with a red oval.
- Bottom Section (CReader V):** Features a red heading "CReader V" and a red heading "+ Funktionen" below it. The text "CReader V" is also visible in the bottom right corner of this section.

3. Wählen Sie das gewünschte Softwareupdate aus und laden Sie dieses durch Anklicken herunter.

+ Software Download

[CreaderVI Upgrade Package V1.05.000 \(Portugal version \)](#)

[CreaderVI Upgrade Package V1.05.000 \(English, French, German, Italian version \)](#)


[CreaderVI Upgrade Package V1.04.000 \(Russia version \)](#)

[CreaderVI Upgrade Package V1.03.000 \(English, French, Spanish version \)](#)


[ET99 MAC Tools Upgrade package V1.03.002](#)

2. Schritt: Installation der Software


1. Installieren Sie bitte nach dem Herunterladen die Software auf Ihrem PC




- Bitte merken Sie sich das Verzeichnis, indem die Software installiert wird. Diese Information wird später zur Treiberinstallation benötigt.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 CreaderVI_Europe.exe	14.07.2011 09:35	Anwendung	4.439 KB



3. Installation fertiggestellt




4. Auf dem Desktop finden Sie nun folgendes Symbol




3. Schritt: Treiberinstallation


1. Verbinden Sie den CReaderVI mit dem PC und öffnen Sie den Geräte manager. Der CReaderVI wird als unbekanntes Gerät angezeigt, weil der Treiber manuell installiert werden muss.




2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Unbekanntes Gerät* und wählen sie anschließend in dem Menü *Treibersoftware aktualisieren* aus.




3. Wählen Sie *Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen*.




3. Geben Sie den Pfad an, in dem der Treiber zu finden ist (das ist der Pfad, der bei Schritt 2 unter 2. erwähnt wurde. Wählen Sie einen aus den beiden Ordnern „Win 7“ und „XP-Vista“ entsprechend dem Betriebssystem des Computers aus)



4. Installieren Sie den Treiber.




5. Der Treiber wurde installiert.




4. Schritt: Update des CReaderVI


1. Verbinden Sie den CReaderVI mit dem PC. Klicken Sie doppelt auf das CReaderVI-Symbol auf dem Desktop.



2. Klicken Sie auf das Symbol *Start Upgrade*, die Seriennummer des CReaderVI wird angezeigt und das Update startet.



3. Das Update des CReaderVI ist fertiggestellt.



July. 2011