

WLAN Einstellungen

1.




Android App



Iphone App


2. Geben Sie den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort ein.






3. Wenn diese Fehlermeldung erscheint, überprüfen Sie die Voreinstellungen.


Meistens schleicht sich ein Fehler bei der Eingabe des Passwortes ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen.


Besteht das Problem weiterhin, befolgen Sie nachfolgende Schritte.





4. Drücken und halten Sie die Taste  und drücken Sie anschließend die Taste 



5. Rufen Sie die erweiterten Einstellungen auf und drücken Sie anschließend die Taste  9 mal, bis "FAC" angezeigt wird.




6. Wenn "FAC" erscheint, drücken Sie die -Taste und erhöhen Sie die Einstellung auf "32".




7. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste.


Das Thermostat wird heruntergefahren.




Press the power key, the thermostat will be shutdown

8. Halten Sie die Taste gedrückt.


Drücken Sie jetzt die Taste 
Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken.



9. Geben Sie den WLAN-Namen und das Kennwort ein und starten Sie die Verbindung.



10. Wenn die Thermostat- und die Smartphoneverbindungen erfolgreich waren, hört das WLAN-Symbol auf zu blinken.



11. Die Konfiguration ist abgeschlossen.

Rufen Sie die Suchliste auf und klicken Sie auf das Thermostat.



12. Stellen Sie gewünschte Temperatur ein.

