

## **Vorbereitung:**

Eine SIM-Telefonkarte und optional eine Mini-SD-Speicherkarte einlegen. Unten wird die SIM eingelegt, darüber die SD-Karte. Die SIM wie gezeigt mit der Ecke außen einlegen. Achtung: Die SIM muss in die untere Schiene geführt werden, sonst gibt es keinen Kontakt.

## **Booten:**

Öffnen Sie den Kartenfachdeckel durch nach außen schieben. Legen Sie die SIM-Karte ein. Wenn die SIM-Karte eingelegt ist und bis an den Anschlag geschoben wurde, schaltet sich der Tracker automatisch ein. Deckel offen lassen, sonst ist die LED innen nicht sichtbar. Die rote LED blinkt 4 Mal um den Config-Modus anzuzeigen. Der Tracker verbleibt für 30 Sekunden in diesem Modus.

## **Konfiguration:**

Wenn von einem anderen Telefon eine SMS mit dem Textinhalt 000 gesendet wird, erfolgt eine Bindung zur Nummer des sendenden Telefons. Alle Antworten des Trackers gehen in Zukunft an diese Telefonnummer per SMS. Diese Nummer wird auch für die Sprachüberwachung angerufen.

Das Gerät antwortet mit einer SMS mit folgendem Beispielinhalt:

*Set:Bind number:+491790xxx000 successfully.*

## **Aufzeichnungen:**

Senden Sie eine SMS mit dem Text 555 an den Tracker um die Soundaufnahmen zu starten. Das Gerät antwortet mit:

*Snd; Aufnahme gestartet*

## **Pegelgesteuerte Sprachüberwachung:**

Durch Senden einer SMS mit 666 wird die Modus aktiviert. Das Gerät ruft später zurück sobald der Pegel mehr als 40dB beträgt. Die Aktivierung des Modus wird vom Tracker mit der folgenden SMS bestätigt:

*DT; Soundmonitor, Alarm Telefon Rückruf*

## **GPRS-Standortabfrage:**

Senden Sie eine SMS mit 777 um eine Standortabfrage zu starten. Das Gerät antwortet mit einer SMS mit einem Google-Maps-Link auf eine chinesisches Portal gpsui.net. Dieser

funktioniert aber nicht. Es werden aber die GPS-Koordinaten mitgesendet, die man direkt in Google-Maps eingeben kann um den Standort anzuzeigen.

### **Raumüberwachung:**

Rufen Sie den Tracker direkt über die Telefonnummer der eingelegten SIM-Karte an. Nach einigen Sekunden hebt der Tracker ab und Sie können die Tonübertragung des Mikrofons des Trackers hören. Am Tracker selbst wird weder ein Ton noch ein Lichtsignal erzeugt.

**Achtung: Die jeweiligen Landesgesetze beachten. Abhören von Gesprächen ist in Deutschland verboten.**

### **Kartenspeicher löschen:**

Senden Sie eine SMS mit 445 um den Inhalt der SD-Karte zu löschen.

Statusanzeige:

Senden Sie eine SMS Mit 888 an die Tracker-Nummer. Der Tracker antwortet mit einer SMS zu seinem Status wie im Beispiel:

```
T:2019-09-07 01:54 Authorize num+4917900xxx000,null,null battery:55%(3,82V) GSM  
signal:97% Device is not charging. TF card free/total space:0/0 MB
```

### **Neustart:**

Senden Sie eine SMS mit 999 um den Tracker neu zu starten.

### **Shutdown:**

Senden Sie eine SMS mit 444 um den Tracker zurückzusetzen. Der Tracker antwortet mit:

```
Zurücksetzen; alle Aufgaben wurden abgebrochen
```