

Manuelle Einstellung
der Zeit

Manuelle Einstellung
der Temperatur

Programm
Steaks

Programm
Pizza

Programm
Pommes

Programm
Auflauf

Programm
Brot



Programm
Shrimps

Programm
Geflügel

Programm
Dörren

Programm
Fisch

Programm
Grillen