DE

EasySuite starten
Weil die Software EasyCopy als Datenmanager für das Kabel programmiert ist, brauchen Sie zur Nutzung der Software keine zusätzlichen Treiber (Plug & Play). Stecken Sie die zwei Enden des Kabels jeweils in eine USB-Schnittstelle der zwei zu verwendenden Computer. Danach starten Sie erst das Programm EasySuite. Führen Sie EasySuite entsprechend Ihres verwendeten Betriebssystems aus.
Bei Windows 2000 / XP: Das Programm EasySuite wird automatisch gestartet, wenn das Kabel in den Computer eingesteckt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie auf das Icon von EasySuite unter „Wechseldatenträger“ unter „Mein Computer“ doppelklicken zum Ausführen dieser Software.
Bei Windows Vista / Windows 7 / Windows 10: Wenn das Kabel in den Computer eingesteckt ist, wird sich ein Fenster automatisch öffnen. Wenn das Fenster vom Benutzerkonto blockiert ist, wählen Sie „zulassen“ und gehen Sie weiter mit dem nächsten Schritt. Falls ein automatisches Ausführen ausgeschaltet ist, müssen Sie auf das Icon von EasySuite unter „Wechseldatenträger“ unter „Mein Computer“ doppelklicken zum Ausführen dieser Software.
EasySuite entfernen
1. Um das Programm zu beenden, klicken Sie auf das Fenster „System verlassen“ oder klicken Sie direkt rechts oben auf X;
2. Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste auf „Hardware sicher entfernen“ und trennen Sie das Kabel von dem PC.
Systemanforderungen
1. Microsoft Windows Vista/2000/XP/7/8/8.1/10
2. USB-Schnittstelle <1.1/2.0>
Hinweis: Bei Windows ®200/XP benötigt man entsprechende Befugnisse um das Program auszuführen.
Unterstützte Sprachen
Das Software schlägt auf Basis Ihrer Bestriebssystemssprache eine entsprechende Sprachoberfläche vor. Unterstützte Sprachen sind: vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Italienisch.
EasyCopy
Es kann verwendet werden, sobald das Kabel mit seinen beiden Enden in die zwei Computer eingesteckt und EasySuite ausgeführt ist.
„WICHTIG“ Local Volumes
1. Aus der Perspektive des Computer A stellt Local Volumes Computer A und Remote Volumes Computer B dar.
2. Aus der Perspektive des Computer B stellt Local Volumes Computer B und Remote Volumes Computer A dar.



Aktion:
„schreibgeschützte Teilung“ anhaken
1) Auf das Betriebsfenster „Systemeinstellungen“ klicken
2) „schreibgeschützte Teilung“ anhaken
EasyCopy bietet eine bidirektionale Datenübertragung von PC zu PC.
1. Funktionsliste des Fensters operieren:
2. Neues Verzeichnis erstellen:
Rechts im Verzeichnisfenster auf die rechte Maustaste klicken und einen neuen Ordner erstellen.
3. Ausgewählte Datei ausschneiden, kopieren, löschen, öffnen, umbennen, auf die rechte Maustaste klicken und das Funktionsmenü öffnen oder auf „bearbeiten“ klicken zum Öffnen von Funktionsoptionen.
4. Prüfen, Fensteransicht
Daten bzw. Aufforderungsweise des Betriebsfensters ändern
Datenübertragung
1) Methode 1: Datei auswählen und per Drag & Drop zur gewünschten Speicherstelle verschieben.
2) Methode 2: Datei auswählen und mittels rechter Maustaste kopieren und auf die gewünschte Speicherstelle einfügen.
3) Methode 3: Datei auswählen und mittels des Fensters „System bearbeiten“ kopieren und auf die gewünschte Speicherstelle einfügen.