



Gebrauchsanweisung

Fernglas



1. Allgemeine Warnhinweise

- **Erblickungsgefahr** – Schauen Sie mit diesem Produkt niemals direkt in die Sonne oder in die direkte Nähe der Sonne. Es könnte Erblindungsgefahr drohen.
- **Strangulationsgefahr / Erstickungsgefahr** – Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastik Tüten und das Umhängeband außer Reichweite von Kindern, da diese Gegenstände eine Strangulationsgefahr / Erstickungsgefahr darstellen.
- **Brandgefahr** – Legen Sie das Produkt, vor allem die Linsen, nicht in direktes Sonnenlicht. Die Bündelung des Lichts könnte ein Feuer verursachen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile.
- Setzen Sie das Produkt **keinen zu hohen Temperaturen** aus.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch gedacht. Bitte berücksichtigen Sie die Privatsphäre anderer Leute. Benutzen Sie das Gerät nicht, um beispielsweise in eine fremde Wohnung zu schauen.

2. Teileübersicht


1. Zentrales Fokussierrad
2. Okularlinse
3. Objektivlinse
4. Mittelachse
5. Optische Röhre
6. Dioptrien Einstellung
7. Augenmuschel
8. Ringöse für Umhängeband

3. Reinigungshinweise

- Reinigen Sie die Okular Linsen ausschließlich mit einem weichen, fusselfreien Tuch wie einem Mikrofaser Tuch. Um ein Verkratzen der Linsen zu vermeiden, üben Sie lediglich einen sanften Druck mit dem Putztuch aus.
- Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, befeuchten Sie das Putztuch mit einem Brillen Reinigungsmittel und wischen Sie die Linsen vorsichtig ab.
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz und Feuchtigkeit. Lassen Sie das Produkt - vor allem nach Gebrauch bei hoher Feuchtigkeit - für eine kurze Zeit akklimatisieren, sodass die verbliebene Feuchtigkeit vor dem Aufbewahren verschwindet

4. Augenabstand

- Der Abstand zwischen den Augen variiert von Mensch zu Mensch, daher ist es unbedingt notwendig, dass Sie das Fernglas vor der Benutzung einstellen.
- Nehmen Sie das Fernglas in beide Hände (Abb. 1) und halten Sie es an Ihre Augen.
- Klappen Sie es so weit ein bis Sie einen einzelnen Kreis sehen, wenn Sie mit beiden Augen hineinsehen (Abb. 2).



5. Bildschärfe Einstellen

- a) Finden Sie ein mehr als 10 Meter entferntes Objekt.
- b) Schließen Sie Ihr rechtes Auge oder halten Sie einen Finger darüber.
- c) Drehen Sie das Fokussierad (Abb. 3), um das linke Auge richtig scharf zu stellen.
- d) Dann wiederholen Sie den Vorgang für das andere Auge, indem Sie die Dioptrien Einstellung (Abb. 4, Nummer 6) benutzen. Sobald Sie beide korrekt eingestellt haben, können Sie jedes Objekt in der Ferne mit beiden Augen scharf sehen.

6. Für Brillenträger

Für den optimalen Durchblick klappen Sie die Augenmuschel (7) mit beiden Händen nach hinten um. (Abb. 5)

7. Entsorgung

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial je nach Material ordnungsgemäß, beispielsweise Papier und Pappkarton.