

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Transmitters. Ob PC, DVD-Player oder Stereoanlage - mit diesem kleinen Gerät können Sie alle problemlos mit einem Bluetooth-Gerät koppeln und Musik kabellos übertragen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Transmitter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Bluetooth 3.0 Transmitter mit USB-Stromversorgung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsspannung	DC 5 V, 0,5 A
Bluetooth-Version	3.0
Bluetooth-Profil	A2DP
Reichweite	Bis zu 10 m
Frequenz	2,402 – 2,48 GHz
Anschlüsse	3,5 mm Klinke, zusätzlicher USB-Anschluss
Kabellänge	30 cm
Maße	40 x 25 x 11 mm

Inbetriebnahme



- Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkenstecker mit dem Klinken-Anschluss des gewünschten Geräts. Zur Stromversorgung des Geräts verwenden Sie den USB-Anschluss.
- Der Transmitter beginnt mit der Suche nach einem Bluetooth-Gerät, z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher. Versetzen Sie das Bluetooth-Gerät in den Pairing-Modus und platzieren Sie es so nah wie möglich am Transmitter.
- Der Pairing-Vorgang erfolgt automatisch nach ca. 20-30 Sekunden, das Gerät blinkt währenddessen abwechselnd rot und blau. Nach erfolgreichem Pairing blinkt es nur blau.



HINWEIS:

Geräte mit Bluetooth 4.0 sind nicht abwärtskompatibel und funktionieren nicht mit dem Transmitter. Nur Geräte bis Bluetooth 3.0 sind mit dem Transmitter kompatibel.



HINWEIS:

Wenn der Transmitter mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wurde, versucht er beim nächsten Start sich wieder mit diesem zu verbinden. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung hergestellt werden kann, kann im Pairing-Modus nach anderen Geräten gesucht werden.

Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Kopplung zustande kommt, verlässt das Gerät den Pairing-Modus. Drücken Sie dann die Pairing-Taste oder trennen und verbinden Sie den Transmitter erneut. Lesen Sie Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts für weitere Informationen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Gerät doch Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war, verwenden Sie es nicht, um einen elektrischen Schock, Explosion oder Schaden am Gerät oder körperlichen Schaden zu vermeiden.
- Legen Sie das Gerät nicht neben Hitzequellen, wie Heizungen, Öfen und andere

Geräte, die Hitze ausstrahlen. Legen Sie es nicht in direkte Sonneneinstrahlung.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Entfernen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder während Gewitter.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1594-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.06.16

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1594-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce transmetteur Bluetooth®. Transformez facilement votre PC, lecteur DVD ou chaîne Hi-Fi en lecteur compatible Bluetooth® ! Couplez-le à l'aide de ce simple adaptateur, et transmettez le son sans aucun fil vers un haut-parleur ou casque Bluetooth®.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Transmetteur audio USB Bluetooth®
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5V DC / 0,5 A
Version Bluetooth®	3.0
Profil Bluetooth®	A2DP
Portée	Jusqu'à 10 m
Fréquence	2,402 – 2,48 GHz
Connectique	Jack 3,5 mm, port USB supplémentaire
Longueur du câble	30 cm
Dimensions	40 x 25 x 11 mm

Mise en marche



- Branchez le connecteur jack 3,5 mm à la prise jack de l'appareil de votre choix. Pour l'alimentation de l'appareil, utilisez le port USB.
- Le transmetteur se met à chercher un appareil Bluetooth®, p. ex. un casque audio ou un haut-parleur. Placez l'appareil Bluetooth® en mode Appariement et placez-le le plus près possible du transmetteur.
- Le processus d'appariement s'effectue automatiquement au bout de 20 à 30 secondes, l'appareil clignote alors alternativement en rouge et bleu. Une fois l'appariement réussi, il clignote uniquement en bleu.



Les appareils dotés d'une connexion Bluetooth® 4.0 ne sont pas rétrocompatibles et ne fonctionnent pas avec le transmetteur. Seuls les appareils en Bluetooth® 3.0 sont compatibles avec le transmetteur.



NOTE :

Lorsque le transmetteur a été coupé à un appareil Bluetooth®, il essaie de s'y connecter au démarrage suivant. Si aucune connexion ne peut être établie dans les 30 secondes, il est possible de rechercher d'autres appareils en mode Appariement.

Si aucun appariement n'a été effectué au bout de 2 minutes, l'appareil quitte le mode Appariement. Appuyez alors sur le bouton Appariement ou bien débranchez le transmetteur pour le connecter à nouveau.

Pour plus d'informations, lisez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth®.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si l'appareil a toutefois été exposé à l'eau, à l'humidité ou à d'autres liquides, ne l'utilisez pas, afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion, d'endommagement de l'appareil ou de blessure corporelle.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, poêles ou autres appareils qui produisent et diffusent de la chaleur. N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil.

- Ne posez jamais d'objet lourd sur le produit.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant un orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-1594 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.06.2016