AUKEY

User Manual
Dashboard Camera

Bedienungsanleitung24.de

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY DR02 Armaturenbrett-Kamera. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

Armaturenbrett-Kamera
Dual-Port USB Kfz-Ladegerät
Mini-USB-Kabel
Aufkleber-Halterung
Zwei 3M Aufkleber
Sechs Kabelklemmen
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Optionales Zubehör: Die **AUKEY Externe GPS-Antenne** - die liefert genaue Positions- und Geschwindigkeitsdaten für das DR02, und die Daten wird gespeichert und auf aufgezeichneten Videos angezeigt. Diese erweiterten Informationen können Ihren Fall bei allen Streitigkeiten oder Zwischenfällen unterstützen.

Hinweis: Verwenden Sie bitte eine Class 10+ MicroSD-Speicherkarte (max. 128G) für zuverlässige Aufnahme und Leistung.

SanDisk Ultra und **Samsung Evo** MicroSD-Karten sind **NICHT** empfohlen, aufgrund der potenziellen Kompatibilitäts- und Leistungsprobleme.

Formatieren Sie die MicroSD-Karte vor dem ersten Gebrauch.

Besuchen Sie bitte www.aukey.com/downloads, um die neuste Firmware herunterzuladen.

Bedienungsanleitung24.de

Produkt-Diagramm



Bedienungsanleitung24.de

Spezifikationen

Modell	DR02
Bild-Sensor	Sony Exmor IMX323 2,19 Megapixel CMOS Sensor
CPU	NT96655
Display	1,5" LCD
Weitwinkel-Objektiv	170°
Material	PC + ABS, 6-Schicht-Glas
Aufnahme-Auflösungen	1080p (30fps), 720p (60fps), 720p (30fps), WVGA, VGA
Bildformat	JPEG
Sound-Aufnahme	Ein / Aus
Schwerkraft-Sensor-Sensitivität	Niedrig / Mittel / Höhe
Aufnahmemodi	Loop, Bewegungserkennung, Zeitraffer, Notaufnahme
Belichtungswert	-1.0, -2/3, -1/3, +0,0, +1/3, +2/3, +1,0
MicroSD-Karte	128GB unterstützt (Max). Class 10
Betriebstemperatur	-30°C - 75°C (-22°F - 167°F)
Eingang	DC 5V/1A-2A per Mini USB
Abmessungen	77 x 50,5 x 37mm / 3" x 2" x 1,45"

System-LED-Anzeige

Status	**Bedeutung**
Stetig grün	Ein; Nicht aufnehmen
Grün blinken	Ein; Aufnehmen
Aus	Aus

Bedienungsanleitung24.de

Steuertasten

Taste	Aufnahmemodus	Playlist & Setup-Menü	Wiedergabe-Modus
	In den Notaufnahme -Modus gehen	Zurück zum vorherigen Menü	Zurück zum Playlist / Stop
	Playlist ansehen(kurz drücken) Audio-Aufnahme ein/ ausschalten (lang drücken)	Nach oben	Löschen/ Rücklauf
	Setup-Menü öffnen (kurz drücken) Snapshot erstellen lang drücken)	Nach unten	Sperren & Entsperren / Schnell-Vorlauf
	Display ein/ausschalten	Enter/Bestätigen	Play/Pause
Zurücksetzen -Taste	Drücken diese Taste kurz, um das Gerät zurückzusetzen und neu zu starten		

- Im Wiedergabe-Modus: Play/Pause, Stop, Rücklauf, und Schnell-Vorlauf sind Steuertasten für Video-Wiedergabe.

Installation & Ein/Ausschalten

Für optimale Leistung, installieren Sie das AUKEY DR02 an der oberen Mitte der Windschutzscheibe. Die Richtung des Objektivs kann nach oben und unten angepasst werden. Befestigen Sie das Netzkabel mithilfe von Kabelklemmen bequem und sicher, wie in der folgenden Abbildung.

Achtung:
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aufgrund von dem Airbag oder von falscher Platzierung des Geräts oder dessen Kabel



Bedienungsanleitung24.de

Zum Einschalten, stecken das Kfz-Ladegerät in die 12V-Buchse Ihres Fahrzeugs ein, dann schließen das mitgelieferte Kabel an das Kfz-Ladegerät und den Mini-USB-Port von DR02 an. Stecken die MicroSD-Karte in das MicroSD-Karte-Slot ein. Formatieren die Karte mithilfe von "Format" Option in "Setup" der Dash-Kamera. Nach jedem Einschalten wird das System sich die Aufnahme automatisch starten. Zum Ausschalten, trennen Sie das Mini-USB-Kabel.

Video aufnehmen

- Loop-Aufnahme: Die Aufnahme wird sich nach dem Einschalten mit einer MicroSD-Karte im Gerät automatisch starten. Jede Aufnahmedaten ist bis zu zehn Minuten lang, alte Aufnahme wird ersetzt, wenn der Micro-SD-Kartenspeicher voll ist.
- Bewegungserkennung-Aufnahme: Schalten die Bewegungserkennung in "Setup" ein. Die Kamera wird die Video-Aufnahme starten, wenn die Dash-Kamera die Bewegung in der Front detektiert, und die Aufnahme wird stoppen, wenn keine Bewegung mehr detektiert wird.
- Zeitraffer-Aufnahme: Schalten die Zeitraffer-Aufnahme in "Setup" ein. Die Kamera wird ein Bild per Sekunde erfassen, um ein Video bei 30fps zu schaffen.

Notaufnahme

- Daten manuell Backup
  Drücken , um die aktuelle Daten zu backup, sodass es nicht überschrieben wird. Das Symbol wird auf der oberen linken Ecke des LCD-Displays erscheinen, um anzuzeigen, dass eine geschützte Notfall-Aufnahme ausgeführt wird.

- Daten Auto-Backup
  Sobald der G-Sensor durch einen plötzlichen Stoß aktiviert wird, wird das Gerät die Aufnahme automatisch starten und vor Überschreiben schützen. Stellen die Sensitivität des G-Sensors im "Setup" Menü ein.

Snapshot

- Halten für 3 Sekunden lang gedrückt, um ein Snaphot beim Aufnahmemodus zu erstellen.
- Die Snapshot-Daten befinden sich im Ordner \AUKEY\PHOTO auf der MicroSD-Karte.
- Das Symbol wird erscheinen, nachdem Sie ein Snapshot erstellen. Es wird die Videoaufnahme nicht unterbrechen.

Bedienungsanleitung24.de

Audio aufnehmen

Halten [▲] beim Aufnahmemodus (oder bei der Einstellung im "Setup" Menü) gedrückt, um die Audio-Aufnahme ein/auszuschalten. Wenn die Audio-Aufnahme eingeschaltet ist, wird die In-Car-Audio während der Video-Aufnahme aufgenommen. Ton-Details der möglichen Gefahren, die Ihnen helfen könnten, vor allem beim Ausschalten der Kamera, es könnte nützliche Informationen versorgen. Sie können sogar mit dem das Auto-Nummernschild aufzeichnen, das möglicherweise nicht im Video aufgenommen werden kann.

Daten aus MicroSD-Karte übertragen

1. Schalten das Gerät(das Stromkabel trennen) aus und entnehmen die MicroSD-Karte.
2. Stecken die MicroSD-Karte in einen Computer- MicroSD-Karte-Slot oder Leser, und Ihr Computer wird die MicroSD-Karte automatisch erkennen.
3. Finden die Videoaufnahme-Daten, die befinden sich im Ordner \AUKEY\MOVIE (oder \AUKEY\PHOTO für Snapshots).
4. Kopieren die Daten auf Ihren Computer.

Photos und Video ansehen

1. Drücken [▲], um in das Playlist zu gehen.
2. Photos oder Videos durch das Auswählen von "Photo File" oder "Video File" ansehen.
3. Wählen eine File aus, die Sie ansehen möchten und [OK] drücken.
4. Für Videos, drücken [OK] nochmal zum Starten der Wiedergabe.

Photos und Videos löschen und sperren/entsperren

- Nach der Auswahl im Playlist, drücken [▲] zum Löschen oder [▼] zum Sperren /Entsperren den Photo-oder Video-Daten. Wenn eine Video abgespielt wird, drücken [⚠] zum Aufhören, und dann drücken [▲] zum Löschen oder [▼] zum Sperren/ Entsperren.
- Sobald gelöscht, können Fotos und Videos nicht wiederhergestellt werden.
- Wenn Sie ein Photo oder Video sperren, wird es geschützt und nicht überschrieben.

Produktpflege

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Kamera und Halterung im Ort fest montiert sind, um das Ausfallen zu vermeiden
- Halten von Flüssigkeiten, extremer Hitze, und starken magnetischen Feldern fern

Bedienungsanleitung24.de

- Stellen Sie sicher, dass die Betriebstemperatur innerhalb den Bereich von -30°C - 75°C (-22°F - 167°F) ist
- Berühren Sie nicht die Oberfläche des Objektivs. Es kann mit Wattestäbchen oder Objektiv-Reinigungspapier reinigt werden. Wenn der Schmutz nur schwer zu entfernen ist, kann ein abriebfester Gläser-Objektivreiniger verwendet werden. Verwenden Sie keine ätzenden Lösungen

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte dessen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Bedienungsanleitung24.de

Model: DR02

Bedienungsanleitung24.de

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

RoHS
Made in China