



Bedienungsanleitung für Shark Armbanduhr (LED)

Wasserfest

Shark Armbanduhr ist eine wasserfeste Uhr gemäß Standard 3 ATM, der bestimmt, dass die Uhr:

- Niesel- und Regenbeständig sein muss
- Alltagsgebrauchbeständig (Hände waschen)
- bei angemessener Verwendungsweise ist die Uhr geeignet auch fürs Gebrauch beim Duschen und Schwimmen (die Uhr sollte nicht starken Wasserstrahlen ausgesetzt werden , unter Wasser keine Knöpfe betätigen)
- nicht zum Tauchen geeignet ist

Antrieb (Batterie)

Die Shark Armbanduhr wird von einer CR2025 Batterie angetrieben, deren Lebensdauer cca. 1 Jahr beträgt. Wenn die Uhr nicht mehr gehen sollte, ist es an der Zeit die Batterie von einem lokalen Uhrmacher wechseln zu lassen. Wenn Sie den Wechsel der Batterie selber vornehmen möchten, kann es wegen der unzutreffender Ausrüstung dazu führen, dass die Uhr die Wasserfestigkeit verliert.

Einstellungen von Datum und Uhrzeit

Analog-Anzeige

- Ziehen Sie die Krone heraus (nach rechts)
- zur Einstellung der Uhrzeit die Krone in Richtung des Uhrzeigers drehen
- nach der Einstellung drücken Sie die Krone wieder zurück (Anfangsstellung)



Digital-Anzeige (für die Namen der Drücker siehe Bild rechts)

- drücken Sie den Drücker A, dannach halten Sie den Drücker C ungefähr drei Sekunden lang gedrückt, sodass die Sekundenanzeige anfängt zu blinken
- mit Drücker B stellen Sie die Werte ein (größer)
- bei jedem Drücken von Drücker C wechselt das Blinken in der folgenden Reihenfolge:
(Sekunden, Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag, Format 12/24)
- mit Drücker B wird der Wochentag in engl. Abkürzung angezeigt (siehe Bild rechts)



Alarm- /Weckereinstellungen

- um den Alarm einzustellen drücken Sie den Drücker A, anschließend halten Sie den Drücker D
- mit Drücker B stellen Sie Alarm ein/aus
- mit Drücker D, bewegen Sie sich auf das Feld der Zeiteinstellung
- mit Drücker B stellen Sie die Zeit des Alarms ein
- mit Drücker C bestätigen Sie die Alarmeingabe

ALE Licht signalisiert, dass der Wecker eingeschaltet ist, ALM Licht weist darauf hin, dass der Alarm eingestellt wird und nicht die Zeit

Armband Anpassung

Armbandlänge kann auf zwei Arten und Weisen verkürzt werden, bei der Ersten durch Einstellung der Klemme (cca. 0.5 cm), oder mit der Zweiten Möglichkeit durch Entnahme eines Gliedes (cca. 1 cm). Fürs Letztere sind spezielle Werkzeuge benötigt und werden bei einem Uhrmacher sehr günstig durchgeführt.