





AMAZFIT

Bedienungsanleitung für Amazfit Stratos 3


01 Packungsinhalt



1 × Smartwatch mit Armband




1 × Ladestation




1 × Bedienungsanleitung

02 Die App installieren

Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code in der Bedienungsanleitung, um die Amazfit App auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Sie können die neueste Version der Amazfit App auch im Google Play Store oder dem App Store von Apple herunterladen.



03 Über die Uhr




04 Die Uhr ein-/auszuschalten

1. Halten Sie die Power/Start Taste oben rechts auf der Uhr gedrückt, bis der Uhrbildschirm aufleuchtet und die Startanimation anzeigt.
2. Wenn die Uhr eingeschaltet ist, halten Sie diese Taste länger als 6 Sekunden gedrückt, dann wird das Menü zum Ausschalten angezeigt.
3. Beim ersten Start der Uhr erscheint der QR-Code zum Koppeln auf dem Bildschirm.

05 Die Uhr koppeln

Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App, erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an. Dann gehen Sie zu „Profil“ - „Gerät hinzufügen“, „Amazfit Stratos 3“ zu wählen und den Anweisungen zu folgen, um den auf der Uhr erscheinenden QR-Code zu scannen. Danach ist das Koppeln fertig.




06 Die Uhr aufladen

Verbinden Sie den Ladeanschluss der Uhr eng mit der Kontaktfläche der Ladestation. Verbinden Sie den USB-Anschluss am anderen Ende der Ladestation mit dem Ladegerät des Mobiltelefons oder USB-Anschluss des Computers (mit Nennausgangsspannung von 5 V und Ausgangsstrom über 500 mA), um die Uhr aufzuladen.

Hinweis:

Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Uhr nur die im Lieferumfang enthaltene Original-Ladestation. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Ladestation immer trocken ist.



07 Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Das folgende Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür verantwortlich sind, die elektronischen Geräte in Recyclingzentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu schonen.

08 Zertifizierungen und Sicherheitszulassungen



Hiermit erklärt Anhui Huami Information Technology Co. Ltd., dass das Funkgerät des Typs A1929 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<http://en.amazfit.com/support.html>

Weitere Aufsichtsinformationen und Produktzertifizierungs-/Konformitätslogos für Amazfit Stratos 3 finden Sie unter Aufsicht und Kontrolle auf Ihrem Amazfit Stratos 3.

09 Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie zum Aufladen die im Lieferumfang enthaltene Ladestation und wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufladen trocken.
2. Die Uhr kann einem Druck standhalten, der einer Tiefe von 50 m entspricht. Es eignet sich zum Schwimmen in Pools oder im Flachwasser, zum Tauchen, Baden oder für Sauna jedoch nicht.
3. Bitte bedienen Sie die Uhr nicht unter Wasser. Nachdem die Uhr ins Wasser tauchte, können Sie den Touchscreen berühren oder die Uhr aufladen, nur bis die Uhr mit einem Tuch trockenge wischt ist.
4. Die Uhr ist nicht beständig gegen erosive Flüssigkeiten wie saure und alkalische Lösungen oder chemische Reagenzien. Schäden oder Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

10 Grundparameter

Produktmodell: A1929

Armbandbreite: 22 mm

Batteriekapazität: 300 mAh

Bedienungstemperatur: 0 °C bis 45 °C

Eingang: 5V  0.5A (MAX)

Frequenz: 2402-2480 MHz

Max. Output: 10 dBm

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11b/g 2.4GHz; BT 4.0 BLE

Wasserdichtigkeitsklasse: 5 ATM (entspricht Druck in Tiefe vom 50m)

Kompatibilität: Die Uhr ist mit Geräten kompatibel, die Bluetooth 4.0 unterstützen und mit Android 5.0, iOS 10.0 oder höher vorgesehen sind.

11 Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie dieses Gerät verwenden und bedienen, um die optimale Leistung zu gewährleisten und die gefährlichen oder illegalen Situationen zu vermeiden. Verwendungsszenarien und Überlegungen zur Bedienungsumgebung:

1. Es ist grundsätzlich verboten, dieses Gerät in Umgebungen wie Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiefabriken, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder chemische Proben zu verwenden, da es sonst zu Explosionen oder Bränden kommen könnte.
2. Um Verletzungen zu vermeiden, ist es Kindern und Haustieren grundsätzlich verboten, dieses Gerät oder dessen Zubehör zu verschlucken oder zu beißen.
3. Es ist grundsätzlich verboten, dieses Gerät an Orten, wo die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, aufzustellen, da es sonst zu Bränden oder Explosionen kommen könnte.
4. Es ist grundsätzlich verboten, dieses Gerät in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer wie Öfen und elektrischen Heizkörpern aufzustellen.

-
5. Manche Leute haben allergische Anlagen. Ihre Haut könnte allergisch gegen Kunststoffe, Leder, Fasern und andere Materialien sein. Die Haut nach langer Zeit Kontakt weist Symptome wie Schwellung, Entzündung und dergleichen auf. Wenn solche oder ähnliche Symptome erscheinen, sollte man ab sofort das Gerät zum Gebrauch aufhören und einen Arzt aufsuchen.
 6. Verwenden Sie keine nicht zugelassenen oder nicht kompatiblen Power Adapters, Ladegeräte oder Datenkabel, die das Gerät oder das Zubehör beschädigen und Feuer, Explosionen oder andere Gefahren verursachen könnten.
 7. Vom Gerät erzeugte Funkwellen können den normalen Betrieb von implantierbaren medizinischen Geräten oder persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörgeräten beeinträchtigen. Wenn Sie diese Medizinprodukte verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um Informationen zu den Einschränkungen für deren Verwendung zu erhalten.
 8. Behandeln Sie das Gerät und dessen Zubehör nicht als normale Haushaltsabfällen. Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung des Geräts und dessen Zubehörs und vielen Dank für Ihre Unterstützung für Recycling.

12 Batteriesicherheit

1. Dieses Gerät ist mit einem nicht entfernbaren eingebauten Akku ausgestattet. Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus, um Schäden am Akku oder im Gerät zu vermeiden. Der Akku kann nur von offiziell zugelassenen Servicecentern ausgetauscht werden.
2. Stellen Sie den Akku nicht in hohen Temperaturen oder in der Nähe von Heizgeräten, Sonnenstrahlen, Heizkörpern, Mikrowellengeräten usw. auf.
3. Zerlegen oder montieren Sie den Akku nicht, setzen Sie kein Unbekanntes ein und tauchen Sie die Uhr nicht in Flüssigkeiten, um ein Auslaufen, Überhitzen, Entzünden oder Explodieren der Batterie zu vermeiden.
4. Wenn aus der Batterie Flüssigkeit austritt, setzen Sie die Haut oder die Augen keiner solchen Flüssigkeit aus. Wenn die Flüssigkeit Ihre Haut oder Ihre Augen berührt, spülen Sie bitte Ihre Haut oder Ihre Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
5. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da er sonst feuern und explodieren könnte.

-
6. Bitte entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Bestimmungen, keinesfalls als normale Haushaltsabfällen.
 7. Lassen Sie Kinder oder Haustiere den Akku nicht verschlucken oder beißen, um Verletzungen oder Explosion des Akkus zu vermeiden.
 8. Lassen Sie den Akku nicht fallen, drücken Sie ihn nicht zusammen und stechen Sie nicht in ihn, um Kurzschluss und Überhitzung im Inneren wegen starken äußeren Druckes zu vermeiden.
 9. Verwenden Sie keinen beschädigten Akku.

13 Pflege und Wartung

1. Reinigen Sie das wasserdichte Gerät und das Armband regelmäßig mit Wasser und trocknen Sie es vor dem Tragen mit einem weichen Tuch ab.
2. Verwenden Sie während der Reinigung keine Reinigungsmittel wie Seife, Flüssigseife, Badeschaum und Emulsion, um chemische Rückstände zu vermeiden, die die Haut reizen und die Wasserbeständigkeit des Geräts beeinträchtigen könnten.
3. Reinigen und trocknen Sie das Gerät rechtzeitig, nachdem Sie es während des Badens (für Geräte, die während des Badens zu verwenden sind) oder beim Schwimmen (für Geräte, die während des Schwimmens zu verwenden sind) oder beim Schwitzen getragen haben.
4. Machen Sie das nicht wasserdichte Lederarmband nicht nass, um Verkürzung der Lebensdauer zu vermeiden.
5. Versuchen Sie, ein helles Armband von dunkler Kleidung fernzuhalten, um Färben zu vermeiden.
6. Tragen Sie das Gerät nicht in Sauna oder Dampfbad, um die Wasserbeständigkeit nicht zu beeinträchtigen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in Hochgeschwindigkeitswasserströmungen wie Tauchen und Wasserski.

14 Besondere Hinweise

1. Dieses Handbuch basiert auf vorhandenen Informationen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen und Modifikationen an den Produktspezifikationen und -funktionen vorzunehmen und alle in diesem Dokument beschriebenen Produkte zu modifizieren und zu verbessern.
2. Der Inhalt dieses Handbuchs wird zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts zur Verfügung gestellt, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und den Inhalt des Dokuments übernommen, es sei denn, das anwendbare Recht schreibt etwas anderes vor. Ansprüche, die auf den Daten, Büchern oder Textbeschreibungen beruhen, werden daher nicht anerkannt.
3. Dieses Gerät wird nicht für medizinische Zwecke verwendet, daher dienen die hier angegebenen Daten und Informationen nur als Referenz.
4. Wenn Sie das Gehäuse dieses Gerätes unbefugt zerlegen, übernehmen wir keine Gewährleistung mehr.
5. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz zur Benutzeranleitung. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.

15 Garantie- und Rückgaberrichtlinien

Die beschränkte Garantie von Amazfit deckt Amazfit-Produkte ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Fabrikationsfehler ab. Die Garantiefrist beträgt 12 Monate oder einen anderen Zeitraum, den die geltenden Verbrauchergesetze im Kaufland des Verbrauchers vorschreiben. Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten des geltenden Verbraucherrechts.

Offizielle Website: en.amazfit.com