

APP installieren

Scannen Sie auf Basis Ihres Handy-Betriebssystems den QR-Code. Laden Sie „GloryFit“ aus „app store“ oder Android-Anwendungsmarkt (QQ Myapp / BaiduAssistant) herunter und installieren sie.

Anforderungen an Handysystem: Android 4,4 oder höher, IOS8,0 oder höher, Bluetooth 4,0 oder höher.



Verbindung mit der Uhr

1. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein. Hinweis: Bitte nicht die Uhr durch Bluetooth mit Ihrem Handy verbinden.
2. Schalten Sie die APP ein - klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" - "Suchen" - klicken Sie auf den entsprechenden gesuchten Bluetooth-Namen - die Uhr ist erfolgreich gebunden
Bei der Paarung bestätigen Sie bitte IP-Adresse des angezeigten Bluetooths auf der Armbanduhr.
Scrollen Sie die Hauptschnittstelle nach oben, um die Einstellungsseite anzuzeigen und um die Bluetooth-IP-Adresse zu finden.

Bedienungsanleitung

Definitionen von Tasten

Ein / Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste auf einem beliebigen Bildschirm 3 Sekunden lang, und der Bildschirm zur Bestätigung des Herunterfahrens wird eingeblendet. Drücken Sie kurz darauf, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Bedienung: Wischen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln. Wenn der aktuelle Bildschirm Unterbildschirme enthält, klicken Sie auf ein Symbol, um den entsprechenden Unterbildschirm aufzurufen. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Informationen synchronisieren

Nachdem die Armbanduhr mit dem Handy erfolgreich gebunden wurde, stellt die Zeit auf der Armbanduhr automatisch ein sowie werden Ihre Sportinformationen und Ihr Gesundheitszustand sofort synchronisiert und aufgezeichnet.

Hauptfunktionen

Uhr, Schrittzählung, Distanz, Kalorien, 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung, Anruferinnerung, Weckererinnerung, Erinnerung für langes Sitzen, Nachrichtenerinnerung, usw.

Ausschalten und Zurücksetzen


Drücken Sie die Seitentaste 3 Sekunden lang, um die Uhr einzuschalten und den Hauptbildschirm aufzurufen. Wischen Sie den Bildschirm nach oben, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen. Klicken Sie auf "Einstellungen", um die

Einstellungsliste aufzurufen. Wählen Sie Ausschalten oder Zurücksetzen




Wechsel der Hauptschnittstellen

Der ELEGANT C520 verfügt über vier verschiedene Arten von Zifferblättern, mit denen Sie unterschiedliche ästhetische Anforderungen bei verschiedenen Gelegenheiten erfüllen können. Sie können Ihr Lieblingswahrland auswählen, indem Sie kurz auf den Hauptbildschirm Tippen.



Schrittzählung

Die Anzahl der Schritte, Distanz und Kalorien werden aufgezeichnet. Die Daten werden um Mitternacht auf Null gesetzt und am neuen Tag erneut gezählt. Gleichzeitig werden die historischen Daten gespeichert und in die APP hochgeladen.



Bitte beachten Sie, dass die Schrittzählung eines Smart Fitness Armbands nicht 100% genau sein kann. Erlauben Sie einen bestimmten Fehler (geringfügiger Fehler). Das Zähneputzen, Handbewegungen während des Kochens können dazu führen, dass die Uhr Rechenfehlern macht. Wir werden unsere Berechnungen weiter optimieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzfrequenzüberwachung

Rufen Sie die Herzfrequenzüberwachung auf und die Anzeige blinkt weiter. 10 Sekunden später erscheinen die Überwachungsdaten und werden in der APP synchronisiert. Streichen Sie über den Bildschirm und die Überwachung wird beendet. Sie können in der APP eine 24-Stunden-Überwachung einstellen.



Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein medizinisches Produkt. Die Armbanduhr und ihre Anwendungen dürfen nicht zu der Diagnose, der Behandlung oder der Vorbeugung von Krankheiten verwendet werden. Wenn Sie Ihre Sport- oder andere Gewohnheiten ändern, müssen Sie sich zunächst an einen

qualifizierten Arzt wenden, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Unsere Gesellschaft behält sich das Recht vor, die in diesen Gebrauchsanweisungen beschriebenen Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu verbessern. Gleichzeitig behält sich unsere Gesellschaft das Recht vor, die Produktinhalte ständig zu aktualisieren. Alle Inhalte unterliegen dem tatsächlichen Produkt.

Sportmodus

Es stehen Multi-Modie zur Wahl.



Klicken Sie auf "Training", um direkt auf "Training" zuzugreifen. Ihre Sportdaten werden detailliert erfasst. Es werden nur eine Minute Sportdaten gespeichert.

Bitte beachten Sie, dass die Wasserdichtigkeit des Produkts IP68 ist, jedoch unterstützt das Produkt nicht das Eintauchen in heißes Wasser, ätzendes Wasser und andere ätzende Flüssigkeiten und das Tauchen über 3 Meter.

Einstellungen

Handy suchen: Klicken Sie auf „Suchen“. Wenn Ihr Mobiltelefon mit der Uhr verbunden ist, klingelt Ihr Mobiltelefon.

Helligkeitsregelung: Die Uhr verfügt über 4 Helligkeitsstufen. Klicken Sie auf "Helligkeit", um die Helligkeit zu erhöhen. Die




Standardhelligkeitsstufe der Uhr ist Stufe 2.

Produktinformationen: Bluetooth-Name, Bluetooth-Adresse und Versionsnummer.

Einstellungen: Klicken Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungsliste aufzurufen. In der Liste werden "Ausschalten", "Zurücksetzen" und "Info" angezeigt.

Benachrichtigung



Es ist in einer APP eingeschaltet. z. B. WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter, Leitung usw. Nur wenn die Uhr mit Ihrem Mobiltelefon verbunden bleibt und die Benachrichtigung aktiviert ist, erhält die Uhr Benachrichtigungen.

Anruferinnerung

Es ist in der APP eingeschaltet. Sie können "Erinnerung verzögern" und "Anruf ablehnen" einstellen. Die Kontaktperson oder Telefonnummer des Anrufers wird angezeigt, wenn ein Anruf eingeht.



Übermäßige Erinnerung an das Sitzen

Es ist in der APP eingeschaltet. Sie können die Startzeit, die Endzeit und das Erinnerungsintervall einstellen.



Wecker

Es ist in der APP eingeschaltet. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, vibriert die Uhr, um Sie daran zu erinnern.



Handgelenk anheben, um Bildschirm zu beleuchten

Es ist in der APP eingeschaltet. Erst nach dem Einschalten leuchtet der Bildschirm auf, wenn Sie Ihr Handgelenk anheben.

Bitte-Nicht-Stören-Modus

Es ist in der APP eingeschaltet. Sie können die Start- und Endzeit einstellen. Nach dem Einschalten des Modus werden die Funktionen wie "Vibration" "Handgelenk anheben, um Bildschirm zu beleuchten" und "Benachrichtigung" ausgeschaltet.

Armbanduhr finden

Nach deEinschalten dieser Funktion in der APP vibriert die Armbanduhr.

SMS Benachrichtigung

Es ist in der APP eingeschaltet. Wenn Ihr Mobiltelefon eine SMS empfängt, werden Sie von der Uhr synchron daran erinnert.

Dauer des hellen Bildschirms

Es ist in der APP eingeschaltet. Sie können die Dauer des hellen Bildschirms auf 5s, 10s oder 15s einstellen

Zeitsystem

Es wird in der APP eingestellt. Sie können das 12-Stunden-System oder das 24-Stunden-System einstellen.

Gerätesprache

Es wird in der APP eingestellt. Es stehen 18 Sprachen zur Auswahl.

Basic Parameters

Display: 1,28-Zoll-TFT-Display

Akkukapazität: 160 mAh (Polymer)

Auflösungsverhältnis: 240 * 240 dpi

Arbeitszeit: 10-20 Tage

Produktgewicht: 48g

Synchronisationsmethode: Bluetooth 5.0

Produktgröße: Durchmesser 44,5 * 9,8 mm

Arbeitstemperatur: -20 °C ~ 50 °C

Material der Handschlaufe: TPU

Kompatibilität: iOS 8.0 + Android 4.4 +

FAQ

1. Warum kann die Uhr zum Zeitpunkt des Bindens nicht gefunden oder verbunden werden?

- Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Ihres Mobiltelefons aktiviert ist, und stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Uhr und Ihrem Mobiltelefon nicht mehr als 0,5 m beträgt.
- Bitte prüfen Sie, ob die Batterie der Uhr leer ist. Wenn das Problem nach dem Laden der Uhr für 2 Stunden nicht behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

2. Warum kann gelegentlich keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden?


Der Bluetooth-Dienst einiger Mobiltelefone wird zum Zeitpunkt des Neustarts gelegentlich abnormal. In der Regel kann die Bluetooth-Verbindung nach dem Neustart Ihres Mobiltelefons hergestellt werden.

3. Warum lässt sich ein Android-Handy leicht trennen?


Die System Speicherverwaltung eines Android-Handys schaltet die APP auf der Bühne zwangsweise aus. Sie müssen den Energiesparmodus deaktivieren und die APP auf die grüne Bühne hinter dem System-Manager ziehen, damit die APP nicht gewaltsam ausgeschaltet wird.

4. Warum kann die Armbanduhr die Push-Nachrichten nicht erhalten?

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung und der Hintergrundbetrieb normal bleiben.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter für Push-Benachrichtigungen am Mobiltelefon aktiviert ist



3). Vergewissern Sie sich, dass der Push-Benachrichtigungsschalter an der APP aktiviert ist



4). Überprüfen Sie, ob die Zeiteinstellung Ihres Nicht stören-Modus korrekt ist.

5). Überprüfen Sie, ob Nachrichten normal in der Benachrichtigungsleiste Ihres Mobiltelefons angezeigt werden können. Die Push-Benachrichtigungen der Uhr werden durch Lesen der Nachrichten in der Benachrichtigungsleiste Ihres Mobiltelefons gesendet. Wenn in der Benachrichtigungsleiste Ihres Mobiltelefons keine Nachrichten angezeigt werden Mobiltelefon kann die Uhr keine Push-Benachrichtigungen empfangen.