



Schnellinstallations-Anleitung für die Littelf Smart Home Kamera

Vielen Dank, dass Sie sich für die Littelf Smart Home Kamera entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

I. Im Lieferumfang enthalten



1 Kamera



1 Netzteil



1 Netzkabel



3 Spreizdübel



1 Aufkleber



1 Kurzanleitung



3 Schrauben



3M-Klebstoff

II. Funktionen (literal translation: Produktaussehen)




Produktparameter

Maximale Auflösung	1080P(1920*1080)
Die Brennweite des Objektivs	2.8mm
Feldwinkel	130°
SD-Karte	Unterstützung von maximal 128 GB
W-lan	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz
Arbeitstemperatur	-10°C-45°C
Arbeitsfeuchtigkeit	≤ 95% rF

III. Setup Anleitung (literal translation: Produktanleitung)

1. App Download und Installation

1). Für Android-Geräte: Laden Sie im Google Play App Store die „Littelf smart“ App; Für IOS-Geräte: Laden Sie im App Store die App „Littelf smart“.



2). Verbinden Sie ihr Smartphone (IOS/Android) mit einem 2,4G Wifi-Netzwerk und scannen Sie den unten abgebildeten „Littelf smart“ App QR-Code ein. Folgen Sie den Anweisungen der App um die Installation und den Download abzuschließen.




Android iOS

Anmerkung: Um volle Funktionalität der „Littelf smart“ App sicherzustellen, erlauben Sie der „Littelf smart“ App den Zugriff auf Ihre Mobilgeräte.

2. Konto anlegen


Öffnen Sie die „Littelf smart“ App, akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung und legen Sie ein Konto mit einer gültigen Emailadresse an. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich in die Littelf smart App einloggen.




Anmerkungen:
1) Bitte auf „Einverstanden“ klicken, unter „Endbenutzervereinbarung und Datenschutzerklärung“;
2) Falls Sie den Verifizierungscode nicht in Ihren Emails finden, suchen Sie bitte nach dem Verifizierungscode im Spam-Ordner.

3. Verbindungsmodus

Schalten Sie die Kamera an und warten Sie, bis das rote Licht blinkt (ungefähr 40-60 Sekunden). Starten Sie die Verbindung mit der Littelf Kamera.



(1)



(2)

Anmerkungen:

1) Sonderzeichen wie @, #, %, & sind nicht zulässig im Passwort.
2) Stellen Sie die Kamera neben den Router vor der Konfiguration
3) QR-Code Netzkopplung und Smart Konfiguration werden nur im 2,4G Wifi unterstützt.

3.1 QR-Code-Modus

Definition


Benutzen Sie die Kamera zum Scannen des QR-Codes auf Ihrem Smartphone.

Schritte

Auf Kopplungsmodus klicken – QR-Code auswählen – auf nächsten Schritt klicken – Passwort eingeben (Passwort darf keine der folgenden Sonderzeichen enthalten: @, #, %, &) – auf Weiter klicken – QR-Code mit der Kamera scannen (Den QR-Code ungefähr 15-20cm von der Kamera entfernt platzieren) – Klicken Sie auf "Piep hören" – Warten auf die Beendigung der Verbindung



(1)



(2)



(3)



(4)

3.2 EZ-Modus

Definition


Nachdem Sie ihr Smartphone mit de. 2,4G Wifi Netzwerk verbunden haben, geben Sie Ihren Nutzernamen und das Wifi-Passwort zur Kopplung mit dem Netzwerk ein.

Schritte

Auf Kopplungsmodus klicken – EZ-Modus auswählen – auf nächsten Schritt klicken – WifiPasswort eingeben (Passwort darf keine Sonderzeichen enthalten: @, #, %, &) – auf Bestätigen klicken – Verbindung wird hergestellt – Die Verbindung ist erfolgreich wenn ein Ton erfolgt.



(1)




(2)

IV. Betriebsanleitung


1. Einführung in die Nutzoberfläche

Über die Echtzeit-Video Nutzoberfläche können Sie die Zoom-Funktion benutzen, Sounds abspielen, hochauflösende (HD) Bilder aufnehmen, das Echtzeit-Video im Vollbildmodus ansehen, Echtzeit-Bilder erstellen, die Freisprechanlage starten, Bilder und Videos lokal speichern und den HD-Modus der Kamera auswählen.




V. FAQ&Feedback

Alle FAQs zum Gerät befinden sich hier. Falls Sie keine Lösung für Ihr Problem finden, können Sie eine Frage übermitteln, indem Sie auf „ungelöst“ klicken. Ihre Frage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.



(1)

(2)



(3)

VI. Problembehandlung

1) App kann nicht registriert werden

- Bitte bestätigen Sie die Endnutzervereinbarung und Datenschutzerklärung.
- Bitte checken Sie Ihren Spam-Ordner nach dem Verifizierungscode.
- Erlauben Sie der App während der Installation Zugriff auf Ihren Standort und weitere Rechte, das System weist Ihnen automatisch den optimalen Server zu.
- Falls die oben genannten Lösungen nicht helfen, empfehlen wir eine Deinstallation und Neuinstallation der App. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf Ihren Standort sowie alle weiteren Rechte erlaubt sind.

2) Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden

A) Verbindung zum Wifi kann nicht hergestellt werden:

- Bitte aktivieren Sie DHCP auf Ihrem Router.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera nicht gesperrt ist in den MAC Einstellungen Ihres Routers.
- Deaktivieren Sie das 5Ghz Wifi Ihres Routers (: Bitte Anmerkung kontaktieren Sie den Hersteller, falls Sie das 5G Netz nicht ausschalten können).
- Nachdem Sie mit dem 2,4Ghz Wifi verbunden sind, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone eine Internetverbindung besitzt.
- Wenn das Netzwerk normal funktioniert, resetteten Sie die Kamera und verbinden Sie sich neu.

B) Wifi Passwort

Prüfen Sie, ob das Wifi Passwort der Kamera übereinstimmt mit dem Wifi Passwort vom verbundenen Router.

C) Verbindung zum 5G Wifi ist getrennt, Verbindung zum Wifi kann nicht hergestellt werden.

- Deaktivieren Sie das 5G Netzwerk und aktivieren Sie das 2,4G Netzwerk. Trennen Sie die Verbindung vom Router und starten Sie die Kamera neu.
- Im Wifi Namen darf "5G" nicht enthalten sein.

3) Die Kamera ist mit dem Wifi verbunden, die Stimme der Kamera wird nicht gehört.

- Resetteten Sie die Kamera, dann schalten Sie die Kamera aus und verbinden Sie die Kamera wieder (Nur ein Reset entfernt Metadaten).

- Halten Sie das Smartphone so nah wie möglich an die Kamera und den Router beim Verbinden.
- Schalten Sie das 5Ghz Wifi aus.

4) Ich erhalte keine Pop-up-Nachricht vom Bewegungsmelder

- Öffnen Sie die Berechtigungseinstellungen in Ihrem Smartphone und aktivieren Sie die Benachrichtigungserlaubnis.
- Eine Android-Smartphones erhalten keine Benachrichtigungen wenn sie in den Standby-Modus gehen.
- Schalten Sie die Bewegungserkennung aus in der App.
- SMS- und Email-Nachrichten werden zurzeit nicht unterstützt.

5) Der Bewegungsmelder schickt zu häufig neue Nachrichten

- Falls die Bewegungserkennungsempfindlichkeit zu hoch eingestellt ist, können auch kleine Bewegungen einen Alarm auslösen.
- Reduzieren Sie die Bewegungserkennungsempfindlichkeit (ein niedriges Level wird empfohlen).

6) Nach dem Einführen einer SD-Karte wird "beschädigt" angezeigt

- Bevor Sie eine SD-Karte einführen, trennen Sie das Gerät vom Strom. Schließen Sie das Gerät wieder an den Strom an, nachdem Sie die SD-Karte eingeführt haben.
- Die SD-Karte muss vor dem Einführen formatiert werden. In der App können Sie die SD-Karte ganz einfach formatieren.
- Wir empfehlen den Kauf einer SD-Karte vom Originalhersteller.

7) Gleichzeitiges Anschauen von Videos auf unterschiedlichen Geräten mit derselben Kamera

- Der Hauptnutzer kann das Video uneingeschränkt oft teilen, die anderen Nutzer haben nur das Recht das Video anzuschauen und Momentaufnahmen sowie Videos aufzunehmen.
- Der Hauptnutzer kann sich mit Kontonamen und Passwort auf anderen Geräten einloggen um das Video anzuschauen sowie andere Funktionen zu nutzen.

8) Nutzbeispiele für den Reset Knopf

- Sie möchten die Wifi Informationen zurücksetzen.
- Ein Wifi Fehler tritt vor der Verbindung zur Kamera auf.
- Das Wifi Passwort ist fehlerhaft.
- Das Wifi bricht ab.
- Sie möchten ein neues Wifi konfigurieren.

9) Was kann ich tun, falls ich keine Lösung in der Q&A finde?

Sie können sich auf der Littelf Webseite: www.littelf.com einloggen und dort um Hilfe bitten.

VII. Rechtliche Vereinbarung

Alle Rechte vorbehalten

Das Urheberrecht an den Anleitungen liegt bei der Shenzhen Skyline Security Co., Ltd. Das Plagieren und Unterschlagen ist untersagt.

Markenhinweis

Die Shenzhen Skyline Security Co., Ltd hält die Rechte an der Marke Littelf. Andere Markenzeichen, die in dieser Anleitung erwähnt werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

Die Produkte (einschließlich der Hardware, Software, Firmware, usw.), die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben werden (einschließlich der Hardware, Software, Firmware, usw.), sollten dem derzeit neuesten Stand der Technik entsprechen. Hinsichtlich möglicher Mängel, Fehler oder Ausfälle gewährt Littelf keine ausdrückliche oder implizite Garantie. Dies versteht sich einschließlich jedoch nicht ausschließlich der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Falls die in dieser Anleitung beschriebene Verwendung des Produkts die Nutzung von Internetdiensten umfasst, kann die ordnungsgemäße Funktion durch verschiedene Quellen beeinträchtigt werden, wie beispielsweise durch Computerviren, Hacker-Angriffe, ein instabiles System, Bedienfehler und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Software nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Um dem Verlust oder dem unrechtmäßigen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten vorzubeugen, sorgen Sie bitte für einen ausreichenden Schutz Ihrer Daten (sichere Passwörter, Firewalls, Schutzsoftware).

Befolgen Sie während der Verwendung dieses Produkts stets die geltenden Vorschriften. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für zivile Zwecke zu nutzen und nicht die Rechte Dritter zu verletzen. Die Verwendung in medizinischen /schutzzweckischen Geräten oder im Rahmen anderer Anwendungen, die die körperliche Unversehrtheit oder das Leben anderer Menschen gefährden, ist untersagt. Die Verwendung als Teil von Massenvernichtungswaffen, chemischen oder biologischen Waffen, Nuklearwaffen oder im Rahmen anderer gefährlicher oder unethischer Anwendungen ist untersagt. Jeglicher Verlust und jede Haftung, die unsachgemäßem Gebrauch entspringt, erfolgt auf eigene Verantwortung.

Falls der obige Inhalt mit einem anwendbaren Gesetz in Konflikt steht, ist das jeweilige Gesetz maßgebend.

VIII. Kundendienst

Falls Sie während des Gebrauchs auf Probleme stoßen, können Sie auf die folgenden Arten Unterstützung erhalten:

- Besuchen Sie unsere offizielle Webseite: www.littelf.com, um Onlineunterstützung zu erhalten.
- Informieren Sie uns per Email über Ihre Probleme: support@littelf.com.
- Rufen Sie die Kundenhilfe an: 0086-755-28483693.

(Anmerkung: Aufgrund von Zeitunterschieden beträgt die Arbeitszeit GMT + 8 und die Hotline ist an den Arbeitstagen zwischen 10:30 und 20:00 Uhr verfügbar.)

IX. Anforderungen an die Stromversorgung

Das Produkt ist nur für Netzteile mit einer Spannung von 5V und einer Stromstärke von 2A geeignet.

[Betriebsbedingungen]

Die Kamera sollte nur unter zulässigen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturbereichen transportiert, verwendet und aufbewahrt werden.

Bitte vermeiden Sie ein Einfließen von Regen oder anderen Flüssigkeiten, um Beschädigungen an den internen Komponenten zu verhindern.

Um Beschädigungen an den internen Komponenten zu verhindern, sollte das Gerät keinem starken Gewitter ausgesetzt werden. Bitte befolgen Sie die Wartungshinweise der Kamera. Falls Sie die Kamera reinigen müssen, wischen Sie sie bitte mit einem fusselfreien Tuch ab.

Garantiekarte

- Bitte füllen Sie die Garantiekarte sorgfältig aus und halten Sie sie in einem guten Zustand. Bitte verwenden Sie diese Karte, falls Sie Wartungsdienste in Anspruch nehmen müssen.
- Dem Unternehmen wird das Recht eingeräumt, die Inhalte der Garantiekarte gegebenenfalls abzuändern und auszulagern.

Garantiekarte

Vielen Dank für den Erwerb dieses Produkts. Bitte tragen Sie die folgenden Informationen ein:

Produktbezeichnung:	Name:
MAC-Adresse des Produkts:	Tel.:
Kaufdatum:	Fax:
Händler:	Postleitzahl:
Tel.:	Postfach:
Fragen/Problembeschreibung:	Adresse: