

GeeRic Aroma Diffuser

1. Legen Sie diesen Artikel auf einer horizontalen Position.
2. Heben Sie die Kappe des Diffusers an und befüllen Sie den Tank mit gereinigtem Wasser.
3. 2-3 Tröpfchen Öl rein
4. Schließen Sie den Luftbefeuchter an das Netzteil an und drücken Sie den Knopf "MIST", um Ihre gewünschte Betriebsart auszuwählen.
5. Sie können den Knopf "LIGHT" drücken, um die Farbe der LED zu ändern. #
6. Wenn das Wasser verbraucht ist, schaltet sich das Gerät automatisch mit einem Signalton aus.
7. Der Öldiffusor ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. Der effektive Abstand beträgt 5 Meter. Er muss zur Taste des Öldiffusors zeigen, wenn Sie ihn verwenden
Tasten: "MIST": Drücken Sie die Taste "Mist", wählen Sie die Zeit von 1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden / ständig aus. "Light": Drücken Sie die Taste "Light", um die LED einzuschalten. Die Farbe lässt sich automatisch ändern.

Spezifikationen:

Abmessungen: 16,8 * 8,8 cm

Nettogewicht: 436g

Ultraschalltechnologie: 2.4MHZ

Arbeitszeit: bis zu 8 Stunden

Eingangsleistung: DC 24V 650mA

LED-Licht: Ja Wechselnde Farbe/ dynamische Farbe: Ja

Einfrieren der Farbe: Ja

Länge des Adapterkabels: 1,7 m

Fernbedienung abstand: ≤5 mt

Lieferumfang: 1x Ultraschallbefeuchter 1x Adapter

Hinweis: Fügen Sie kein Wasser über MAX Linie (weniger Wasser, mehr Nebel) Dies ist ein ätherisches Öl Diffusor, aber Sie können es auch als Luftbefeuchter verwenden, wenn Sie möchten. Verwenden Sie bitte die wasserlöslichen ätherischen Öle