



Quick Installation Guide

4G LTE Mobile Wi-Fi

4G180 & 4G185

Package content

- Mobile Wi-Fi × 1
- Li-ion battery × 1
- USB cable × 1
- SIM Card Adapter × 1
- Quick installation guide × 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.

Deutsch

Legen Sie die SIM-Karte und den Akku ein

1




Öffnen Sie das Gerät über die linke untere Ecke

2



Schieben und Kippen zum Öffnen

3



Metallverbinder


4




Deutsch

Schalten Sie den Hotspot ein

- ◆ Halten Sie die Taste  gedrückt, bis alle LED's einmal geblinzt haben (4G180) oder der LCD-Bildschirm aufleuchtet (4G185).



- ◆ Wenn der Hotspot mit dem Internet verbunden ist, finden Sie:



4G180



4G185


Tipps

Wenn der Hotspot längere Zeit nicht mit dem Internet verbunden wurde, lesen Sie **Q1** in den **FAQ**.

Deutsch

Zugriff auf das Internet

- ◆ Um über den Hotspot auf das Internet zuzugreifen:
 - Kabellose Verbindung: Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Hotspots. Benutzen Sie die SSID und das WLAN-Passwort welches Sie auf der Oberseite des Geräts finden, nachdem Sie die hintere Abdeckung geöffnet haben.
 - Kabelverbindung: Schließen Sie einen PC oder Laptop über das USB-Kabel an den Hotspot an.



- ◆ Sie können sich in der Web-UI unter **192.168.0.1** anmelden, um den Hotspot weiter zu konfigurieren.


💡 Tipps

- Bei einem neuen Computer der zum ersten Mal per Kabel verbunden wurde, müssen Sie am Computer das CD-Laufwerk manuell auswerfen, bevor Sie auf das Internet zugreifen können.
 - Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, lesen Sie **Q2** in **FAQ**.
 - Wenn Sie sich nicht bei der Web-UI anmelden können, lesen Sie **Q3** in **FAQ**.
-


Deutsch

Laden Sie Ihren Hotspot auf

- ◆ **Methode 1:** Verbinden Sie den Hotspot mit einem Computer



- ◆ **Methode 2:** Verbinden Sie den Hotspot mit einer Steckdose



Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

USA hotline: 1-800-570-5892

Toll Free: 7 x 24 hours

Canada hotline: 1-888-998-8966

Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST

Hong Kong hotline: 00852-81931998

Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright

© 2021 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.