





1. Produktübersicht



2. Laderichtlinien

Ziehen Sie den Magnetkopf automatisch in die Nähe der Uhr.



App-Downloads und Pairing

1. App-Downloads

Scannen Sie den QR-Code rechts und laden Sie die "GloryFit" -APP aus dem "APP Store" oder "Google Play" herunter.



2. Pairing

Aktivieren Sie die GloryFit-App -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Telefon -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Beenden Sie die Bindung in der App (oder auf dem Gerät).

Bildschirmbedienung

1. **Nach oben Wischen:** Rufen Sie die Push-Informationen auf.
2. **Nach unten Wischen:** Rufen Sie die Einstellungsseite für die Tastenkombination auf.

3. **Nach links Wischen:** Rufen Sie die Wetteroberfläche auf, um die aktuellen Wetterinformationen anzuzeigen.
4. **Wischen Sie nach rechts:** Geben Sie die Seite mit den Schritten, dem Kilometerstand und dem Verbrauchsstatus des Tages ein.

Eigenschaften

Punk-Metall dünner und leichter Körper (mehrere Farben verfügbar) unsinnige Abnutzung, 24H * 7 Echtzeit-Herzfrequenz, genaue Schrittzählung, APP massive Zifferblätter optional, benutzerdefinierte Zifferblätter können bearbeitet werden, unterstützen Android / IOS-Mobilnachrichten-Push

Aufmerksamkeitsinformationen

1. Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie bitte vollständig auf.
2. Bitte zerlegen Sie es nicht selbst. Wenn Ihre Uhr ausfällt, wenden Sie sich bitte an unser spezielles Kundendienstzentrum.

3. Der Ladevorgang muss unter der Bedingung einer guten Belüftung und Wärmeableitung durchgeführt werden, fern von brennbaren und explosiven Materialien.

4. Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch und dann zu niedrig ist, und setzen Sie es keinem starken Sonnenlicht oder einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit aus.

5. Wenn die Verwendung der Uhr zu Störungen oder Gefahren führen kann, schalten Sie sie bitte nicht ein.

6. Halten Sie das Gerät trocken. Für Flecken, die schwer zu entfernen sind, wird empfohlen, einen Nicht-Soa-Reiniger zu verwenden und mit Alkohol zu schrubben.

7. Wasserdichte Leistung: Dieses Produkt ist nicht geeignet zum Tauchen, Schwimmen, Schwimmen im Meer oder in der Wildnis, geeignet für Duschen (kaltes Wasser) und Schwimmen im flachen Wasser.

8. Wenn der in diesem Handbuch beschriebene Inhalt nicht mit Ihrer Uhr übereinstimmt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Für eine detaillierte Anleitung scannen Sie bitte den QR-Code unten auf der Startseite der Anleitung