

KÖSPET

Raptor KT

1. Informationen zur sicheren Verwendung:

Vielen Dank für Ihre Wahl des Produkts KOSPET. Um die optimale Funktion des Geräts zu gewährleisten, lesen und beachten Sie bitte alle Sicherheitsinformationen vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig.

1) In Tankstellen, Chemiewerken und an anderen öffentlichen Orten, an denen die Verwendung von elektronischen Produkten verboten ist, beachten Sie bitte die entsprechenden Vorschriften und halten Sie bei der Verwendung des Geräts einen gewissen Abstand zu diesen Orten ein.

2) Die von diesem Gerät erzeugten Radiowellen können den normalen Betrieb von medizinischen Implantatgeräten oder persönlichen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenn Sie diese medizinischen Geräte verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des medizinischen Geräts, um die Einsatzbedingungen dieser Geräte zu erfahren, und beachten Sie deren Anweisungen.

3) Von elektronischen Geräten erzeugte Radiowellen können den sicheren Flug des Flugzeugs beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Fluggesellschaft, das Gerät während des Fluges ausgeschaltet zu lassen.

4) Dieses Gerät kann in einer Umgebung mit einer Temperatur von 0 ~ 45°C normal funktionieren. Das Gerät mit allem Zubehör kann an einem Ort mit einer Temperatur von -20°C ~ +55°C gelagert werden. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen können das Gerät beschädigen und Fehlfunktionen verursachen.

5) Setzen Sie das Gerät nicht extrem hohen Umgebungstemperaturen wie sengenden Sonnenstrahlen oder in der Nähe von Hochtemperaturgeräten wie Heizungen, Öfen, Mikrowellenherden oder Wasserkochern aus. Umgebungen mit hohen Temperaturen können zu Batterieexplosionen oder anderen sicherheitsrelevanten Unfällen führen.

Benutzerhan

6) Dieses Produkt ist mit einer nicht herausnehmbaren Lithium-Polymer-Batterie ausgestattet. Um Unfälle zu vermeiden, dürfen Nichtfachleute die Batterie nicht zerlegen.

7) Vor dem Gebrauch dieses Produkts laden Sie das Produkt bitte 1-2 Stunden lang mit Originalzubehör und einem sicherheitszertifiziertem Ladegerät auf.

8) Einige KOSPET-Produkte sind mit magnetischen Ladekabeln ausgestattet. Bitte halten Sie das Ladegerät von anderen Metallgegenständen fern, da die Magnetanziehungskraft zwischen dem Ladegerät und anderen Metallgegenständen zu einem Kurzschlussbrand oder anderen Unfällen führen kann.

9) Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Die gemessene Herzfrequenz, der gemessene Blutdruck oder andere gesundheitsbezogene Werte dienen nur als Referenz und können nicht als klinische Datengrundlage verwendet werden.

2.Produktkonfiguration:

Modell	KOSPET Raptor
CPU	nRF52832
Speicher	64KB+64M
Gehäusematerial	Metall+PC
Armband	Silikon
Bildschirm	1,3 Zoll TFT 320 * 320 Pixel

Benutzerhan

Touchscreen	kapazitiver Touch-Screen
Batterie	230mAh Lithium-Polymer-Batterie
Vibrationen	Unterstützt
G-Sensor	Unterstützt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Nicht unterstützt
Herzfrequenzmesser	Unterstützt
Schrittzähler	Unterstützt
Sportmodus	Integrierte 20 Sportmodi
Schlafmonitor	Unterstützt
Wasserdicht	IP68
Nachrichtenerinnerung	Unterstützt (Einstellung über Da Fit APP)
Sitzungserinnerung	Unterstützt (Einstellung über Da Fit APP)
Bluetooth-Anruf	Nicht unterstützt
Unterstützte Systeme	Android5.1 oder ios 9.0 oder höher
Assistent App	Da Fit
Sprachunterstützung	Englisch, Deutsch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italien, Portugal, Chinesisch, Traditionelles Chinesisch

Benutzerhan

Beschreibung des Aussehens:



3. Aufladen:

- 1) Vor der ersten Verwendung der Uhr laden Sie die Uhr bitte länger als 30 Minuten auf, um sicherzustellen, dass die Uhr genügend Strom hat.
- 2) Im täglichen Gebrauch wird empfohlen, ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung / -strom von 5V / 500mA zu wählen.
- 3) Das Datenkabel ist mit einer magnetischen Schnittstelle ausgestattet. Es ist verboten, während des Aufladens andere Metalleiter zu berühren, da sonst Brandgefahr besteht.



4. Wie Sie Ihre Uhr mit einem Smartphone verbinden:

1) Scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Handy, um die Da Fit App herunterzuladen.



2) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Handys und starten Sie die Da Fit Applikation auf dem Handy.



3) Erteilen Sie alle erforderlichen Berechtigungen für die Da Fit Applikation.




4) Stellen Sie Ihr Alter, Ihre Größe, Ihr Gewicht und andere Informationen in Da Fit ein.



Benutzerhan


5) Klicken Sie auf Gerät - Gerät hinzufügen auf Da Fit , um die Suche nach Geräten zu starten.




6) Wählen Sie Raptor, um die Verbindung mit dem Gerät zu erstellen.



7) Tippen Sie auf Pairing am Handy, erlauben Sie Da Fit den Zugriff auf mobile Benachrichtigungen und den Standort.






8) Erfolgreiche Verbindung zwischen Uhr und Handy.









5. Da Fit App-Einstellungen:

1) Zifferblatt der Uhr: Passen Sie den Hintergrund des Zifferblatts mit der Da Fit-Funktion an, oder laden Sie weitere Zifferblätter online herunter.





Benutzerhan







2) **BENACHRICHTIGUNGEN:** Sie können Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und andere Applikationen von Drittanbietern aktivieren oder deaktivieren.



3) WARNMELDUNGEN: Alarmerinnerungen einstellen.





4) Aufnahme: Steuern Sie Ihr Handy per Uhr, um Fotos zu machen.









5) WEITER: Zeitformat, 24-Stunden-Herzfrequenz, Einheitenumrechnung, Nicht-Stören-Modus usw. einstellen.



6) **UPGRADE:** Aktualisieren Sie die Software des Uhrensystems durch Da Fit (wenn eine neue Firmware gepusht wird).



7) **Gerät löschen:** Lösen Sie die Verbindung zwischen der Uhr und dem Handy, und Sie müssen die Bluetooth-Verbindung in den Bluetooth-Einstellungen des Handys trennen.



6. Bedienungsanweisungen der Uhr:

1) Nach unten wischen: Die aktuellen Synchronisierungsinformationen eingeben.



2) Hochwischen Rufen Sie die Anwendungsoberfläche des grafischen Modus auf (Schrittzählung, Schlaf, Wetter, Training, Herzfrequenz, Foto, Musik, Atemtraining).




Benutzerhan



3) Nach links wischen: Rufen Sie die Menüoberfläche des Listenmodus auf, in diesem Menü können Sie alle Einstellungen der Uhr vornehmen.





7. Andere Bedienungsanleitungen:

Laden Sie Da Fit App herunter, indem Sie den QR-Code der Uhr scannen:

1) Rufen Sie das Menü für den Listenmodus auf.





2) Klicken Sie auf QR-Code.



Benutzerhan

3) Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit der Software mit Scanfunktion auf dem Mobiltelefon.



Die Uhr zurücksetzen:

1) Wischen Sie, um das Menü des Listenmodus aufzurufen.



Benutzerhan

2) Zurücksetzen → "  " um das Zurücksetzen.



Power-Taste:

1) Halten Sie die power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt → wählen Sie "  " zur Abschaltung.



2) Halten Sie die Power-Taste für 8 Sekunden gedrückt → Zwangsabschaltung.



Wenn die Uhr blockiert oder in anderen Situationen nicht bedient werden kann, können Sie die Uhr mit dieser Funktion zwangsweise ausschalten und dann die Power-Taste erneut drücken, um sie einzuschalten.

7. Allgemeine Methoden zur Fehlerbehebung:

1) Die Uhr wird nicht eingeschaltet?

- Bitte schließen Sie das Datenkabel an und laden Sie die Uhr für mehr als 30 Minuten auf.
- Ersetzen Sie ein neues Datenkabel oder Ladegerät, um die Uhr aufzuladen.

2) Die Uhr kann nicht verbunden werden?

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Da Fit Applikation korrekt heruntergeladen und installiert wird, und erteilen Sie alle Berechtigungen für diese Applikation.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktiviert ist.
- Starten Sie das Handy und die Uhr separat neu.
- Sie können versuchen, die Da Fit Applikation zu deinstallieren und neu zu installieren, alle im Handy verbundenen Bluetooth-Geräte zu löschen und dann die Uhr gemäß den Bedienungsschritten im Handbuch wieder zu verbinden.

3) Ungenaue Schrittzählung und Bewegungstrecke?

- Bitte geben Sie Ihre persönliche Größe, Ihr Alter, Gewicht und andere Informationen gemäß der aktuellen Situation in die Da Fit App ein.
- Setzen Sie die Uhr vor dem Testen auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wenn der Sensor Ihre Bewegungsdaten aufnimmt, kann es aus verschiedenen Gründen wie Umgebung/Bewegung/Algorithmus zu einer 5%-10%igen Ungenauigkeit kommen, was normal ist.

4) Die Uhr ist unter Wasser nicht verwendbar?

Dieses Produkt ist IP68 wasserdicht. Nach den allgemeinen internationalen Normen kann es 30 Minuten lang in 1,5 m statischem Wasser eingetaucht werden.

Beim Schwimmen mit der Uhr ist die Uhr dynamischem Wasserdruck ausgesetzt, daher wird empfohlen, die Uhr nur zum kurzzeitigen Schwimmen in flachem Wasser zu verwenden.

Es ist verboten, die Uhr beim Duschen zu tragen oder einzutauchen und in heißem Wasser abzuspülen.

Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln, die dazu führen, dass Wasser in die Uhr eindringt, wird die Garantie nicht gewährt.

5) Die Uhr kann die Informationen des Mobiltelefons nicht synchronisieren?

- Bitte stellen Sie sicher, dass alle Berechtigungen bei der Installation von Da Fit App an Da Fit erteilt werden.
- Öffnen Sie "APP-Benachrichtigungserinnerung" in Da Fit.
- Aktivieren Sie Benachrichtigungsberechtigungen für die App auf Ihrem Handy.
- Es wird empfohlen, dass Sie mit einem anderen Telefon versuchen, die Uhr zu verbinden, und uns Ihr Telefonmodell mitteilen. Wir werden Ihr Telefonmodell so schnell wie möglich anpassen.

6) Batterie entlädt sich zu schnell?

- Es wird empfohlen, die Helligkeit des Bildschirms zu reduzieren und die Leuchtzeit der Uhr innerhalb von 5S einzustellen.
- Es wird empfohlen, die automatische Herzfrequenz-Erkennungsfunktion und die 24-Stunden-Herzfrequenz-Erkennungsfunktion zu deaktivieren.
- Es wird empfohlen, unnötige Benachrichtigungen und Erinnerungen auf Da Fit auszuschalten.

7) Uhrsystem-Update?

Wir aktualisieren das Uhrsystem regelmäßig, um die beste Benutzererfahrung zu gewährleisten.

- Aktualisierungsmethode für das Android-Uhrsystem:
Einstellungen - Über die Uhr - Drahtloses Update, Überprüfung der neuesten Firmware und Aktualisierung.
- Aktualisierungsmethode für das Bluetooth-Uhrsystem:
Aktualisiert durch APP. Da Fit-UPGRADE aufrufen, nach unten schieben und Firmware-Upgrade wählen.

**Wenn die oben genannten Lösungen das Problem Ihrer Uhr nicht lösen können, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns:
after-sales@kospet.com**

 **KÖSPET**

Ihrer Wunschuhr