

Stellen Sie die Zeit ein

1. Ziehen Sie die Krone in die 2. Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückgeschoben wird, beginnt der Sekundenzeiger zu laufen.

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone in die 1. Position heraus.
 2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
- * Wenn das Datum zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr eingestellt ist, darf sich das Datum am folgenden Tag nicht ändern.
3. Nachdem das Datum eingestellt wurde, schieben Sie die Krone zurück in die normale Position.

Einstellen des Wochentags

1. Ziehen Sie die Krone in die 1. Position heraus.
 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Wochentag einzustellen.
- * Wenn das Datum zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr eingestellt ist, darf sich der Wochentag am folgenden Tag nicht ändern.
3. Nachdem der Wochentag eingestellt wurde, schieben Sie die Krone zurück in die normale Position.