



■ Produktübersicht




■ Herstellen einer Verbindung

Erste Paarung

1. Öffnen Sie den Deckel und drücken Sie die Taste der Schutzhülle 3 Sekunden lang, um zu beginnen; Die rote und die blaue Leuchte am rechten Kopfhörer werden abwechselnd blinken, wenn der Kopfhörer in den Paarungsmodus wechselt.




2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, wählen Sie "AirBuds 2", dann klicken Sie auf diese und verbinden Sie sich mit ihnen. Ein Sprachhinweis "Connected" bedeutet erfolgreiche Paarung.



Hinweis: Das Vorstehende ist die erste Paarungsmethode. Bei nachfolgender Nutzung werden die Kopfhörer sich automatisch einschalten und Verbindung aufnehmen, wenn sie auf der Schutzhülle entnommen werden.

■ Das Tragen der Kopfhörer

Beide Kopfhörer werden synchron über Bluetooth mit Signal versorgt, Sie können aber auch einen Kopfhörer einzeln nutzen. Legen Sie die beiden Kopfhörer in die Schutzhülle zum Laden, und schließen Sie den Deckel, die Kopfhörer werden getrennt und ausgeschaltet.




■ Bedienungsweise

	L Airbud	R Airbud
Wiedergabe/Pause	Einmal klicken	Einmal klicken
Vorheriges	Zweimal klicken	/
Nächstes	/	Zweimal klicken
Lautstärke +	/	Langes drücken
Lautstärke-	Langes drücken	/
Hörer abnehmen	Zweimal klicken	Zweimal klicken
Auflegen	Zweimal klicken	Zweimal klicken
Anruf ablehnen	Langes drücken 2 Sekunden lang	Langes drücken 2 Sekunden lang
Sprachassistent	3 Mal klicken	3 Mal klicken
Geben Sie Pairing ein	Drücken Sie lange die Ladetaste für 3S	
Zurücksetzen	Drücken Sie lange die Ladetaste für 10S	

■ Über die Schutzhülle mit Ladefunktion

Die Schutzhülle selbst wird über einen USB Anschluss mit Type-C geladen, beim Laden blinkt eine Anzeileuchte, und die Kopfhörer werden in der Schutzhülle geladen, wenn der Deckel geschlossen ist.



■ Datenblatt

Modell: AirBuds 2
Bluetooth-Version: 5.0
Batterieart: Li-Ion-Polymer (3,7V, 50mAh)
Bluetooth-Frequenz: 2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4
DQPSK, 8DPSK
Lautsprechergröße: 8,0mm
Frequenzbereich des Lautsprecher: 20Hz-20KHz
Batteriekapazität (Schutzhülle): 380mAh
Ladedauer (Schutzhülle): <2 Std.
Nutzungsdauer der Batterie (Earbuds): Ungefähr 5 Std.
Ladezeit (Earbuds): <2 Std.
Reichweite der Bluetooth-Verbindung: 10m

■ LED-Anzeige

Modus des Kopfhörers	Status
Ein	Ununterbrochenes Blaulicht x 1 Sek
Aus	Kein Leuchten
Standby-Modus wenn kein Gerät angeschlossen ist	Kein Leuchten
Bluetooth-Paarung	Rot und blau blinken abwechselnd
Verbunden	Die blaue Licht blinkt langsam für 5S
Batterie entladen	Das rote Licht blinkt zweimal schnell alle von fünf Sekunden
Airbuds in der Schutzhülle - Ladevorgang	Die entsprechende Leuchte der Schutzhülle leuchtet
Airbuds in der Schutzhülle - vollständig geladen	Kein Leuchten
Schutzhülle - Ladevorgang	Die letzte Leuchte der Batteriestandanzeige blinkt langsam
Schutzhülle - vollständig geladen	4 weiße Lichter leuchten kontinuierlich
R/L Paarung	Kein Leuchten

■ Antworten auf häufig gestellte Fragen

(1) Es gelingt nicht, die Bluetooth-Kopfhörer einzuschalten.

Ursache: Die Batterie des Bluetooth-Headsets ist leer oder ausgefallen.
Lösung: Legen Sie die Kopfhörer in die Schutzhülle, schließen Sie den Deckel und lassen Sie die Kopfhörer über 1 Stunde lang laden, bevor Sie versuchen, sie einzuschalten.

(2) Das Telefon kann die Bluetooth-Kopfhörer nicht finden.

Ursache: 1. Die Bluetooth-Kopfhörer sind nicht im eingeschalteten Paarungszustand.
Ursache: 2. Es ist ein Problem mit den Einstellungen des Bluetooths des Telefons.
Lösung: 1. Nach dem Öffnen der Schutzhülle und dem Einschalten der Kopfhörer, platzieren Sie das Headset in beide Ohren und berühren Sie das Headset 5 Mal (die rote und blaue Anzeileuchte werden abwechselnd blinken), dadurch wird die Bluetooth-Paarung eingeleitet.
Lösung: 2. Schalten Sie Ihr Telefon bitte neu, und setzen Sie sämtliche Paarungsdaten, die unter Bluetooth-Einstellungen gespeichert sind, danach suchen Sie erneut nach Bluetooth-Geräten.

(3) Kein Ton aus den Lautsprechern der Kopfhörer.

Ursache: 1. Die Lautstärke des Kopfhörers und des Mobiltelefons sind falsch eingestellt, d.h. Die Lautstärke wurde auf ein Minimum gesetzt.
Ursache: 2. Das Bluetooth-Headset wurde nicht richtig an das Mobiltelefon angeschlossen.
Ursache: 3. Das Bluetooth-Headset ist außer maximaler Reichweite.

Lösung: 1. Wenn der Kopfhörer angeschlossen ist, drücken Sie am roten Kopfhörer, um die Lautstärke anzupassen, oder drücken Sie die Lautstärketaste des Telefons, um die Lautstärke anzupassen.
Lösung: 2. Das Bluetooth und das Mobiltelefon sind erneut gepaart und angeschlossen.
Lösung: 3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und den Kopfhörern kleiner ist, als 10 Meter, und dass es zwischen ihnen keine Hindernisse gibt.

(4) Die Kopfhörer können keine Sprache übertragen oder die Sprache ist sehr leise.

Ursache: 1. Die Bluetooth-Kopfhörer sind zu weit entfernt vom Mund.
Ursache: 2. Die Mikrofonöffnung des Bluetooth-Kopfhörers ist verschmutzt oder Wasser ist hineingelangt.
Lösung: 1. Für die normale Benutzung sollte das Bluetooth-Headset im Ohr getragen werden.
Lösung: 2. Entfernen Sie die Verstopfung der Mikrofonöffnung oder sorgen Sie dafür, dass Wasser nicht hinein gelangt.

(5) Das Headset hat Unterbrechungen oder schaltet sich ab wenn ein Gespräch stattfindet oder Musik gehört wird.

Ursache: 1. Die Batterie des Bluetooth-Headsets ist entladen, bitte laden Sie diese schnellstmöglich wieder auf.
Ursache: 2. Das Bluetooth-Headset ist zu weit entfernt vom Telefon oder es sind Hindernisse dazwischen.
Ursache: 3. Es ist ein Problem mit dem Bluetooth-Signal des Mobiltelefons vorhanden.
Ursache: 4. Es ist eine starke Störsignalquelle in der Nähe.

Lösung: 1. Das Bluetooth-Headset sollte so nah am Telefon sein, wie möglich.
Lösung: 2. Es ist am besten, keine Metallgegenstände in die Nähe des Telefons zu platzieren.
Lösung: 3. Versuchen Sie ein anderes Telefon oder einen anderen Ort.
Lösung: 4. Bitte decken Sie die Bluetooth-Kopfhörer nicht mit Ihren Händen ab, um die ununterbrochene Signalstabilität zu unterhalten, darüber hinaus halten Sie das Telefon und die Bluetooth-Kopfhörer in derselben Richtung.

(6) Das Headset ist nicht abgeschaltet, nachdem der Deckel der Schutzhülle geschlossen wurde.

Ursache: 1. Die Schutzhülle ist komplett entladen.
Ursache: 2. Wenn das Headset nicht richtig in die Schutzhülle hineingelegt wurde, werden abnormale Verbindungen zwischen dem Headset und der Basisstation ausgelöst.
Ursache: 3. Die Schutzhülle ist beschädigt.
Lösung: 1. Laden Sie die Schutzhülle auf.
Lösung: 2. Öffnen Sie den Decken der Schutzhülle erneut, entnehmen Sie die Kopfhörer aus dieser, und legen Sie die Kopfhörer richtig hinein. Vergewissern Sie sich, dass die erste und vierte Leuchte des Headsets in der Schutzhülle an bleiben.
Danach schließen Sie den Deckel.
Lösung: 3. Ersetzen Sie die Schutzhülle.

■ Achtung

- Bitte nehmen Sie dieses Produkt nicht selbstständig auseinander.
- Bitte verwenden Sie ein Standardladekabel und Netzteil, um Schäden und Unfälle vorzubeugen.
- Bitte vermeiden Sie die Nutzung ätzender Reinigungsmittel bei der Reinigung dieses Produkts.
- Bitte vermeiden Sie die Nutzung des Produkts bei Regen und halten Sie es fern von Hitzequellen oder Feuer.

■ Wartung

- Bitte beachten Sie die folgenden Vorschläge, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Halten Sie das Produkt trocken und bringen Sie es nicht an feuchte Orte, um die Beschädigung der inneren Schaltkreise zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie die Nutzung des Produkts bei intensivem Sport oder unter Bedingungen, in denen Sie viel schwitzen, da Schweiß ins Produkt eindringen und es beschädigen kann.
 - Halten Sie Sonnenlicht oder hohe Temperatur vom Produkt fern, da es die Lebensdauer elektrischer Komponenten verkürzt, Batterieschaden und Verformung der Kunststoffteile auslösen kann.
 - Vermeiden Sie intensive Vibrationen und Einschläge harter Werkstoffe, da sie Schäden inneren Schaltkreisen zufügen können.