

BRAUN



91972597/IV-19



BRAUN


www.braun.com

Type 5434



Braun Infolines

Deutsch	4
English	6
Français	8
Español	10
Português	12
Italiano	14
Nederlands	16
Dansk	18
Norsk	20
Svenska	22
Suomi	24
Polski	26
Český	28
Slovenský	30
Magyar	32
Hrvatski	34
Slovenski	36
Türkçe	38
Română (RO/MD)	40
Ελληνικά	42
Български	44
Русский	46
Українська	49
عربي	52



53

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com

DE/AT 00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE

CH 08 44 - 88 40 10

UK 0800 783 7010

IE 1 800 509 448

FR 0 800 944 802
(service & appel gratuits)

BE 0 800 14 592

ES 900 814 208

PT 808 20 00 33

IT 800 440 017

NL 0 800-445 53 88

DK 70 15 00 13

NO 22 63 00 93

SE 020 - 21 33 21

FI 020 377 877

PL 801 127 286
801 1 BRAUN

CZ 221 804 335

SK 02/5710 1135

HU (06-1) 451-1256

HR 091 66 01 777

SI 080 2822

TR 0850 220 0911

RO 021.224.30.35

GR 210-9478700

RU 8 800 200 20 20

UA 0 800 505 000

HK (852) 2986 9886
(DKSH Consumer Service Centre)

www.service.braun.com



S5



Type 5762 ✓

S6




Type 5762 ✓

S7



Type 5764 ✓



Deutsch

Das SmartCare Center wurde zum Reinigen, Laden, Pflegen bzw. Ölen und Aufbewahren Ihres Braun Rasierers entwickelt.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch und bewahren Sie sie als Referenz auf, da sie Sicherheitshinweise enthält.

Achtung

Halten Sie das SmartCare Center und das Spezialkabel immer trocken.

Verwenden Sie das SmartCare Center nicht, wenn es beschädigt ist oder das Netzteil defekt ist.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Wichtig

Um ein Auslaufen der Reinigungsflüssigkeit zu vermeiden, achten Sie beim Aufstellen des SmartCare Centers auf einen sicheren, waagerechten Stand. Das SmartCare Center darf mit eingesetzter Reinigungskartusche nicht gekippt, nicht heftig bewegt und in keiner Weise transportiert werden, da die Reinigungsflüssigkeit überschwappen könnte.

Das SmartCare Center sollte weder in Spiegelschränken noch auf polierten oder lackierten Flächen abgestellt werden.

Die Reinigungskartusche enthält eine leicht entzündliche Flüssigkeit. Bitte von Zündquellen fernhalten.

Nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen, in der Nähe der Station nicht rauchen und nicht über einer Heizung aufbewahren.

Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von den Augen!

Die Reinigungskartusche nicht neu füllen. Verwenden Sie ausschließlich die Original Reinigungskartusche von Braun.

Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil Ihres Rasierers.

Bevor Sie das SmartCare Center verwenden, muss der Rasierer trocken und ohne Schaum-, Gel- oder Seifenrückstände sein!

Die Reinigungskartusche enthält Ethanol oder Isopropanol (Einzelheiten siehe Kartusche), das sich nach dem Öffnen der Kartusche langsam verflüchtigt.

Daher sollte eine Kartusche, falls sie nicht täglich verwendet wird, nach ca. 8 Wochen ausgetauscht werden, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.

Die gebrauchte Kartusche kann im Hausmüll entsorgt werden oder bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.

Verschließen Sie die Öffnungen mit dem Verschluss der neuen Kartusche, da die gebrauchte Kartusche verschmutzte Reinigungsflüssigkeit enthält.

Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.




Änderungen vorbehalten.

Warnhinweise über den Rasierer, Infos zum Kundendienst und der Garantie finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Rasierers.

S7

S5/S6








DE Reinigung / **EN** Cleaning / **FR** Nettoyage / **ES** Limpieza / **PT** Limpeza / **IT** Pulizia / **NL** Reinigen / **DK** Rengøring / **NO** Rengjøring / **SE** Rengöring / **FI** Puhdistus / **PL** Czyszczenie / **CZ** Čištění / **SK** Čistenie / **HU** Tisztítás / **HR** Čišćenje / **SL** Čiščenje / **TR** Temizleme / **RO/MD** Curățare / **GR** Καθαρισμός / **BG** Почистване / **RU** Очистка / **UA** Очищення / **ARAB** التنظيف





08 - 3DBT

03 - BR






DE blau / **EN** blue / **FR** bleu /
ES azul / **PT** azul / **IT** blu /
NL blauw / **DK** blå / **NO** blå /
SE blå / **FI** sininen / **PL** niebieska /
CZ modrý / **SK** modré / **HU** kék /
HR plava / **SL** modra / **TR** mavi /
RO/MD albastru / **GR** μπλε /
BG синь / **RU** синий /
UA синій / **ARAB** أزرق



DE gelb / **EN** yellow / **FR** jaune /
ES amarillo / **PT** amarelo /
IT giallo / **NL** geel / **DK** gul /
NO gul / **SE** gul / **FI** keltainen /
PL żółta / **CZ** žlutý / **SK** žlté /
HU sárga / **HR** žuta / **SL** rumena /
TR sarı / **RO/MD** galben /
GR κίτρινο / **BG** жълто /
RU желтый / **UA** жовтий /
ARAB أصفر



DE rot / **EN** red / **FR** rouge /
ES rojo / **PT** vermelho / **IT** rosso /
NL rood / **DK** rød / **NO** rød /
SE röd / **FI** punainen /
PL czerwona / **CZ** červený /
SK červené / **HU** piros /
HR crvena / **SL** rdeča / **TR** kırmızı /
RO/MD roșu / **GR** κόκκινο /
BG червено / **RU** красный /
UA червоний / **ARAB** أحمر





DE Kartusche / **EN** Cartridge / **FR** Cartouche /
ES Cartucho / **PT** Cartucho / **IT** Cartuccia / **NL** Patroon /
DK Patron / **NO** Patron / **SE** Rengöring / **FI** Kasetti /
PL Wkład / **CZ** Náplň / **SK** Náplň / **HU** Patron / **HR** Patrona /
SL Kartuša / **TR** Kartuş / **RO**/MD Cartuş / **GR** Κασέτα /
BG Касета / **RU** Картридж / **UA** Картридж / **ARAB** خرطوشة

