

# RESET DES DROHNEN PASSWORT'S QC 90/QC 120

## **Vorbereitung**

Laden Sie sich die App „Maginon Fly GPS“ für die QC 90 oder die „Maginon Air GPS“ für die QC 120 herunter.



Maginon Fly GPS  
(QC 90)



Maginon Air GPS  
(QC 120)

Stellen Sie sicher das die Drohne und Fernbedienung vor Nutzung vollgeladen sind.

- Sie erhalten im Anhang zu dieser E-mail eine Zip-Datei. In dieser ist die Datei enthalten, die das Passwort der Drohne zurück setzt. Die Zip-Datei können Sie auf Ihrem Computer abspeichern und entpacken. Sobald die Datei entpackt wurde, muss die Datei „wifi\_password\_reset.bin“ auf eine leere, frisch formatierte Micro-SD Karte (Speicherkarte) kopiert werden
- Micro-SD Karte in den Kartenleser des ausgeschalteten Quadropters einlegen
- Quadropters einschalten

- Auf der Unterseite des Quadropters unter der Kamera leuchtet jetzt eine rote LED (QC 90) oder eine grüne LED (QC 120) permanent. Nach einem gewissen Zeitraum blinkt die LED. Das Update ist damit beendet.



QC 90



QC 120



- Schalten Sie nun die Drohne aus und entnehmen Sie die Micro-SD Karte. Formatieren Sie die microSD-Karte, bevor Sie die Karte erneut in dem Quadrokofter verwenden möchten.
- Schalten Sie die Drohne erneut ein. Das Wifi-Passwort ist jetzt wieder auf das Werkspasswort „MKReset01“ zurückgesetzt.
- Ändern Sie vor dem ersten Flug über die App das Werkspasswort auf ein persönliches Passwort. Notieren Sie sich dieses Passwort. Ein Start des Quadrokofters ohne Passwortänderung auf ein persönliches Passwort ist nicht möglich.