

# CooDisk

## Benutzerhandbuch



MUSIK VIDEO FOTO KONTAKT PASSWORT TOUCHID

# Haupt-Schnittstelle



Photos



Videos



Music



Kamera



File/Folder



Backup



Back Up Contacts



## Dokumentenverwaltung

Erstellen Sie einen neuen Ordner und ordnen Sie den Ordner zu, durchsuchen Sie ihn, öffnen Sie ihn, kopieren Sie ihn, verschieben Sie ihn, löschen Sie ihn, geben Sie ihn frei und benennen Sie ihn um.

## Sortierverwaltung

Durchsuchen Sie automatisch Dateien auf lokalen und externen USB-Geräten und sortieren Sie Dateien nach Fotos, Musik und Videos.

## Kamera

Speichern Sie Fotos direkt auf dem USB-Stick.

## Sicherung

Sichern Sie Fotos im mobilen Album, Videos und Bilder, die von anderen Anwendungen erstellt wurden.

## Kontaktsicherung

Handykontakte sichern.

## Einrichtung:


Richten Sie die APP-Sprache ein, formatieren Sie den USB-Stick, leeren Sie den Cache usw.

## Überschüssige Kapazität im lokalen und externen USB anzeigen

## Dokumentenverwaltung

Schnittstelle 'Klicken'

Dokumentenverwaltung



## Neuer Ordner

Dateiverwaltung 'Klicken'

Popup neuer Ordner





## Rang

Dateiverwaltung > klicken



> Popup-Ranking > Zur  
Miniaturansicht wechseln





## Datei aussuchen

### CheckBox



Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie lange

Wählen Sie eine Datei auf der linken Folie aus und löschen Sie sie mit SingleSelection



Aktivieren Sie das Häkchen > klicken Sie auf „Kopieren nach“ > Pop-Up zum

Feld > Dropdown-Auswahl für internen und externen Speicher




## Löschen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen > klicken Sie auf „Löschen“ > es erscheint eine Eingabeaufforderung


## Aktie

Aktivieren Sie > klicken Sie auf „Teilen“ > Popup-Airdrop-Schnittstelle




## Mehr (umbenennen)

Aktivieren Sie > Mehr > Umbenennen > Popup-Umbenennungsschnittstelle




## Mehr (Verwendung eines Drittanbieter-Players)

Überprüfen Sie die Videodatei > klicken Sie auf „Mehr“ > Wählen Sie die Verwendung eines Drittanbieter-Players aus (bitte laden Sie den Player herunter, bevor Sie ihn verwenden).



Durchsuchen Sie automatisch eine Datei auf einem lokalen und externen USB-Stick und sortieren Sie Dateien nach Fotos, Videos und Musik.

Informationen zur grundlegenden Bedienung finden Sie in der Dateiverwaltung.



Contacts (0)

NO CONTACT DATA Backup

Backup

## Kontaktsicherung

Klicken Sie auf > Kontakte sichern > Benutzeroberfläche anzeigen

## Sicherung

Klicken Sie auf „Backup“ > „Backup-Unterkatalog eingeben“.



## Kamera

Foto- und Videooptimierung, Aufnahme und Hochladen auf USB, wodurch die Aufnahme- und Hochladezeit verkürzt wird.

### Einstellung



### Cache leeren




## Über die Schnittstelle

### Sprache einstellen



### Öffnungseinstellung eines Dokumentes



### Unterstütztes Format

Datei txt, doc, ppt, xls, xlsx, pdf

Musik mp3, wma, wav, m4a, aac, m4r, ogg

Video mov, mpg, swf, vob, wmv, rmvb, avi,  
mp4, mkv, flv, 3gp, rm

Bild jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, itff

Zip komprimieren, rar, 7z, tar, cab

### Unterstützungssystem

iOS 8/9/10/11/12.....

Windows XP/7/8/10

Android 5.1 und höher

Mac OS 9.x und höher

Linux 2.3.x und höher

iPhone 5C/5S/6 6s Plus/7 7s Plus

/8 8Plus/X/Xs/Max...

Made for



iPod



iPhone



iPad



Available on the  
App Store